

ECH 400S, ECH400SR
Elektronischer Controller für Chiller und Wärmpumpe mit 2 Kreisläufen und 4 Verdichtern mit Steuerung für halbhermetische Verdichter und Schraubenverdichter



# 1 INHALT

				_
1			alt	
2	В	3en	utzung des Handbuchs	5
3	Е	inf	führung	6
	3.1		Beschreibung	6
	3.2		Haupteigenschaften:	6
	3.3		Komponenten und Modelle	6
	3.	.3.1	Tastaturen	8
	3.4		Zubehör	
	3.5		Diagnose	
	3.6		Montage	9
4	li	nst	allation	10
	4.1		Anschlusspläne	.10
	4.2		Konfiguration der Analogeingänge	.13
	4.3		Konfiguration der Digitaleingänge	.14
	4.4		Konfigurierung der Leistungsausgänge	.15
	4.5		Konfigurierung der Niederspannungsausgänge	.15
	4.6		Ausgang für externe Tastatur	.16
	4.7		Serieller Ausgang	
		.7.1	Vorrichtung Copy Card	
	4.8		Physikalische Größen und Maßeinheiten	
5	/	Vut	tzerschnittstelle	19
	5.1		Tastatur EKP400	
		.1.1	Tasten	
		.1.2	Anzeigen Display	
		.1.4	Led	
	5.2		Tastatur EKW400	
	5.3		Parameterprogrammierung - Menüebenen	
	5.	.3.1	Ansicht der Parameter und Untermenüs	
6	K	(on	nfiguration der Anlage	24
	6.1		Verdichter	.24
	6.2		Konfiguration der Verdichter	.24
	6.	.2.1	, ,	
		.2.2	Konfigurierung der Verdichter mit zwei Kreisläufen	
		.2.3	Ein-/Ausschaltfolge der Verdichter (oder Leistungsstufen)	
		.2.5	Aktivierung Stern Dreieck/Wicklungsunterteilung	
	6.	.2.6	Schraubenverdichter	29
	6.3		Kondensatorgebläse	
		.3.1	Konfiguration des Gebläses	
	6.4	.3.2	Regelfühler Umschaltventil	
	6.5		Hydraulikpumpe	
	6.6		Frostschutzwiderstände/Integration	
	6.7		Fühler Kondensierung-Abtauung	
7			nperaturregelfunktionen	
′				
	7.1		Einstellen der Sollwerte	
	7.2		Dynamischer Sollwert	
	7.3	.3.1	Regelung der Verdichter – Temperaturregler	
		.3.1	Temperaturregelung an Fühler Al3	
	7.	.3.3	Temperaturregelung an Fühler AI2	36
		.3.4	Digitale Temperaturregelung	
	7.4		Regelung des Kondensatorgebläses	
		.4.1	Einzige oder separate Kondensierung	
	, ,		r y	

	_	Charles and the Harles Physics of	20
7.		Steuerung der Hydraulikpumpe	
7.0		Regelung der Frostschutzwiderstände/ Integration	
	7.6.1 7.6.2		
7.		Steuerung des Umschaltventils	
		iktionen	
8. <sup>-</sup>		Erfassung der Betriebsstunden	
8.2		Abtaubetrieb	
	<b>2</b> 8.2.1	Eingang in den Abtaubetrieb	
	8.2.2	Kontrolle während der Abtauung	43
	8.2.3	Verlassen des Abtaubetriebs	
	8.2.4	Kompensierung Temperatur Abtaubeginn	
8.3 8.4		Rückgewinnung	
	<del>4</del> 8.4.1	Verwendete Parameter	
	·	BESCHREIBUNG	
	8.4.2	-1- 3- 3	
	8.4.3 8.4.4	Pumpe Rückgewinnung Rückgewinnung: Einstellung der Temperatur	
	8.4.5		
	8.4.6		
	8.4.7	Eingang Rückgewinnung	49
	8.4.8		
9	Par	ameter	54
9.	1	Beschreibung der Parameter	
	9.1.1	Sollwert (SeT)	
	9.1.2 9.1.3	Konfigurationsparameter (CnF)	
	9.1.4	Parameter Lüftung (FAN)	
	9.1.5	Parameter Alarme (ALL)	
	9.1.6 9.1.7	Parameter Pumpe (PUP) Parameter Frostschutz/ Boiler (Fro)	
	9.1.7		
	9.1.9	Parameter Erweiterung (ESP)	
9.	2	Tabelle der Parameter	62
10	Dia	gnosegnose	66
10	).1	Liste der Alarme	66
11	Med	chanischer Aufbau	76
11	.1	Abmessungen	76
11	.2	Mechanische Montage der Tastaturen	78
	11.2.1		
	11.2.2		
	11.2.3 11.2.4		
		hnische Eigenschaften	
12		Technische Daten	
12		Elektromechanische Eigenschaften	
12		Normen	
		nutzung der Vorrichtung	
13		Zulässiger Gebrauch	
_		Unzulässiger Gebrauch	
		ftung und Restrisiken	
	•	spiel für Klimatisierungskreisläufe	
15 15		Chiller Luft-Wasser 1 Verdichter	
15		Chiller Luft-Wasser 1 Verdichter	
15		Chiller Wasser-Wasser 1 Verdichter	
15		Chiller Wasser-Wasser 2 Verdichter	
15		Wärmepumpe Luft-Wasser 1 Verdichter	
		Wärmepumpe Luft-Wasser 2 Verdichter	

15.7	Wärmepumpe Wasser-Wasser 1 Verdichter	88
15.8	Wärmepumpe Wasser-Wasser 2 Verdichter	89
16 Haft	tungsausschließungen	90
17 Glos	ssar	91
18 <i>Anh</i>	nang	93
18.1	Zubehör	93
18.1.1		93
18.1.2	Multi-Network Interface	95
18.1.3		96
18.1.4	EMC-Filter	97
18.1.5		97
18.1.6	Schnittstellenmodul EWTK PT	97
18.2	Integralwirkung für Schraubenverdichter: Beispiel	97

# 2 BENUTZUNG DES HANDBUCHS

Für ein rasches und promptes Nachschlagen ist das Handbuch mit folgen Nachschlagehilfen aufgebaut:

#### Die Verweise

### Verweisspalte:

Links des Textes werden Verweise auf die behandelten Themen angeführt; Dies erlaubt dem Benutzer ein rasches Einordnen der für ihn notwendigen Informationen.

# Querverweise:

# Querverweise:

Warnung! :

Sämtliche *kursiv* gedruckten Begriffe haben im Sachregister einen Verweis auf die Seite, in der das entsprechende Argument vertieft wird;

wenn zum Beispiel der folgende Text angegeben wird:

"Die Alarmaktivierung hat die Sperre der Verdichter zur Folge"

Ein Kursivformat bedeutet dann, dass im Sachregister unter dem Begriff *Verdichter* die Seite angeführt wird, auf der das Argument *Verdichter* behandelt wird.

Im Falle eines Online-Nachschlagens des Handbuchs (über PC) stellt ein Begriff im Kursivformat einen wirklichen "Hyperlink" dar (automatische Verbindungen über Mausklick), die die unterschiedlichen Handbuchteile verbinden und so das Navigieren durch das Handbuch ermöglichen.

# Verdeutlichungssy mbole:

Manche Textbereiche sind in der Verweisspalte mit Symbolen gekennzeichnet, die folgende Bedeutung haben:



Hinweis: stellt eine Erläuterung des behandelten Arguments heraus, die der Benutzer berücksichtigen sollte.



**Empfehlung**: stellt eine Empfehlung heraus , die dem Benutzer beim optimalen Verständnis und Benutzen der im

behandelten Argument enthaltenen Informationen behilflichen sein kann.



macht sämtliche Informationen deutlich, die sich bei mangelnder Kenntnis negativ auf das

System auswirken oder eine Gefahr für Personen, Geräte, Daten etc. darstellen können. Sie

sind vom Benutzer unbedingt zu lesen.

# 3 EINFÜHRUNG

#### 3.1 Beschreibung

ECH 400S, ECH400SR ist eine Kompaktvorrichtung zur Steuerung von Luftklimatisierungseinheiten und Wärmepumpen vom Typ:

- Luft-Wasser
- Wasser-Wasser
- Wasser-Luft
- · Kondensierungseinheiten.

Die Regler können Einheiten mit bis zu vier *Leistungsstufen* steuern, verteilt auf max. zwei Kühlkreisläufe (zum Beispiel zwei Kreisläufe mit jeweils zwei Verdichtern).

# 3.2 Haupteigenschaften:

# Konfigurierbarkeit

- Steuerung von 1, 2, 3 oder 4 Verdichtern
- Steuerung von 1, 2 oder 3 Betriebsstufen für Verdichtern
- Steuerung von 1 oder 2 Kreisläufen
- Kälte/Wärmepumpe

# Konfigurierbarkeit

- Bis zu 13 konfigurierbare Relais (8 in der Basis + 2 oder 5 in der Erweiterung)
- 6 NTC-Temperaturfühler (4 in der Basis + 2 in der Erweiterung)
- 2 Eingänge, konfigurierbar als NTC oder 4-20mA (über Parameter)
- Bis zu 15 konfigurierbare Digitaleingänge (11 in der Basis + 4 in der Erweiterung)
- 2 Ausgänge 4-20 mA

## Verfügbare Funktionen

- Kontrolle der Wassertemperatur an Auslauf und Rücklauf
- Proportionale Kontrolle der Kondensierung in Abhängigkeit von Temperatur oder Druck
- Dynamischer Sollwert
- Dynamisches Abtauen
- Steuerung von semihermetischen Verdichtern mit vollständiger Diagnose
- Steuerung von zwei Wasserpumpen
- Pumpenabschaltung
- Steuerung mit geteilter Wicklung für Stern/Dreieck-Start an einem Verdichter
- Steuerung eines Schraubenverichters
- Wärmerückgewinnung

# Weitere Eigenschaften

- Copy Card zum Herunterladen oder Laden von Parametern
- Schnittstellenmenü und Eingänge/Ausgänge komplett über PC konfigurierbar.
- Modbus-Protokoll
- Televis-Protokoll.
- remote Tastatur (100 m), direkt anschließbar ohne serielle Schnittstellen.
- Anschlussmöglichkeit an PC(\*)


(\*) mit *PARAM MANAGER* verfügt der Benutzer über ein ausgesprochen nützliches Hilfsmittel für die einfache und schnelle Konfigurierung des Reglers mit Symbolen und voreingestellter Definition.

# 3.3 Komponenten und Modelle

ECH 400S, ECH400SR besteht im wesentlichen aus einem Basismodul und die Ressourcen können durch entsprechende Erweiterung erweitert werden; die Bedienung erfolgt über entsprechende *Tastaturen*, die angeschlossen werden können.

## Verfügbare Modelle

Basismodelle		
	ECH400S, ECH400SR	
	Basismodell:  Schnellverbinder Molex für Niederspannung  abnehmbare Verbinder Phoenix für den Anschluss der Relais  Schraubanschlüsse für den Anschluss der Tastatur	
	ECH400S (/V)	
	Modell mit vollständig abnehmbaren Klemmen:	
	Der Suffix /V steht für abnehmbare Schraubanschlüsse	



Tastaturen			
	EKP 400		
1 886 F	Tastatur für die Paneelmontage für ECH 400S, ECH400SR (32x74)		
	EKW 400		
	Tastatur für die Wandmontage für ECH 400S, ECH400SR		
Erweit	erung		
	EXP402		
2222	Erweiterungsmodul für ECH 400S, ECH400SR (2 Relais + 4 DI)		
	EXP405		
	Erweiterungsmodul für ECH 400S, ECH400SR (5 Relais + 2 AI + 4 DI)		

#### 3.3.1 Tastaturen

Es gibt zwei Tastaturtypen:



# EKW -400

Display	3 Stellen mit Vorzeichen		
	8 Leds		
Klemmen 1 Dreiwege-Schraubverbinder			
Tasten	4 Tasten		
Abmessungen	122x80 mm		
Montage	Die Montage erfolgt an der Wand (siehe mechanische Montage)		
Funktionen	Änderung der Betriebsweise, Eingabe der <i>Parameter</i> , Anzeige der analogen und digitalen Eingänge		



# EKP -400

Display	3 Stellen mit Vorzeichen	
	7 Leds	
Klemmen	1 Dreiwege-Schraubverbinder	
Tasten 2 Tasten		
Abmessungen	34x76 mm	
Montage	Die <i>Montage</i> erfolgt in einer entsprechenden Öffnung im Paneel (siehe mechanische <i>Montage</i> )	
Funktionen	Änderung der Betriebsweise, Eingabe der <i>Parameter</i> , Anzeige der analogen und digitalen Eingänge	

#### 3.4 Zubehör

Name	Code	Beschreibung	
MODUL CF-05	MW991000	Offene Karte ( <i>Montage</i> auf der Rückseite der Schalttafel)	siehe
		für die Kontrolle der Gebläsegeschwindigkeit (für Gebläse	CF-Module
MODUL CF-15	MW991100	mit Strom über 2A) durch Phasenschnitt.	
MODUL CF-22	MW991200		
MODUL CF-REL	MW991300	Offene Karte für die Steuerung ON-OFF der	siehe
		Kondensationsgebläses.	CF-Module
		Eigenschaften des Modells:	
		max. Strom 6A.;	
		Faston-Steckverbindungen.	
DRV 300		Verschiedene Modelle: Siehe Preisliste Gebläsemodule oder	
		wenden Sie sich an die kaufmännische Abteilung	
MULTI NETWORK INTERFACE	MW318933	Passives serielles Schnittstellenmodul für <i>Montage</i> auf	siehe
		Führung DIN/4.	Multi-Network
		RS232-TTL	Interface
		RS232-RS485	
		TTL-RS485	

Name	Code	Beschreibung	
TRANSFORMATOR	TF411210	Transformator 230V~/12A 11VA geschützt PTC 60°	
COPY CARD	MW320500	Parameter-Programmierungsschlüssel	siehe
			Copy-Card
VERKABELUNG	COLV0100	Verkabelung für die Steuerung der Verbraucher	
		(Steckverbindung + Kabel L = 1m).	
		2 für jede Basis (mit Ausnahme des Modells /V)	
FILTER EMC	FT111201	Filter LC Netz für Anwendungen mit Phasenschnitt	siehe
			EMC-Filter
FÜHLER	SN691150	Temperaturfühler NTC 103AT 1,5m.	
	SN8P2X1502	Temperaturfühler NTC 103AT 1,5MT flink.	
	SN8S0A1500	Temperaturfühler NTC 6X40 1,5 m SILIKON.	
	SN8S0A3000	Temperaturfühler NTC 6X40 3 m Silikon.	
Kabel RS 232	1500128	Länge 1,8 m (*)	
Kabel TTL	1500180	Länge 0,3 m (30 cm) (**)	
Param Manager	SPPM000100	Software für die Steuerung des Geräts über einen PC	siehe
		•	Param Manager
PC-Schnittstellenmodul EWTK	T6V51C0750	Gestattet das Anschließen des Geräts an einen PC (Software	siehe
PT		Param Manager erforderlich)	Schnittstellenm
		-	odul EWTK PT
Schnittstellenmodul	T6V51C0760	Schnittstellenmodul mit Invensys-Protokoll (RS232 –	
EWTK-NET		TTL/RS485)	
FRONTSCHUTZ	PR111120	Frontschutz aus Gummi; gewährleistet eine große	
(für Tastatur EKP 400)		Witterungsbeständigkeit.	
Bus-Adapter 150	BA10000R3700	Schnittstellenmodul Modbus Multipoint	
WANDLER TD		Verschiedene Modelle: Siehe Preisliste Gebläsemodule oder	
		wenden Sie sich an die kaufmännische Abteilung	<u> </u>

<sup>(\*)</sup> Andere Längen lieferbar. Es wird empfohlen, ein Kabel mit einer Länge von 1,8 m zu verwenden. Die max. Länge ist von der Geschwindigkeit der Datenübertragung abhängig.

# 3.5 Diagnose

ECH 400S, ECH400SR verfügt über eine effiziente Alarmanzeige und Schutzfunktionen:

- Digitale Alarm hoher und niedriger Druck
- Alarm Blockierung einzelner Verdichter
- Alarm Thermoschalter Kondensatorgebläse
- Alarm Thermoschalter Verdampfergebläse
- Hohe Temperatur Rücklauf
- Alarm Thermoschalter Pumpe
- Alarm Differentialdruck Öl
- Fühler defekt
- Alarm Frostschutz

# 3.6 Montage

- Montage auf Tafelrückseite mit mitgelieferten Distanzstücken (Basis)
- Gehäuse aus selbstlöschendem Kunststoff (Tastatur)

Wandmontage

<sup>(\*\*)</sup> Andere Längen lieferbar. Es wird empfohlen, Kabel mit einer Länge von 0,3 m zu verwenden. Längere Kabel sind in Abhängigkeit von den im Raum vorhandenen elektromagnetischen Störungen vorhanden.

# 

# **INSTALLATION**


Vor jeder Arbeit sicherstellen, dass die Versorgung der Vorrichtung mit entsprechendem externen Wandler ausgeführt wurde. Bei den Anschlüssen zwischen den Karten sowie bei der Anwendung sind folgende Vorschriften

An die Ausgänge dürfen keine Lasten angelegt werden, die die in der vorliegenden Spezifikation angegeben übersteigen;

Beim Anschließen der Lasten die *Anschlusspläne* genau beachten; Zur Vermeidung elektrischer Wechselwirkungen die Niederspannungsabnehmer separat von den Hochspannungsabnehmern verkabeln.

#### 4.1 Anschlusspläne

Anschlüsse der **Basis** 




**Basis** 

CONN A: Verbinder A	Alx: Analogeingang x
	IDx: Digitaleingang x
	ANx: Ausgang 420mA für die Kontrolle des Gebläses in Kreislauf
CONN B: \/arbinder B	X
CONN B: Verbinder B	TCx: Ausgang für externe Gebläsemodule Kreislauf x
	NC: nicht angeschlossen
	12 Vdc
	GND
KEYB: Anschluss an externe Tastatur	
1: Verdichter Relais 1	
27: konfigurierbare Relais 27	
8: gemeinsames Relais 17	
9-10: Alarmrelais	
SERIAL: seriell	
<b>EXP</b> : Anschluss an Erweiterungsmodul	


Es folgen zwei Anschlussbeispiele mit NTC-Fühlern und mit Druckfühlern:

# Anschlussplan mit



Anschluss mit NTC-Fühlern


# Anschlussplan mit Druckfühler



Anschluss mit Druckfühlern

CONN A: Verbinder A	Alx: Analogeingang x IDx: Digitaleingang x
	ANx: Ausgang 420mA für die Kontrolle des Gebläses in Kreislauf
CONN B: Verbinder B	x TCx: Ausgang für externe Gebläsemodule Kreislauf x NC: nicht angeschlossen 12 Vdc GND
C: Filter LC (nur bei Verwendung von Geräten mit Phasenschnitt)	
<b>D</b> : Gebläsemodul mit Phasenschnitt mit Befehl pwm	


Anschlüsse der **Erweiterung Exp** 402



Erweiterung Exp 402 (Typ 1)

A: Schraubanschlüsse	1: Digitaleingang gemein 25: Digitaleingänge 1215
B: Anschluss an Basismodul	
C: Relaisausgänge	11-12: Relais 9 konfigurierbar
	13-14: Relais 10 konfigurierbar

Anschlüsse der **Erweiterung Exp** 




Erweiterung Exp 405 (Typ 2)

A: Schraubanschlüsse	1: allg. 25: <i>Digitaleingänge</i> 1215 6-7: AI7 (Fühler) 10-11: AI8 (Fühler)
B: Anschluss an Basismodul	To TITTE (Lame)
C: Relaisausgänge	15: Relais 9 konfigurierbar 16: Relais 10 konfigurierbar 17: gemein Relais 15-16 18-19-20: Relais 11 SPDT* konfigurierbar 21-22-23: Relais 12 SPDT* konfigurierbar 24-25-26: Relais 13 SPDT* konfigurierbar

<sup>\*</sup>Single point double terminal

Die vorausgehenden Pläne beziehen sich auf Karten mit Verbindern vom Typ Molex; Bei abnehmbaren Verbindern (Phoenix) ist die Belegung der Pins identisch, der einzige Unterschied besteht in der verschiedenen Position der ersten Reihe der Klemmen, die sich im frontalen Bereich des Verbinders befindet:



Klemmleiste - Aufsicht

FRONT: Front des Verbinders	UP: oberer Teil des Verbinders

#### 4.2 Konfiguration der Analogeingänge

### Analogeingänge

Die Analogeingänge sind 6 auf der Basis (2 auf der Erweiterung Typ EXP 405):

Im einzeln:

- Al 1 ... Al 6 4 NTC-Fühler (oder Digitaleingang) + 2 Eingänge konfigurierbar als NTC oder 4-20mA
- Al 7 NTC-Fühler (Erweiterung Typ EXP 405)
- Al 8 NTC-Fühler (Erweiterung Typ EXP 405)



- Der Ablesebereich der Fühler ist -30°C÷90°C
- Die Genauigkeit beträgt 0,8°C im *Bereich* 0÷35°C und variabel 0,8°C ÷ 3°C im restlichen Skalenbereich.
- Die Genauigkeit des Eingangs 4-20mA beträgt 1% FS.
- Auflösung für alle Eingänge: siehe Unterkapitel Display

Die Eingänge sind in Abhängigkeit von der folgenden Tabelle konfigurierbar.

# Analogeingänge: Konfigurationstab

Fühler	Parameter	Wert 0	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5
Al 1	H11	Fühler nicht verfügbar	NTC Wasser Eingang Temperaturregler	Digitaleingang Anforderung Wärme	Digitaleingang Anforderung Temperaturregler	Eingang Differentialtemper aturregler Al1-Al4 wenn <i>H13</i> = 3	Nicht zulässig
AI 2	H12	Fühler nicht verfügbar	NTC Wasser Ausgang/ Frostschutz/ (Wasser Eingang Temperaturregler Basis auf <i>H48</i> )	Digitaleingang Anforderung Kälte	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Nicht zulässig
AI 3	H13	Fühler nicht verfügbar	Kondensierung Kreislauf 1	Eingang 4-20mA Kondensierung Kreislauf 1	Eingang 420mA. Temperaturregelu ng	NTC Frostschutz für Maschinen Wasser-Wasser mit Kühlmittelgegenst rom	Fühler NTC Temp.regler ir Heating für Maschinen Wasser-Waser mit Gegenstrom wasserseitig
Al 4	-{}-H14	Fühler nicht verfügbar	Eingang NTC Kondensator	Mehrfunktions- digitaleingang	Temp: Außen exp (**) (***)	2= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Rückgewinnung	Nicht zulässig
AI 5 Exp. (**) (***)	-{}-H15	Fühler nicht verfügbar	NTC-Eingang Wasser Ausgang/ Frostschutz Kreislauf 2/ Ansaugluft	NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Rückgewinnung	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Nicht zulässig
AI 6	Н16	Fühler nicht verfügbar	Kondensierung Kreislauf 2	Eingang 4-20mA Kondensierung Kreislauf 2	Eingang 4-20mA Kondensierung Kreislauf 1	NTC Frostschutz für Maschinen Wasser-Wasser mit Kühlmittelgegenst rom	Nicht zulässig
AI 7 exp. (**)	-{}-N11	Fühler nicht verfügbar	NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen Fühler/DI für verlassen Abtauung	NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Rückgewinnung	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Nicht zulässig
Al 8 exp. (*) (***)	-{}-N12	Fühler nicht verfügbar	NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen Fühler/DI für verlassen Abtauung	NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Rückgewinnung	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Nicht zulässig

- (\*) Die Eingänge der Erweiterungen können als Fühler zum Verlassen des Abtauvorgangs verwendet werden( siehe Verlassen des Abtauvorgangs)
- (\*\*) zu verwenden als Eingang "Beginn / Thermostatsteuerung Rückgewinnung" (\*\*) zu verwenden als Eingang "Ende Rückgewinnung"



- Wenn Al4 nicht als Digitaleingang konfiguriert ist (H14 = 0,1,3), so wird der Parameter H34 auf 0 gesetzt.
- Wenn die Eingänge Al3 und Al6 als Eingänge 4-20mA konfiguriert sind, so sind auch die folgenden Parameter signifikant:
  - H13 = 20
  - H14 = 2,30
  - H17 = Höchstwert Kondensierungsdruck; stellt den Wert ein, der einem Strom von 20 mA entspricht; 0 der Wert, der einem Strom von 4mA entspricht, ist 0 KPa\*10.
- Wenn AI3 als Eingang 4-20mA Temperaturregelung definiert ist (H13=3)so sind auch die folgenden Parameter signifikant:

H70: 4mA (Beginn Skala) 0 H71: 20mA (Ende Skala) 0

#### 4.3 Konfiguration der Digitaleingänge

# Digitaleingänge

Die spannungsfreien *Digitaleingänge* sind 11 auf der Basis (4 auf der Erweiterung). Hinzukommen ggf. Al1, Al2 und Al4, wenn diese als Digitaleingang konfiguriert sind (über die Parameter H11, H12 und

# Digitaleingänge: Polarität

Die Polarität der *Digitaleingänge* wird durch entsprechende *Parameter* festgelegt:

• ID1, ID2, ID3, ID4 definiert von *Parameter H18*,

- ID5, ID6, ID7, ID8 definiert von *Parameter H19*, ID9, ID10, ID11, Al4 (konfiguriert als digital) definiert von *Parameter H20*
- ID12,ID13,ID14,ID15 der Erweiterung definiert von Parameter NO1
- Die Polung von Al1 (Al2), falls als digital konfiguriert, wird vom Parameter H21 (H22) definiert

Zu beachten ist die folgende Tabelle:

H18	ID1	ID2	ID3	ID4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

H19	ID5	ID6	ID7	ID8
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

H20	ID9	ID10	ID11	AI4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

N01	ID12	ID13	ID14	ID15
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

<sup>0 =</sup> Aktiviert für geschlossenen Kontakt 1 = Aktiviert für geöffneten Kontakt

Die Digitaleingänge führen die beschriebenen Funktionen aus, wenn die Parameter von H23 bis H34 und von N02 - N05 (Erweiterung) eingestellt werden.

# Digitaleingänge: Einstellung

Wert Parameter	Beschreibung	
0	Eingang deaktiviert.	
1	Strömungsschalter	
2	OFF remote	
3	remotes Heat/Cool	
4	Thermoschalter Verdichter1	
5	Thermoschalter <i>Verdichter</i> 2	
6	Thermoschalter <i>Verdichter</i> 3	
7	Thermoschalter Verdichter 4	
8	Thermoschalter Gebläse Kreislauf 1	
9	Thermoschalter Gebläse Kreislauf 2	
10	Hochdruck Kreislauf 1	
11	Hochdruck Kreislauf 2	
12	Niederdruck Kreislauf 1	
13	Niederdruck Kreislauf 2	
14	Hochdruck Verdichter 1	
15	Hochdruck Verdichter 2	
16	Hochdruck Verdichter 3	
17	Hochdruck Verdichter 4	
18	Abtauende Kreislauf 1	
19	Abtauende Kreislauf 2	
20	Anforderung 2. Stufe	
21	Strömungsschalter Wasser Rückgewinnung	
22	Befähiauna Rückaewinnuna	

23	Druckwächter Öl <i>Verdichter</i> 1
24	Druckwächter Öl <i>Verdichter</i> 2
25	Druckwächter Öl <i>Verdichter</i> 3
26	Druckwächter Öl <i>Verdichter</i> 4
27	Nicht verwendet
28	Alarm Pumpe 1
29	Alarm Pumpe 2



Falls mehrere Eingänge mit dem gleichen Wert konfiguriert sind, so führt die dem Eingang zugeordnete Funktion eine ODER-Beziehung aller betreffenden Eingänge aus.

#### 4.4 Konfigurierung der Leistungsausgänge

### Leistungsausgänge

Das Basismodul weist 8 Leistungsausgänge (Relais) auf, von denen 6 vollständig konfigurierbar sind:

- NO1 Verdichter, 1, 5 A 125VAC/230VAC Auflösung; ¼ PS 230VAC, 1/8 PS 125VAC.
- NO2...N07 konfigurierbar, 5 A 125VAC/230 VAC Auflösung; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC; NO8 kumulativer Alarm, 5 A 125VAC/230VAC Auflösung; ¼ PS 230VAC, 1/8 PS 125VAC;

Auf den Erweiterungen sind weitere Ausgänge verfügbar:

- NO9 konfigurierbar, 5A 125VAC/230VAC Auflösung; ¼ PS 230VAC, 1/8 PS 125VAC (Erweiterungen);
- NO10 konfigurierbar, 5A 125VAC/230VAC Auflösung; ¼ PS 230 VAC, 1/8 PS 125 VAC (Erweiterungen); NO11...NO13 konfigurierbar, SPDT 8A 125VAC/230 VAC Auflösung; ¼ PS 230VAC, 1/8 PS 125 VAC (Exp 405);

Die konfigurierbaren Ausgänge können die folgenden Bedeutungen annehmen, indem die Parameter H35...H40 und N06...N10 eingestellt werden:

Wert	Beschreibung
0	Deaktiviert
1	Umschaltventil Kreislauf 1
2	Umschaltventil Kreislauf 2
3	Gebläse Kondensator Kreislauf 1
4	Gebläse Kondensator Kreislauf 2
5	Widerstand 1
6	Widerstand 2
7	Pumpe 1
8	2 Leistungsstufen
9	3 Leistungsstufen
10	4 Leistungsstufen
11	Solenoid Pumpenabschaltung Kreislauf 1
12	Solenoid Pumpenabschaltung Kreislauf 2
13	Pumpe Wasser Rückgewinnung
14	Ventil <i>Rückgewinnung</i> Kreislauf 1
15	Ventil <i>Rückgewinnung</i> Kreislauf 2
16	Pumpe 2
17	Stern <i>Verdichter</i> 1
18	Dreieck <i>Verdichter</i> 1
19	Hebt die Leistung des
	Schraubenverdichters 1 an
20	Senkt die Leistung des
	Schraubenverdichters 1

## Polarität der Relais

Die Polung der Ausgänge NO2 ... NO5 kann mit den Parametern H41 ... H44 konfiguriert werden:

- 0 = Relais on, wenn logischer Status Ausgang aktiv
- 1 = Relais off, wenn logischer Status Ausgang aktiv

Die Polung des Alarmrelais (NO8) kann mit dem Parameter H45 konfiguriert werden.

- 0 = Relais on, wenn logischer Status Ausgang aktiv
- 1 = Relais off, wenn logischer Status Ausgang aktiv



Die restlichen Ausgänge haben Polung Relais on, wenn logischer Status Ausgang aktiv

# Ausgänge der Erweiterungen

Analog zu den obigen Ausführungen können die Leistungsausgänge der Erweiterungen mit den Parametern N06, N07, N08\* konfiguriert werden (\* für Erweiterung Exp 405)



- Die Ausgänge der Erweiterungen haben Polung Relais on, wenn logischer Status Ausgang aktiv
- Werden mehrere Ausgänge für die Verwaltung eines Ausgangs konfiguriert, so werden die Ausgänge parallel aktiviert.
- Bei Relais, die als Umschaltventil konfiguriert sind (H35...H40 = 1 o 2), entspricht der logische Staus Ausgang aktiv der Modalität Heating.



Die an den verschiedenen Ausgänge gleichzeitig vorhandene Last darf 10A NICHT überschreiten

#### Konfigurierung der Niederspannungsausgänge 4.5

Das Basismodul weist 4 Niederspannungsausgänge auf:

# Niederspannungsa usgänge

- TC1 Ausgang f
  ür die Ansteuerung externer Module f
  ür die Kontrolle der Gebl
  äse des ersten Kreislaufs.
- TC2 Ausgang für die Ansteuerung externer Module für die Kontrolle der Gebläse des ersten Kreislaufs.
- AN1 Ausgang 4-20mA Kontrolle Gebläse des ersten Kreislaufs
- AN2 Ausgang 4-20mA Kontrolle Gebläse des zweiten Kreislaufs

Die Ausgänge AN1 und AN2 weisen physisch getrennte Anschlüsse auf, sie sind jedoch alternativ zu den Ausgängen TC1 und TC2 und die Wahl erfolgt mit den Parametern H46 und H47.


# Konfigurierung Gebläseausgänge

Pa.	Wert		
	0	1	
H46	Gebläseausgang TC1	Gebläseausgang AN1	
H47	Gebläseausgang TC2	Gebläseausgang AN2	

# 4.6 Ausgang für externe Tastatur

Die Basis weist einen asynchronen seriellen Ausgang für den Anschluss der externen Tastatur auf:

- 12 Vdc
- 2.400 Baud
- Parität: EVEN
- 8 Datenbits
- 1 Stoppbit



Zu beachten ist der folgende Anschlussplan:




Es ist möglich, die *Tastatur EKW400*, die *Tastatur EKP400* oder beide anzuschließen.

# 4.7 Serieller Ausgang

Die Basis weist einen asynchronen seriellen Ausgang für den Anschluss an einen Personal Computer oder eine Copy Card



Für den Anschluss an den PC ist das entsprechende Schnittstellenmodul erforderlich (EWTK-PT)



Der Anschluss an den PC oder die Copy Card erfolgt über ein 5-adriges Kabel TTL (30 cm); siehe folgenden Plan:

A: Vorrichtung Copy Card B: Schnittstellenmodul EWTK PT	E: Anschluss über TTL-Kabel
C: serieller Ausgang	D: Basis

# 4.7.1 Vorrichtung Copy Card

Das Heraufladen und das Herunterladen der Daten wird wie folgt vorgenommen:

### UPLOAD (Kopie von INSTRUMENT zu COPY CARD)

Mit diesem Vorgang werden die Programmierungsparameter auf die Copy Card geladen.

Die folgenden Arbeitsschritte müssen ausgeführt werden:

- Die Copy Card bei eingeschaltetem Instrument einsetzen
- Das Menü PSS aufrufen
- Auf dem Display erscheint - -
- Den Wert des Passwords eingeben, der dem Wert des Parameters H68 entspricht
- Beide Tasten lange drücken, bis PSS auf dem Display erscheint
- Die Copy Card abklemmen



Während des UPLOADES wird die Copy Card formatiert. Dadurch werden alle auf der Copy Card vorhandenen Daten gelöscht. Der Formatierungsvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

### DOWNLOAD (Kopie von COPY CARD zu INSTRUMENT)

Mit diesem Vorgang werden die Programmierungsparameter in das Instrument geladen.

Die folgenden Arbeitsschritte müssen ausgeführt werden:

- Die Copy Card bei ausgeschaltetem Instrument einsetzen
- Das Instrument einschalten
- Nach dem erfolgreichen Laden erscheint auf dem Display Occ
- Falls das Kopieren fehlschlägt, so erscheint auf dem Display ERR
- Das Instrument ausschalten
- Die Copy Card abklemmen
- Das Instrument einschalten

# 4.8 Physikalische Größen und Maßeinheiten

Mit dem Parameter H64 ist es möglich, die Anzeige der Temperatur auf Grad °C oder Grad °F einzustellen:

# Maßeinheit: Wahl

H64	Maßeinheit	
0	Grad °C	
1	Grad °F	

Die Verbindung zwischen den beiden Maßeinheiten muss beachtet werden:  $^{\circ}F = ^{\circ}C \times 9/5 + 32$ 

Hinsichtlich der Auflösung siehe das Unterkapitel Display.

# 5 NUTZERSCHNITTSTELLE

Die Benutzerschnittstelle besteht aus den *Tastaturen*, die an das Gerät angeschlossen werden können; Es können zwei Tastaturtypen angeschlossen werden:

- EWP400 (Einbau)
- EKW400 (Wand)

An ein gerät können gleichzeitig zwei *Tastaturen* angeschlossen werden



ECH 400S, ECH400SR kann auch ohne jede Tastatur funktionieren; in diesem Fall werden die *Parameter* durch Anschluss an einen PC kontrolliert oder von einer Copy Card geladen.

#### 5.1 Tastatur EKP400



A: Led VERDICHTER	C: LED MODALITÄT (heat/cool)
B: <i>LED</i> WIDERSTÄNDE/BOILER	D:TASTEN SET

#### 5.1.1 Tasten

mode



Wählt den Betriebsmodus aus.

Ist der Modus *Heating* aktiviert(*H10*=1), so ergibt sich bei jedem Drücken dieser Taste die Abfolge:

Standby → Cool → Heat → Standby falls die Modalität Heat nicht befähigt ist (H10=0)

• Standby → Cool → Standby

In der Modalität Menü wird die Taste SCROLL UP oder UP Wert.

Die Taste ist gesperrt, falls der Wechsel der Modalität über den Digitaleingang verwendet wird (H49=1)



Rückstellung der *Alarme* sowie Änderung des Sollwerts; es werden auch alle Zählwerke der Anzahl der Eingriffe pro Stunde zurückgestellt, auch wenn die Alarm nicht aktiv sind.

Das einmalige Drücken setzt alle nicht aktivierten Alarme mit manuellem Reset zurück.

Wird die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, so setzt sich das Gerät von On in Off oder von Off in On: In off bleibt nur der Dezimalpunkt des *Display* an. Im Menümodus übernimmt sie die Funktion der Taste *SCROLL DOWN* oder Wert DOWN (Dekrementieren des Werts).



) | \

*Tasten* gleichzeitig gedrückt. Werden beide *Tasten* innerhalb von 2 Sekunden gedrückt und losgelassen, so geht man im Anzeigemenü eine Ebene tiefer. Werden beide *Tasten* länger als 2 Sekunden gedrückt, so geht man eine Ebene höher. Wird die unterste Ebene eines Menüs angezeigt, so wird durch Drücken und Loslassen innerhalb von 2 Sekunden in jedem Falle eine höhere Ebene abgerufen.

### 5.1.2 Anzeigen

Die Vorrichtung kann über *Display* und sich auf der Frontseite befindende *Led-Anzeigen* jede Art von Information hinsichtlich Status, Konfiguration und *Alarme* mitteilen.

### 5.1.3 Display

Bei der normalen Anzeige wird der Wert angezeigt, der für die Regulierung verwendet wird (siehe auch Kap. Fun *Temperaturregelfunktionen* und Konfigurierung der analogen Eingänge);

Dieser Wert (Temperatur) wird mit der Auflösung der Dezimalziffer und der Maßeinheit C° (oder F° nach Einstellung von H64=1) dargestellt, mit der Auflösung des Grads bei der differentiellen Thermostatsteuerung oder der Auflösung der Dezimalziffer für analoge Maßeinheiten (Beispiel: K)

### Besondere Fälle:

- Bei Vorhandensein eines beliebigen Alarms wird der Code des betreffenden Alarms angezeigt; falls mehrere
   *Alarme* gleichzeitig vorhanden sind, so wird der Code mit dem höchsten Vorrang (kritischer Zustand der Anlage)
   angezeigt oder in der *Alarmtabelle* an die erste Stelle gesetzt (Kap. *Diagnose*)
- Basiert die Temperaturregelung nicht auf Analogeingang, sondern auf dem Status eines Digitaleingangs (Al1 oder Al2 sind als Digitaleingang konfiguriert), so wird das Label "On" oder "Off", je nach Status des Temperaturreglers (aktiviert nicht aktiviert) angezeigt.

ECH 400S BENUTZERHANDBUCH

Im Menümodus entspricht die Anzeige der Position, in der man sich befindet. Damit der Benutzer die eingestellten Funktionen leichter ausmachen kann, werden Meldungen in Form von Label (Etikett) und Code verwendet (siehe Aufbau des Menüs). In dieser Modalität blinken die LEDs Ressourcen.



Dezimalpunkt: Bei der Anzeige der Betriebsstundenzahl bedeutet dies, dass der Wert mit 100 zu multiplizieren ist.

## 5.1.4



- Led 1 Verdichter 1. ON bei aktiviertem Verdichter 1
  - OFF bei ausgeschaltetem Verdichter 1
  - BLINK mit einer Frequenz von 1Hz (1 Blinken pro Sekunde), falls Sicherheitstimer laufen.
  - BLINK mit niedriger Frequenz, falls der Kreislauf des Verdichters/Schritts, der der LED zugeordnet ist, sich in Abtauung befindet.



#### Led Verdichter 2 (oder Stadium in der Betriebsstufenunterteilung)

- ON bei aktiviertem Verdichter (Betriebsstufe)
- OFF, wenn Verdichter (oder Leistungsstufe) aus ist
- BLINK mit einer Frequenz von 1Hz (1 Blinken pro Sekunde), falls Sicherheitstimer laufen.
- BLINK mit niedriger Frequenz, falls der Kreislauf des Verdichters/Schritts, der der LED zugeordnet ist, sich in Abtauung befindet.



# Led Verdichter 3 (oder Stadium in der Betriebsstufenunterteilung)

- ON bei aktiviertem *Verdichter* (Betriebsstufe)
- OFF, wenn Verdichter (oder Leistungsstufe) aus ist
- BLINK mit einer Frequenz von 1Hz (1 Blinken pro Sekunde), falls Sicherheitstimer laufen.
- BLINK mit niedriger Frequenz, falls der Kreislauf des Verdichters/Schritts, der der LED zugeordnet ist, sich in Abtauung befindet.



# Led Verdichter 4 (oder Stadium in der Betriebsstufenunterteilung)

- ON bei aktiviertem *Verdichter* (Betriebsstufe)
- OFF, wenn Verdichter (oder Leistungsstufe) aus ist
- BLINK mit einer Frequenz von 1Hz (1 Blinken pro Sekunde), falls Sicherheitstimer laufen.

Leuchtet weder die Led HEAT noch die Led COOL, so befindet sich der Controller im Modus STAND-BY.

BLINK mit niedriger Frequenz, falls der Kreislauf des Verdichters/Schritts, der der LED zugeordnet ist, sich in Abtauung befindet.



#### Led Widerstand/Boiler

- ON, falls der Widerstand interner Frostschutz aktiv ist
- ON, falls der Widerstand interner Frostschutz nicht aktiv ist




## Led Heating

ON bei Vorrichtung im Modus Heating.



## Led Cooling

ON bei Controller im Modus Cooling





#### **Tastatur EKW400** 5.2

Dies ist die analoge Ausführung der Tastatur EKP400 für die Wandinstallation.



Die Anzeigen, die Tasten und die Funktionen sind identisch; der einzige Unterschied besteht darin, dass die Tasten UP und DOWN (In- und Dekrementieren des Werts) von den Tasten MODE und ON/OFF gesondert sind.

5.3	Parameterprogrammierung - Menüebenen
\/or	Ändern der <i>Parameter</i> der Vorrichtung kann über PC (wenn entsprechende Software, Schnittstellenmodul und kabelung verfügbar) oder Tastatur erfolgen. Änderung über Tastatur ist der Zugriff auf die unterschiedlichen <i>Parameter</i> in Teilebenen strukturiert, wobei der
Zug Jede	Änderung über Tastatur ist der Zugriff auf die unterschiedlichen <i>Parameter</i> in Teilebenen strukturiert, wobei der riff durch gleichzeitiges Drücken der <i>Tasten</i> "Mode" und "on-off" möglich ist (siehe oben).  Menüebene ist durch einen auf dem <i>Display</i> angezeigten, mnemonischen Code gekennzeichnet.

### 5.3.1 Ansicht der Parameter und Untermenüs

Die Sichtbarkeit der *Parameter* ist von Einstellungen abhängig (wersseitig und/oder über PC); einige *Parameter* können durch die Benutzung eines Passwords angezeigt oder geändert werden (dies entspricht  $H67 \neq 0$ ); in diesem Fall ist es erforderlich, den Wert H67 entsprechend abzuspeichern (es gibt kein Universalpassword) oder einen PC oder eine Copy Card zu verwenden, um diesen *Parameter* wiederherzustellen. Falls ein Personal Computer, das Schnittstellenmodul (Copy Card), geeignete Kabel und die Software "*Param Manager*" verfügbar sind, so ist es möglich, die Anzeige und die Änderung der *Parameter* und ganzer Untermenüs einzuschränken. Jedem *Parameter* kann ein "Sichtbarkeitswert" zugeordnet werden, wie im Folgenden beschrieben:

# Label

Wert	Bedeutung
0003	Parameter oder Label ist durchweg sichtbar.
0258	Parameter oder Label ist sichtbar bei korrekter Eingabe des Nutzer-Passworts (Passwort = H67)
0770	Parameter oder Label ist sichtbar bei korrekter Eingabe des Nutzer-Passworts (Passwort = H67). Der Parameter kann nicht geändert werden.
0768	Der <i>Parameter</i> ist ausschließlich mit einem <i>Param Manager</i> sichtbar.

Einige Eigenschaften für die Ansicht sind bereits werkseingestellt. Weitere Informationen sind der Anleitung "*Param Manager*" zu entnehmen.

# **6 KONFIGURATION DER ANLAGE**

In diesem Kapitel folgt eine *Beschreibung der Parameter*konfiguration hinsichtlich der unterschiedlichen *Abnehmer*, je nach Art der zu steuernden Anlage.

### 6.1 Verdichter

Das Gerät ECH 400S ist in der Lage, Anlagen mit bis zu zwei Kühlkreisläufen mit einer Anzahl von Verdichtern zu kontrollieren, die von 1 bis 4 reicht.

Jeder Verdichter wird von einem Relais des Geräts (Leistungsausgänge) gesteuert.

Jede Betriebsstufe macht einen weiteren Ausgang erforderlich.

Der erste *Verdichter* muss an den Ausgang NO1 angeschlossen werden; die verbleibenden Ausgänge (NO2...NO7) (NO9...NO13 auf Erweiterung) können durch Einstellung der Werte der *Parameter H35* .... *H40* ( *N06* ... *N10*, falls die Erweiterung vorhanden ist) frei zugewiesen werden.

Die *Verdichter* werden in Abhängigkeit vom Status der gemessenen Temperaturen und den eingestellten *Funktionen* der Temperaturregelung ein- und ausgeschaltet.

Ein Verdichter ist in jedem Falle ausgeschaltet:

- wenn dem Verdichter kein Relais zugeordnet ist;
- wenn ein Alarm vorhanden ist, der den Verdichter blockiert (siehe Alarmtabelle);
- wenn Sicherheitszeiten laufen;
- bei laufender Zeitschaltung zwischen Pumpe On und Verdichter On;
- bei laufender Verzögerung der Einschaltung zwischen zwei Verdichtern;
- bei laufender Vorlüftung in Cooling;
- wenn ECH 400S sich in *Standby* oder Off befindet.

# 6.2 Konfiguration der Verdichter

#### Leistungsstufen

Die Einschaltung eines weiteren Verdichters (oder Betriebsstufe) wir als Leistungsstufe angesehen.

In der Kontrolle der Verdichter sind die folgenden Parameter beteiligt:

- H05: definiert die Anzahl der Kreisläufe der Maschine (1 oder 2)
- H06: definiert die Anzahl der Verdichter der Maschine (von 1 bis 4)
- H 07: definiert die Anzahl der Betriebsstufen der Verdichter (von 1 bis 3)

Jedem Verdichter oder Leistungsstufe muss ein Relais (Leistungsausgang) zugeordnet werden;



der erste Verdichter (oder die Leistungsstufe 1) muss dem Relais NO1 zugeordnet werden;

die verbleibenden können den Relais mit den Parametern H35 ... H40 ( N08 ... N10 für die Erweiterungen) frei zugewiesen werden.

Die folgenden Tabellen fassen die möglichen Konfigurierungen zusammen.

## 6.2.1 Konfigurierung der Verdichter mit einem Kreislauf

# Verdichter mit einem Kreislauf

Bezug im Text		Α	В	С	D	E	F	G	Н
Тур		1 Verdicht er	2 Verdich ter	3 Verdicht er	4 Verdich ter	1 Verdichter mit 3 Betriebsstuf en	1 Verdichter mit 2 Betriebsstuf en	1 Verdichter mit 1 Betriebsstuf e	2 <i>Verdichter</i> mit 1 Betriebsstufe
Anzahl der zugeordne Relais	eten	1	2	3	4	4	3	2	4
Zuzuordnende Werte für die verbleibenden	1	Festgeset zt NO1	Festgese tzt NO1	Festgeset zt NO1	Festgese tzt NO1	Festgesetzt NO1	Festgesetzt NO1	Festgesetzt NO1	Festgesetzt NO1
Relais mit Parametern	2		8	8	8	8	8	8	8
H35 H40	3			9	9	9	9		9
( N08 N10)	4				10	10			10
Zuzuordnender Wert fü <b>H05</b>	r	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuzuordnender Wert fü <b>H06</b>	r	1	2	3	4	1	1	1	2
Zuzuordnender Wert fü <b>H07</b>	r	0	0	0	0	3	2	1	1

### 6.2.2 Konfigurierung der Verdichter mit zwei Kreisläufen

# Verdichter mit zwei Kreisläufen

Bezug im Text			J	K
Тур		1 <i>Verdichter</i> je Kreislauf	2 <b>Verdichter</b> je Kreislauf	1 <i>Verdichter</i> mit 1 Betriebsstufe je Kreislauf
Anzahl der zugeordi Relais	neten	2	4	4
Zuzuordnende Werte	1	Festgesetzt NO1	Festgesetzt NO1	Festgesetzt NO1
für die	2	9	8	8
verbleibenden	3		9	9
Relais mit Parametern  H35 H40 ( N08 N10)	4		10	10
Zuzuordnender Wert f H05	ür	2	2	2
Zuzuordnender Wert für H06		1	2	1
Zuzuordnender Wert f H07	Zuzuordnender Wert für		0	1

Die Zuordnung der Relais 2-3-4 entspricht der Anzeige der Leds auf dem *Display*; die Relais können zwischen *N01...N07 N09...*N013 (Erweiterung) frei gewählt werden.

#### 6.2.3 Ein-/Ausschaltfolge der Verdichter (oder Leistungsstufen)

In Abhängigkeit von den von den Fühlern gemessenen Temperaturbedingungen können die Temperaturregelungsfunktionen des Geräts die Ein- oder Ausschaltung der *Verdichter/*Betriebsstufen (der *Leistungsstufen*) anfordern.

Die Reihenfolge, mit der die *Verdichter /*Betriebsstufen (*Leistungsstufen*) ein- und ausgeschaltet werden, wird durch die Einstellung der Werte der *Parameter H08* und *H09* bestimmt, wie im Folgenden beschrieben:

		Wert Parameter			
Par.	Beschreibung	0	1		
H08	Einschaltsequenz Betriebsstufen	abhängig von den Betriebsstunden	feste Einschaltsequenz		
H09	Ausgleich der Kreisläufe	Sättigung der Kreisläufe	Ausgleich der Kreisläufe		

Unter Einschaltsequenz in Abhängigkeit von den Betriebsstunden wird verstanden, dass von zwei verfügbaren Verdichtern zuerst derjenige eingeschaltet wird, der weniger Betriebsstunden aufweist, während immer derjenige abgeschaltet wird, der mehr Betriebsstunden aufweist. Unter fester Einschaltsequenz wird verstanden, das immer zuerst der *Verdichter* mit dem niedrigeren Index eingeschaltet (*Verdichter* 1 vor *Verdichter* 2) und immer zuerst der *Verdichter* mit dem größeren Index abgeschaltet wird.

Der *Parameter* Ausgleich der Kreisläufe ist nur von Bedeutung, wenn zwei Kreisläufe und zwei Betriebsstufen je Kreislauf vorhanden sind (Fall J oder K - *Verdichter mit zwei Kreisläufen*). Durch die Wahl von *H09*=0 werden zuerst alle *Leistungsstufen* eines Kreislaufs und dann die des anderen Kreislaufs eingeschaltet. Bei *H09*=1 (Ausgleich) werden die *Leistungsstufen* so eingeschaltet, dass beide Kreisläufe die gleiche Leistung abgeben oder so, dass die Differenz maximal eine Betriebsstufe ausmacht.

Die verschiedenen Kombinationen können wie im folgenden beschrieben im Detail analysiert werden:

Verdichter: Einschaltung in Abhängigkeit von den Betriebsstunden der Kreisläufe

H08=0	Pa <i>H09</i> =0		
FALL 1 <i>VERDICHTER</i> AUF BETRIEBSSTUFE FÜR KREISLAUF	FALL 2 <i>VERDICHTER</i> FÜR KREISLAUF		
	Ausgehend von einer Situation, in der alle <i>Verdichter</i> aus sind, wird zuerst der Kreislauf eingeschaltet, dessen		
	Verdichter im Durchschnitt weniger Betriebsstunden		
Kreislaufs und dann seine Betriebsstufe. Bei der Ausschaltung zuerst die Betriebsstufe des Verdichters, die			
mehr Betriebsstunden aufweist, dann der entsprechenden	, ,		
Verdichter, die Betriebsstufe des anderen Verdichters und	Auf diese Weise wird der Kreislauf gesättigt. Die		
dann der Verdichter.	Betriebsstufe wird anschließend zwischen den beiden Verdichtern des anderen Kreislaufs gewählt, der weniger		
Beispiel:	Betriebsstunden aufweist.		
Konfigurierung wie Fall J (Verdichter mit zwei Kreisläufen)			
	Beispiel:		
Wenn	Konfigurierung wie Fall K (Verdichter mit zwei Kreisläufen)		
Betriebsstunden <i>Verdichter</i> 1 > Betriebsstunden			
Verdichter 3	Wenn		
ergibt sich die folgende Einschaltsequenz	Betriebsstunden Verdichter 1 > Betriebsstunden		
Step3→Step4→RL1→Step2	Verdichter 2		
Die Abschaltsequenz	Betriebsstunden Verdichter 4 > Betriebsstunden		
Step2→RL1→Step4→Step3	Verdichter 3		

(Betriebsstunden Verdichter 1 Betriebsstunden Verdichter 2)/2>(Betriebsstunden Verdichter 4 Betriebsstunden Verdichter 3)/2 ergibt sich die folgende Einschaltsequenz Step3→Step4→Step2→NO1 Die Abschaltsequenz NO1→Step2→Step4→Step3

Verdichter: Einschaltung in Abhängigkeit von der Sättigung der Kreisläufe

#### FALL 1 VERDICHTER AUF BETRIEBSSTUFE FÜR FALL 2 VERDICHTER FÜR KREISLAUF **KREISLAUF** Zuerst wird der Verdichter eingeschaltet, der weniger Ausgehend von einer Situation, in der alle Verdichter aus sind.

H08=0 und H09=1

Betriebsstunden aufweist, dann der Verdichter des anderen Kreislaufs, die Betriebsstufe des zuerst eingeschalteten Kreislaufs und dann die verbleibende Betriebsstufe. Bei der Ausschaltung zuerst die Betriebsstufe des Verdichters, die mehr Betriebsstunden aufweist, dann die Betriebsstufe des Verdichters, anderen der Verdichter. der mehr Betriebsstunden aufweist und dann der verbleibende Verdichter.

wird zuerst der Kreislauf eingeschaltet, dessen *Verdichter* im Durchschnitt weniger Betriebsstunden aufweisen. Der Durchschnitt wird berechnet als Verhältnis zwischen Gesamtstunden der verfügbaren Verdichter und der Zahl der Verdichter eines Kreises. In diesem Kreislauf wird der *Verdichter* ausgewählt, der am wenigsten Betriebsstunden aufweist, dann der Verdichter des anderen Kreislaufs, der weniger Betriebsstunden aufweist, der Verdichter des ersten Kreislaufs und dann der letzte Verdichter.

Beispiel:

Konfigurierung wie Fall J (Verdichter mit zwei Kreisläufen)

Beispiel:

Konfigurierung wie Fall K (Verdichter mit zwei Kreisläufen)

Verdichter

Betriebsstunden Verdichter 1 > Betriebsstunden Verdichter 3

ergibt sich die folgende Einschaltsequenz Step3→NO1→Step4→Step2

Betriebsstunden Betriebsstunden Verdichter Verdichter 2

Die Abschaltsequenz Step2→Step4→NO1→Step3

Betriebsstunden Verdichter 3 (Betriebsstunden

Betriebsstunden

Verdichter 1 Verdichter 2)/2>(Betriebsstunden Betriebsstunden Verdichter 3)/2

Betriebsstunden Verdichter 4

ergibt sich die folgende Einschaltsequenz Step3→Step2→Step4→NO1

Die Abschaltsequenz NO1→Step4→Step2→Step3

Verdichter: Einschaltung in Abhängigkeit von der Sättigung der Kreisläufe

<i>H08</i> =1 und <i>H09</i> =0					
FALL 1 <i>VERDICHTER</i> AUF BETRIEBSSTUFE FÜR KREISLAUF	FALL 2 <i>VERDICHTER</i> FÜR KREISLAUF				
Zuerst wird der <i>Verdichter</i> mit dem niedrigeren Index eingeschaltet, dann seine Betriebsstufe, der <i>Verdichter</i> des anderen Kreislaufs und dann seine Betriebsstufe. Bei der Ausschaltung zuerst die Betriebsstufe des Verdichters mit dem höheren Index, dann der <i>Verdichter</i> , die Betriebsstufe des anderen Verdichters und dann der <i>Verdichter</i> .	wie im vorausgehenden Fall.				
Beispiel: Konfigurierung wie Fall J ( <i>Verdichter mit zwei Kreisläufen</i> ) ergibt sich die folgende Einschaltsequenz					
NO1→Step2→Step3→Step4 Die Abschaltsequenz Step4→Step3→Step2→NO1					

Verdichter: Einschaltung in fester Sequenz und Ausgleich der Kreisläufe

<i>H08</i> =1 un	nd <i>H</i> 09=1
FALL 1 <i>VERDICHTER</i> AUF BETRIEBSSTUFE FÜR KREISLAUF	FALL 2 <i>VERDICHTER</i> FÜR KREISLAUF
Zuerst wird der <i>Verdichter</i> mit dem niedrigeren Index eingeschaltet, dann der <i>Verdichter</i> des anderen Kreislaufs, die Betriebsstufe des ersten und dann die Betriebsstufe des zweiten. bei der Abschaltung in umgekehrter Reihenfolge  Beispiel: Konfigurierung wie Fall J ( <i>Verdichter mit zwei Kreisläufen</i> )  ergibt sich die folgende Einschaltsequenz NO1→Step3→Step2→Step4 Die Abschaltsequenz Step4→Step2→Step3→NO1	wie im vorausgehenden Fall.

Bei der festen Sequenz wird der Verdichter mit dem höheren Index eingeschaltet, falls der mit dem niedrigeren Index nicht verfügbar ist.





Falls der *Verdichter* verfügbar wird und die Leistungsanforderung der von der Maschine abgegebenen Leistung entspricht, so bleibt die Maschine in der letzten Betriebsweise: Der *Verdichter* mit dem höheren Index wird nicht abgeschaltet, um den *Verdichter* mit dem niedrigeren Index einzuschalten.

Falls ein *Verdichter* von einem Alarm blockiert ist und falls eine Sicherheitszeit läuft, so ist er nicht verfügbar und wird im Wahl Algorithmus ignoriert.

#### 6.2.4 Verdichter-Zeitschaltung

# Sicherheitszeitschaltung


Der Ablauf des Ein- und Ausschaltens der *Verdichter* muss die Sicherheitszeiten einhalten, diese sind vom Benutzer über die entsprechenden *Parameter*, wie nachfolgend beschrieben, einzustellen:

Zeitschaltung offon Zwischen dem Aus- und Einschalten eines Verdichters muss eine Sicherheitszeit eingehalten werden, geregelt über den *Parameter C01* (Sicherheitszeit des Verdichters Einschaltung...Ausschaltung); Diese Zeit wird auch beim Einschalten der Vorrichtung "ECH 400S" abgewartet.

Zeitschaltung on-

Zwischen zwei Einschaltvorgängen muss eine Sicherheitszeit eingehalten werden, geregelt über den *Parameter C02* (Sicherheitszeit *Verdichter* Einschaltung...Einschaltung).

Schema off-on u. on-on Verd.




# Zeiten on-on offoff 2 Verd.

Verfügt die Maschine über mehrere *Leistungsstufen*, so werden auch die Einschaltzeit zwischen zwei aufeinander folgenden Betriebsstufen (*C06*) sowie die Ausschaltzeit zwischen zwei aufeinander folgenden Betriebsstufen (*C07*) eingehalten. Bei Verdichtern mit Betriebsstufe wird auch die Verzögerung *C08* bei der Einschaltung einer beliebigen Betriebsstufe eingehalten, bezogen auf die vorausgehende Einschaltung der gleichen Einheit.

Für jeden Verdichter die längste aktive Sicherheitszeit eingehalten. Das Ausschaltintervall zwischen den Verdichtern wird nicht im Fall eines Verdichterabschaltungsalarm angewendet, in diesem Fall schalten sie sofort ab.

Schema on-on u. off-off 2 Verd.





Während der Abtauphase wird nur die Zeit d11 berücksichtigt und die anderen Zeiten werden ignoriert. Diese Sicherheitszeit ist sowohl zwischen Verdichtern, als auch zwischen Betriebsstufen aktiv.

#### Aktivierung Stern Dreieck/Wicklungsunterteilung 6.2.5

Der Verdichter 1 (und nur der Verdichter 1) kann mit einem Vorgang Stern/Dreieck oder Wicklungsunterteilung verwendet



Die Aktivierung Stern/Dreieck oder Wicklungsunterteilung dient zur Erzielung eines "weicheren" Starts und zur Begrenzung der Stromaufnahme.

Die Konfigurierung Stern/Dreieck macht die Zuordnung von drei Relais erforderlich:

- ein Relais "Stern" (Zuordnung eines der verbleibenden Relais mit dem Parametern H35...H40 oder N06...N10 = 17)
- ein Relais "Dreieck" (Zuordnung eines der verbleibenden Relais mit dem Parametern H35...H40 oder N06...N10 = 18)

Alle Zeiten werden in Zehntel Sekunden ausgedrückt. Die Genauigkeit beträgt ein Zehntel Sekunde.

# Stern Dreieck

Die folgenden *Parameter* sind von Bedeutung:

- C11 Verzögerung Leitung Stern
- C12 Zeit Stern
- C13 Verzögerung Stern Dreieck


### **Geteilte Wicklung**

Die Aktivierung Wicklungsunterteilung erfolgt durch die folgende Einstellung:

- C11 = 0
- C13 = 0

Die zeit der Wicklungsunterteilung entspricht C12.

Siehe folgendes Schema:



comp 1 L : Leitung Verdichter 1	comp 1 S : Stern <i>Verdichter</i> 1	comp 1 T : Dreieck <i>Verdichter</i> 1
C11 Intervall Leitung Dreieck	P C12: Dauer Stern	PC C13: Intervall Stern Dreieck
Time: Sekunden/10		

#### 6.2.6 Schraubenverdichter

Der Verdichter 1 (und nur der Verdichter 1) kann von einem Schraubenverdichter mit kontinuierlicher angesteuert werden.

Die Regelung ist ein reines Integral und wirkt durch kontinuierliche Verschiebung des Faches des Verdichters.

Das Fach wird von zwei Magnetventilen gesteuert: Die erste Phase verschiebt das Fach so, dass die Kühlleistung der Verdichters gesteigert wird und die zweite reduziert sie bis auf die nominale Mindestleistung des Verdichters (typischerweise 25%).

Die Konfigurierung des Schraubenverdichters macht die Zuordnung von drei Relais erforderlich:

- N01
- ein Relais "Anheben" (Zuordnung eines der verbleibenden Relais mit dem Parametern H35...H40 oder N06...N10 = 19)
- ein Relais "Senken" (Zuordnung eines der verbleibenden Relais mit dem Parametern H35...H40 oder N06...N10 = 20)

In den Positionen Maximum und Minimum können die Ventile aktiviert bleiben.

Während des Ein- und Ausschaltens des Verdichters muss sich das Fach in der Position minimale Leistung befinden.

Die folgenden Parameter sind von Bedeutung:

CO3: Hysterese in Modalität Cooling und Proportionalband des Integralreglers in Cooling

- CO4: Hysterese in Modalität Heating und Proportionalband des Integralreglers in Heating
- C08: Verzögerung Aktivierung Betriebsstufen. Nach dem Einschalten des Verdichters und während des Zeitraums C08 bleibt das Fach aktiv, das die Leistung reduziert.
- C14 Integralzeit, ausgedrückt in Sekunden
- C15 Zeit Öffnung Fach. Dies ist die Zeit, die das Fach für die vollständige Öffnung benötigt.
- C16 Zeit Schließung Fach. Dies ist die Zeit, die das Fach für die vollständige Schließung benötigt.
- C17 Mindestzeit für die Aktivierung eines Magnetventils

Siehe das im Anhang wiedergegebene Beispiel (Integralwirkung für Schraubenverdichter: Beispiel)

#### 6.3 Kondensatorgebläse



Bezug genommen wird auf das Gebläseaggregat, das am Wärmetauscher, normalerweise mit Kondensatorfunktion, außen angeordnet ist. Bei einem Wärmepumpenbetrieb arbeitet dieser Wärmetauscher selbstverständlich als Verdampfer.

Das Gerät "ECH 400S" weist drei Hauptanschluss- und konfigurierungsweisen für die Kondensierungsgebläse auf:

Modalität	Ausgang	Eigenschaften	Anschluss
Relais	Hochspannungsausgän ge (Relais)	Das Steuersignal ist ein einfaches Signal vom Typ an/aus	direkter Anschluss an das Relais(*)     puls eventueller Fernschalter
TC	Niederspannungsausgä nge	Moduliertes Steuersignal für externes Gerät mit Phasenschnitt; für eine kontinuierliche (proportionale) Steuerung des Gebläses	<ul> <li>Anschluss externe Karte CF (500W, 1500W, 2200W)</li> <li>Anschluss Karte DRV</li> </ul>
AN	Niederspannungsausgä nge	Moduliertes Steuersignal 4-20mA (**) für externes Gerät mit Phasenschnitt oder Inverter; für eine kontinuierliche (proportionale) Steuerung des Gebläses	<ul> <li>Anschluss Karte DRV</li> <li>Anschluss an andere externe Geräte (Inverter)</li> </ul>



- (\*) Die max. zulässige Last von 2 A nicht überschreiten; für größere Aufnahmen Fernschalter benutzen.
- (\*\*) max. 250  $\Omega$

Das Gebläse ist ausgeschaltet, wenn:

- der Alarm für Kondensatorgebläse-Sperre besteht (siehe Alarmtabelle)
- wenn ECH 400S sich in Standby oder Off befindet.

#### 6.3.1 Konfiguration des Gebläses

Es bestehen zwei Möglichkeiten:

- Modul an einen Leistungsausgang angeschlossen (Modalität Relais) : Ausgang Typ ON-OFF
- Modul an einen Niederspannungsausgang angeschlossen (Modalität TC oder AN): Proportionalausgang (0...-100%)

F01 = Fall des Typs des Reglerausgangs

# Konfiguration des Gebläses Wahl des Ausgangstyps

F01 = 0	proportionaler Gebläseausgang (von 0 bis 100% in Abhängigkeit von den Parametern)				
F01 = 1	Ausgang "on-off" Gebläse; in dieser Modalität führt der Regler die gleichen				
	Berechnungen wie im proportionalen Fall aus, mit dem Unterschied, dass der				
	Ausgang des Reglers gleich 100 ist, wenn das Resultat größer als Null ist.				
F01 = 2	Funktionsweise on-off auf Anforderung des Verdichters; in dieser Modalität ist der				
	Ausgang 0, falls kein <i>Verdichter</i> des Kreislaufs eingeschaltet ist; er ist 100%, wenn				
	zumindest ein <i>Verdichter</i> des Kreislaufs eingeschaltet ist.				
	<u> </u>				

# Gebläse an Hochspannungsaus gang

Falls Relais als Ausgang Gebläse Kondensierung konfiguriert sind (H35-H40 und N06-N010=3 oder 4), so sind sie aktiv, wenn der Ausgang des Reglers für jedes Gebläse größer als 0 ist, anderenfalls sind sie aus.

# Gebläse an Niederspannungsa usgang

Falls die Gebläse mit Niederspannungsausgängen kontrolliert werden, so muss der Typ des Analogausgangs, an den das/die Kontrollmodul/e der Gebläse angeschlossen ist/sind, richtig konfiguriert werden; dazu dienen die Parameter H46 für den ersten Kreislauf und H47 für den zweiten Kreislauf auf Grundlage der Angaben in der folgenden Tabelle:

- 1	Wert des Parameters	Kreislauf 1 – H46	Kreislauf 2 – H47
	0	Befähigt Ausgang TC für	Befähigt Ausgang TC für
	U	Phasenschnitt	Phasenschnitt
ì	1	Refähigt Ausgang 1-20 mA an AN1	Refähigt Ausgang 1-20 mA an AN2

Falls eine Kontrolle vom Typ Phasenschnitt verwendet wird, so sind die Parameter ANSPRECHEN, PHASENVERSCHIEBUNG, IMPULSDAUER von Bedeutung.

## Ansprechen

Bei jedem Start des externen Gebläses wird das Gebläse des Wärmetauschers mit der maximalen Spannung gespeist für die Dauer, in Sekunden, von FO2, nach Ablauf dieser Zeit erfolgt der Gebläsebetrieb mit der vom Regler eingestellten

F02 = Gebläse-Ansprechzeit (in Zehntel Sekunden)

#### Phasenverschiebun

isenverschiebur

Bestimmt eine Verzögerung, mittels derer ein Kompensieren der unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften der Gebläsemotoren möglich ist:

F03 = Dauer, in Mikrosekunden \* 200, der Phasenverschiebung des Gebläses.

#### **Impulsdauer**

Bestimmt die Dauer, in Mikrosekunden \* 10, des Steuerimpulses des Ausgang TC. F04= Impulsdauer Triac-Steuerung

## 6.3.2 Regelfühler

Die Regelung der Kondensierung kann sowohl durch Kontrolle des Drucks des Kreislaufs, als auch durch Kontrolle der Temperatur der Austauscherbatterie erfolgen.

Die folgenden analogen Eingänge (Fühler) dienen für die Kontrolle:

- AI3 für den Kreislauf 1
- AI6 für den Kreislauf 2

Falls Al3 als Eingang Temperatur (*H13*= 1) konfiguriert ist, so erfolgt die Kondensierung von Kreislauf 1 nach Temperatur und alle *Parameter* des Reglers müssen als Temperaturwerte angesehen werden.

Falls Al3 als Stromeingang (H13= 2) konfiguriert ist, so erfolgt die Regelung nach Druck des Tauscher und die Parameter müssen als Druck eingestellt werden.

Das gleiche gilt für Al6 und den zweiten Kreislauf.

Es ist möglich, die einzige Kondensierung für die beiden Kreisläufe zu erzielen (siehe einzige oder separate Kondensierung)

#### 6.4 Umschaltventil

#### Umschaltventil

Das Umschaltventil betrifft ausschließlich den Betrieb in "Wärmepumpe".

Das Gerät "ECH 4005" kann bei Anlagen mit zwei Kreisläufen bis zu zwei Umschaltventile kontrollieren.

Das *Umschaltventil* des Kreislaufs 1 ist nur aktiv, wenn:

• ein Relais (Leistungsausgänge) als Umschaltventil konfiguriert ist. 1 ( H35- H40 oder N06 und N10= 1).

Das Umschaltventil des Kreislaufs 2 ist nur aktiv, wenn:

- ein Relais (Leistungsausgänge) als Umschaltventil konfiguriert ist. 2 ( H35- H40 oder N06 und N10= 2).
- zwei Kreisläufe vorhanden sind.

Beide parallel aktiviert sind

Die Wärmepumpe muss befähigt sein (H10=1)

Das *Umschaltventil* ist deaktiviert, wenn sich das Gerät in OFF oder *Standby* befindet.

Das Ventil ist OFF in Cooling und ON in Heating. Bei der Abtauung ist das Ventil OFF (siehe entsprechender Abschnitt).



Falls das Relais (*Leistungsausgänge*), das als *Umschaltventil* konfiguriert ist, eins der Ventile zwischen NO2 und NO5 ist, so ist es möglich, die Polarität der Ventile mit den Parametern *H41- H44* zu ändern.

# 6.5 Hydraulikpumpe

Die *Hydraulikpumpe* ist nur aktiv, falls ein oder zwei Relais (*Leistungsausgänge*) als Ausgang Pumpe konfiguriert sind (*H35-H40* oder *N06-* N010= 7 oder 16).

Für jede Pumpe kann ein Digitaleingang als Alarm Pumpe konfiguriert werden. Falls dieser Alarm aktiv ist, so wird die entsprechende Pumpe blockiert und automatisch wird die alternative Pumpe aktiviert (falls diese nicht in Alarm ist). Dien Pumpen sind ausgeschaltet, wenn:

- ein Alarm vorhanden ist, der die Pumpen blockiert, darunter der Alarm Strömungsschalter mit manueller Rückstellung
- in *Standby* oder off (bei der Abschaltung wird die Verzögerung *P03* eingehalten)
- in Standby, jedoch mit digitaler Regelung ist die Pumpe aktiv

Mit dem *Parameter P01* kann die Pumpe für den vom *Verdichter* unabhängigen Betrieb oder für den Betrieb auf Abruf konfiguriert werden:

*P01* = Betriebsmodus Pumpe

<b>P01</b> = 0	Dauerbetrieb
<i>P01</i> = 1	Funktion bei Anforderung des Thermoreglers



Bei Alarm Strömungsschalter (siehe *Alarmtabelle*) aktiviert in automatischem *Reset*, ist die Pumpe in jedem Falle eingeschaltet, auch wenn sich alle *Verdichter* bis zur manuellen Rückstellung in OFF befinden.

### **Rotation Pumpe**

Falls die beiden Pumpen aktiv sind, so wird bei jeder Anforderung zuerst die Pumpe aktiviert, die weniger Betriebsstunden aufweist.

Falls die Differenz zwischen den Betriebsstunden der aktiven Pumpe und denen der abgeschalteten Pumpe einen Wert aufweist, der den *Parameter P05* übersteigt, wird die aktive Pumpen abgeschaltet und die andere Pumpe wird eingeschaltet (falls nicht in Alarm).

# 6.6 Frostschutzwiderstände/Integration

Das Gerät "ECH 400S" ist in der Lage, bis zu zwei Widerstände Frostschutz/Integration zu kontrollieren.

Der Ausgang Widerstand ist nur aktiv, falls die Relais (*Leistungsausgänge*) als elektrische Widerstände 1 oder 2 konfiguriert sind (*H35- H40* oder *N06-* N010= 5 oder 6).

Die so konfigurierten Ausgänge steuern somit das Ein- und Ausschalten der Widerstände, je nach Konfigurationsparameter der Widerstände, r01...r06, wie im Folgenden beschrieben:

#### Konfigurierung

Parameter	Beschreibung	Wert			
ruiuilletei	Beschielbung	0	1		
r01	Konfiguration in Abtaubetrieb	Eingeschaltet nur bei Anforderung durch den Regler	immer eingeschaltet in Abtaubetrieb		
r02	Konfiguration in Modus Cooling	Ausgeschaltet in <i>Cooling</i>	Eingeschaltet in <i>Cooling</i> (entsprechend Regler Frostschutzwiderstände)		
r03	Konfiguration in Modus Heating	Ausgeschaltet in <i>Heating</i>	Eingeschaltet in <i>Heating</i> (entsprechend Regler Frostschutzwiderstände)		
r06	Konfigurierung in OFF oder <i>Standby</i>	Ausgeschaltet in OFF oder <i>Standby</i>	Widerstände eingeschaltet in OFF oder Standby		

Die *Parameter r04* und *r05* wählen, an welchem Fühler die Widerstände regeln. Es ist möglich, jeden der beiden Widerstände an einem beliebigen Fühler Al1, Al2 oder Al5 zu regeln.

*r*04 Konfiguration *Regelfühler* Widerstand 1 *r*05 Konfiguration *Regelfühler* Widerstand 2

# Konfigurierung Fühler

Wert Parameter	Beschreibung
0	Widerstand ausgeschaltet
1	Regelung an AI1
2	Regelung an AI2
3	Regelung an AI5

# Sollwert Frostschutzwiderst ände

Jeder Widerstand wird von einem Sollwert geregelt, differenziert für Modalität Heating und Cooling:

- r07: Sollwert Widerstände 1 in Heating
- r08: Sollwert Widerstände 1 in Cooling
- r13: Sollwert Widerstände 5,08 cm Heating
- r14: Sollwert Widerstände 5,08 cm Cooling

Die beiden Sollwerte der Frostschutzwiderstände liegen zwischen einem Höchst- und einem Mindestwert.

- rog: max. Sollwert Frostschutzwiderstände
- r10: min. Sollwert Frostschutzwiderstände



In Off und *Standby* erfolgt die Regelung gemäß dem eingestellten *Sollwert Cooling* sowie mit dem gleichen *Regelfühler* des *Heating*-Modus.



Falls der Fühler als abwesend angegeben oder als Digitaleingang konfiguriert ist, so sind die Widerstände in jedem Fall ausgeschaltet.

# 6.7 Fühler Kondensierung-Abtauung

"ECH 400S" ist in Abhängigkeit von der Konfigurierung der Anlage in der Lage, das Abtauen von einem oder zwei Kreisläufen zu kontrollieren.

# Fühler Abtauung

Die Abtauung ist aktiviert:

- vom *Parameter* "*Befähigung* Abtauung" (*d01* = 1) angegeben
- zumindest der Fühler Kondensierung des ersten Kreislaufs vorhanden ist;
- das Umschaltventil vorhanden ist.

Bei Anlagen mit zwei Kreisläufen kann die Abtauung in Abhängigkeit von der Einstellung mit dem *Parameter F22* (Kondensierungstyp) separat und gemeinsam erfolgen (Anlage mit nur einem Kondensator).

# Einzige oder separate Kondensierung

F22 = 0	separat
F22 = 1	gemeinsam

Der Start und das *Verlassen des Abtaubetriebs* ist von den Werte der Fühler Kondensierung abhängig; sie können wie folgt konfiguriert werden:

	1 Kreislauf	2 Kreisläufe separate Abtauung	2 Kreisläufe einzige Abtauung (*)
Abtauung Kreislauf 1	AI3**	AI3**	MIN(AI3**;AI6)
Abtauung Kreislauf 2		Al6	MIN(AI3**;AI6)

(\*) Falls A und B *Regelfühler* sind, so wird unter MIN(A;B) der kleinere Wert von A und B verstanden, wenn A und B als vorhanden angegeben werden. Der Wert A wird berücksichtigt, wenn B nicht als vorhanden angegeben wird. Der Fall, in dem A als nicht vorhanden angegeben wird, ist nicht zulässig (\*\*) oder Al4

# 7 TEMPERATURREGELFUNKTIONEN

Nach erfolgter Konfiguration der Anlage ist ECH 400S, ECH400SR für die Steuerung der Abnehmer bereit, entsprechend der von den Messfühlern erfassten Temperaturbedingungen und Drücke sowie der über die jeweiligen Parameter definierbaren Temperaturregelfunktionen.

#### Betriebsarten

Möglich sind 4 Betriebsarten (Modi):

- Cooling (Kalt)
- Heating (Warm)
- Standby (unterbrochen)
- Off (abgeschaltet)

Cooling

Cooling: Hierbei handelt es sich um den Modus "Sommer"; die Maschine ist für die Kälteerzeugung konfiguriert.

Heating

Heating: Hierbei handelt es sich um den Modus "Winter"; die Maschine ist für die Wärmeerzeugung konfiguriert.

Standby

Standby: Die Maschine steuert keinerlei Temperaturregelfunktion; Aktiviert bleiben die Alarmmeldungen.

# Vorrichtung ausgeschaltet (Off)

Off: Die Maschine ist ausgeschaltet.

Die Auswahl des Betriebsmodus ist sowohl Funktion der Einstellungen über die Tastatur als auch der folgenden

#### **Parameter**:

- Parameter Konfiguration Al1 (H11) (siehe Analogeingänge: Konfigurierungstabelle)
- Parameter Konfiguration AI2 (H12) (siehe Analogeingänge: Konfigurierungstabelle)
- Parameter Auswahl Betriebsmodus (H49)
- Parameter Vorhandensein Wärmepumpe (H10)
- Parameter Auswahl Betriebsmodus (H49)

0= Auswahl über Tastatur

- 1= Auswahl über Digitaleingang (siehe *Digitaleingänge*)
- Parameter Vorhandensein Wärmepumpe (H10)
  - 0= Wärmepumpe nicht präsent
  - 1= Wärmepumpe verfügbar

Die Kombinationen bei den unterschiedlichen Parametern erzeugt die folgenden Regeln:

# Betriebsarten: Konfigurationstab elle

Auswahl Betriebsmodus	Parameter Moduswahl H49	Konfigurierungspa rameter Al1 H11	Konfigurierungspa rameter Al2 H12
Die Moduswahl erfolgt über Tastatur	0	von 2 verschieden	von 2 verschieden
Die Moduswahl erfolgt über den als Heat/Cool remote konfigurierten Digitaleingang.	1	von 2 verschieden	von 2 verschieden
Heating-Modus bei aktiviertem Eingang Al1, sonst Standby	beliebig	2	von 2 verschieden
Cooling-Modus bei aktiviertem Eingang Al2, sonst Standby	beliebig	von 2 verschieden	2
Heating-Modus bei aktiviertem Eingang Al1, Cooling-Modus bei aktiviertem Eingang Al2; Bei Aktivierung von Al1 und Al2 ist die Steuerung in Error, ist keiner der beiden Eingänge aktiviert, ist sie in Standby.	beliebig	2	2

# Temperaturregelw

Der Temperaturregelwert kann von einem der folgenden Eingänge gegeben werden:

• Al1 (*H11* = 1)

Der für die Temperaturregelung verwendete Wert wird konventionell als VR (Regelwert) bezeichnet.

# 7.1 Einstellen der Sollwerte

Falls die Maschine nicht als motorgetriebene Kondensationseinheit konfiguriert ist, ist das Aktivieren oder Deaktivieren der *Abnehmer* dynamisch abhängig von den eingestellten *Temperaturregelfunktionen*, den von den Messfühlern erfassten Temperatur-/Druckwerten sowie den eingestellten Sollwerten.

# Sollwert

Festgelegt sind zwei Sollwerte:

Sollwert Cooling: Dies ist der Referenzsollwert, wenn die Vorrichtung im Cooling-Modus (kalt) arbeitet. Sollwert Heating: Dies ist der Referenzsollwert, wenn die Vorrichtung im Heating-Modus (warm) arbeitet.

Die Sollwerte können geändert werden:

- über die Tastatur EWK400 oder EKP400, zugänglich über das Untermenü "SET" Einstellungen (siehe Aufbau der Menüs).
- über einen PC, falls die entsprechende Schnittstelle vorhanden ist (Hardware-Software)

Die von ihnen angenommenen Werte liegen innerhalb eines Bereichs (Range), der durch die *Parameter H02 – H01* (*Heating*) und *H04 – H03* (*Cooling*) festgelegt wird.

## 7.2 Dynamischer Sollwert

Der Regler ermöglicht ein Ändern des Sollwerts im Automatikmodus, entsprechend der Außenbedingungen. Erzielt wird diese Änderung durch Hinzufügen eines positiven oder negativen Wertes (Offset), der abhängig ist von:

der Temperatur des Messfühlers.



Diese Funktion hat einen doppelten Zweck: Energie zu sparen, oder die Anlage unter besonders strengen Außentemperaturbedingungen zu fahren.

Der dynamische Sollwert ist bei folgenden Bedingungen aktiviert:


- der Aktivierungsparameter H50 = 1
- der Messfühler Al3 (Analogeingänge) ist als Stromeingang für den dynamischer Sollwert (H13 = 3) oder der Messfühler AI4 (Analogeingänge) ist als Raumfühler konfiguriert (H14 = 3)

# Einstellungsparameter


Parameter für die Einstellung des dynamischen Sollwerts:

- H51 = max. Offset in Cooling
- H52 = max. Offset in Heating
- H53 = Sollwert Außentemperatur in Cooling
- H54= Sollwert Außentemperatur in Heating
- H55= Delta Temperatur Cooling
- **H56**= Delta Temperatur *Heating*

Änderung in Funktion der Außentemperatur bei positivem Offset



Änderung in Funktion der Außentemperatur bei negativem Offset



In den nachfolgenden Abschnitten wird das Vorgehen beschrieben zum Einstellen der Parameter für die Steuerung der Abnehmer entsprechend der von den Fühlern erfassten Temperatur-/Druckbedingungen.

#### 7.3 Regelung der Verdichter - Temperaturregler

Der Temperaturregler befasst sich mit der Berechnung der über die Verdichter sowohl für Wärme als auch für Kälte abzugebenden Last in Abhängigkeit vom Temperaturregelwert.

# Temperaturregelfü hler

Der Temperaturregelfühler kann in Abhängigkeit von der Betriebsweise und den Parametern Al1, Al2 oder Al3 sein:

- H11: Konfigurierung Fühler Al1
- H12: Konfigurierung Fühler AI2
- H13: Konfigurierung Fühler Al3
- H14: Konfigurierung Fühler Al4
- H48: bestimmt die Regelung an Fühler AI2

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen möglichen Kombinationen:

Konfigurierung	Fühler in <i>Heating</i>	Fühler in Cooling	Steuerungstyp
H11 = 1	Al1	Al1	Kontrolle an Wasserrücklauf
H12 = beliebig			
H13 = von 5, 3 verschieden			
<i>H14</i> = beliebig			
H48 = 0			
H11 = 0	AI2	AI2	Kontrolle an Wasserauslauf
<i>H12</i> = 1			
H13 = von 5, 3 verschieden			
H14 = beliebig			


<i>H48</i> = 0			_
H11 = beliebig H12 = beliebig H13 = 3 H14 = beliebig H48 = beliebig	AI3	AI3	Kontrolle Gasansaugung (Zentrale Verdichter)
H11 = 1 H12 = beliebig H13 = 5 H14 = beliebig H48 = 0	AI3	Al1	Wärmepumpe Wasser/Wasser (Umschaltung Wasser) plus Kontrolle am Rücklauf in <i>Cooling</i>
H11 = beliebig H12 = 1 H13 =5 H14 = beliebig H48 = 1	AI3	AI2	Wärmepumpe Wasser/Wasser (Umschaltung Wasser) plus Kontrolle am Einlauf in <i>Cooling</i>
H11 = 4 H12 = beliebig H13 = von 5 verschieden H14 = 3 H48 = beliebig	AI1-AI4	AI1-AI4	Differentialthermostatsteuerung
H11 = 4 H12 = beliebig H13 = 5 H14 = 3 H48 = beliebig	AI3	AI1-AI4	Wärmepumpe Wasser/Wasser (Umschaltung Wasser) plus Differentialthermostatsteuerung in Cooling

Temperaturregler im Cooling-Modus

TEMPERATURREGLER IM COOLING-MODUS

CO3 = Hysterese Thermostat Cooling CO5 = Delta Eingriff Leistungsstufen

# Schema in Cooling



Power: Leistung	STEP 1: 1. Stufe	STEP 2: 2. Stufe
STEP 3: 3. Stufe	STEP 4: 4. Stufe	VR: Temperaturregelwert




Der Sollwert befindet sich im Zentrum der Hysterese der 1. Stufe

Temperaturregler im Heating-Modus

TEMPERATURREGLER IM HEATING-MODUS

CO4 = Hysterese Thermostat Heating CO5 = Delta Eingriff Leistungsstufen

#### Schema in Heating





Der Sollwert befindet sich im Zentrum der Hysterese der 1. Stufe



Wenn der Konfigurationsparameter von AI3 = 5 (für Maschinen Wasser-Wasser mit manueller Umschaltung), erfolgt die Regelung in *Heating* in jedem Falle entsprechend AI3.

Wenn elektrische *Integrationswiderstände* vorgesehen sind (siehe Kontrolle der Widerstände Frostschutz/Integration), so bilden diese zusätzliche *Leistungsstufen* mit eigenen Differentiale Einschaltung/Abschaltung, bezogen auf den *Sollwert Heating*.

# 7.3.1 Differentialtemperaturregelung

Diese Funktion ermöglicht die Temperaturregelung entsprechend sowohl Al1 (analoge Eingänge), als auch Al4 (analoge Eingänge). Die Funktion ist aktiviert, wenn:

- All ist als Differential-NTC-Eingang konfiguriert (H11 = 4)
- Al4 ist als Außentemperatureingang konfiguriert (*H14*= 3)

Der Temperaturregler stützt sich in diesem Fall auf die Differenz Al1-Al4 statt einer Regelung entsprechend Al1. Mit der Differentialregelung ist es zum Beispiel möglich, die Differenz zwischen der Außentemperatur und der einer heizenden oder kühlenden Flüssigkeit konstant zu halten.



Die Differentialtemperaturregelung ist sowohl in der Modalität Cooling, als auch in der Modalität Heating gültig.

# 7.3.2 Temperaturregelung an Fühler AI3

Bei *H13* = 3 erfolgt die *Temperaturregelung an Fühler Al3*. In diesem Fall verhält sich der Fühler wie ein Eingang 4-20 mA, der am unteren Grenzwert *H70* und am oberen Grenzwert *H71* arbeitet.

# 7.3.3 Temperaturregelung an Fühler AI2

Bei *H48* = 1 erfolgt die Temperaturregelung sowohl bei *Heating*, als auch bei *Cooling* an Fühler AI2.

## 7.3.4 Digitale Temperaturregelung

Die Betriebsweise der *Verdichter* (oder Betriebsstufen) kann mit den digitalen Eingängen erzwungen werden, um 1 oder 2 *Leistungsstufen* in *Heating* oder *Cooling* anzufordern.

Durch entsprechende Konfigurierung der Fühler Al1 und Al2 können zahlreiche Kombinationen erzielt werden (siehe Betriebsweisen: Konfigurierungstabelle)

- Falls der Konfigurierungsparameter *H11* = 2 (Al1 als digitaler Eingang Anforderung *Heating* konfiguriert) wird bei aktivem Eingang zusätzlich zum Start der Betriebsweise *Heating* 1 Leistungsstufe angefordert.
- Falls der Konfigurierungsparameter H12 = 2 (Al1 als digitaler Eingang Anforderung Cooling konfiguriert) wird bei aktivem Eingang zusätzlich zum Start der Betriebsweise Cooling 1 Leistungsstufe angefordert.
- Falls der Konfigurierungsparameter *H11* = 3 (Al1 als digitaler Eingang Anforderung Temperaturregler konfiguriert) wird bei aktivem Eingang 1 Leistungsstufe unabhängig von der Betriebsweise angefordert.

 Für die Aktivierung der zweiten Leistungsstufe muss ein digitaler Eingang entsprechend konfiguriert werden (Parameter H23- H34 und N02- PaN05 gleich 20). In Abhängigkeit vom Status dieser Eingänge wird beim Temperaturregler die zweite Stufe Heating oder Cooling angefordert.



Ein Verdichter ist in jedem Falle ausgeschaltet: wenn

- keinerlei Relais zugeordnet ist (*Leistungsausgänge*)
- wenn eine Verdichter-Sperre besteht (siehe Alarmtabelle)
- bei laufenden Sicherheits-Zeitschaltungen
- bei laufender Zeitschaltung zwischen Pumpe On und Verdichter On (Sicherheits-Zeitschaltungen)
- bei laufender Vorlüftung in Cooling
- Ech 400 sich im Status Standby oder Off befindet.
- wenn der den Fühler Al1 konfigurierende Parameter H11 = 0 (Fühler nicht präsent)

### 7.4 Regelung des Kondensatorgebläses

Die Kondensatorregelung erfolgt gemäß der Temperatur oder des Kondensatordrucks. Der Regler ist aktiviert, wenn:

• zumindest ein Fühler je Kreis als Kondensatorfühler (Druck oder Temperatur) konfiguriert ist, andernfalls arbeitet das dem Kreis entsprechende Gebläse in ON/OFF nach Aufforderung der *Verdichter* des Kreises.

Die Gebläseregelung kann vom *Verdichter* unabhängig oder nach Aufforderung des Verdichters erfolgen; Der Betriebsmodus wird über den *Parameter F05* eingestellt:

	Wert				
	0 1				
F05: Modus Gebläseausgang	wenn alle <i>Verdichter</i> des Kreislaufs abgeschaltet sind, ist das Gebläse abgeschaltet	0 0			

Der Cut-off wird beim Einschalten des Verdichters für eine Zeit *F12* überbrückt. Während dieser Zeit, bei Cut-off-Anforderung durch den Regler, setzt sich das Gebläse auf Mindestgeschwindigkeit.

Wird der *Parameter F05* auf 1 gesetzt, so erfolgt die Kondensatorregelung gemäß der Temperatur oder des Kondensatordrucks entsprechend der Einstellung der nachfolgenden *Parameter*.


### Cooling-Modus

### KONDENSATORGEBLÄSE IM COOLING-MODUS

- F06 = Gebläse-Mindestgeschwindigkeit in COOLING
- F07 = Gebläse-Höchstgeschwindigkeit Silent in COOLING
- F08 = Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Mindestgeschwindigkeit in COOLING
- F09 = Proportionalband Gebläse in COOLING
- F10 = Delta Cut-off Gebläse
- F11 = Hysterese Cut-off
- F13 = Gebläse-Höchstgeschwindigkeit in COOLING
- F14 = Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Höchstgeschwindigkeit in COOLING

Die Wechselwirkung der Parameter wird in der nachfolgenden Graphik vereinfachend dargestellt:

### Gebläse im Cooling-Modus: Schema



Speed: Geschwindigkeit Temp: Temperatur Press: Druck

Der *Parameter F21* (Zeit Vorlüftung externes Gebläse) ist nur in Modalität *Cooling* und wenn *F05*= 0 (wenn der *Verdichter* steht und das Gebläse steht) aktiv. Vor dem Einschalten der *Verdichter* des Kreislaufs wird das Gebläse für eine Zeit *F21* eingeschaltet; die Geschwindigkeit der Lüftung ist proportional zur Kondensierungstemperatur, wenn der Regler jedoch während dieses Zeitraums von Cut-off anfordert, wird die Geschwindigkeit des Gebläses auf das eingestellte Minimum gesetzt.



Dieser Parameter vermeidet, dass der Verdichter mit zu hohen Kondensierungstemperaturen startet.

### **Modalität Heating**

### KONDENSATORGEBLÄSE IM HEATING-MODUS

F15 = Gebläse-Mindestgeschwindigkeit in HEATING

F16 = Gebläse-Höchstgeschwindigkeit Silent in HEATING

F17 = Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Mindestgeschwindigkeit in HEATING

F18 = Proportionalband Gebläse in HEATING

F10 = Delta Cut-off Gebläse


F11 = Hysterese Cut-off

F19 = Gebläse-Höchstgeschwindigkeit in HEATING

F20 = Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Höchstgeschwindigkeit in HEATING

Die Wechselwirkung der Parameter wird in der nachfolgenden Graphik vereinfachend dargestellt:

### Gebläse im Heating-Modus: Schema



Falls der Kondensierungsdruck beim Abtauen des Kreislaufs unter (F23- F24) liegt, wird das Gebläse auf OFF geschaltet, falls er größer als F23 ist hingegen auf ON. Nur wenn der Parameter d07 von 0 verschieden ist, laufen die Gebläse während der Abtropfphase mit der maximalen Geschwindigkeit, um das Wasser schnell aus der Batterie zu entfernen.



Der Cut-off wird beim Einschalten des Verdichters für eine Zeit F12 überbrückt.

Während dieser Zeit, bei Cut-off-Anforderung durch den Regler, setzt sich das Gebläse auf Mindestgeschwindigkeit. Das Gebläse ist in jedem Falle ausgeschaltet, wenn:

ein Alarm für Kondensatorgebläse-Sperre besteht (siehe Alarmtabelle)

ECH 400S, ECH400SR sich im Status Standby oder Off befindet.

### 7.4.1 Einzige oder separate Kondensierung

Mit dem Parameter F22 ist es möglich, die Maschinen mit zwei Kreisläufen mit einzigem Kondensator zu konfigurieren.

Wert		
0	1	
eparate Kondensatoren	einzige Kondensierung	
;	<b>0</b> parate Kondensatoren	

Bei F22 = 0 sind die beiden Gebläse unabhängig und sie werden von den Druck- bzw. Temperaturwerten der Kondensierung sowie vom Status der Verdichter der Kreisläufe gesteuert.

Bei F22 = 1 sind die Ausgänge der beiden Gebläse parallel geschaltet und die Regelung erfolgt:

- am Maximum der Fühler Kondensierung der Kreisläufe in Modalität Cooling
- am Minimum der Fühler Kondensierung der Kreisläufe in Modalität Heating



### 7.4.2 Kompensierung des Sollwert Kondensierung in Cooling

Der Zweck dieser Funktion ist die Optimierung des Betriebs des Verdichters bei sehr niedriger Außentemperatur: In diesem Fall wird der Sollwert der Kondensierung und somit die Druckdifferenz im Kreislauf reduziert.

Der Regler ist aktiviert, wenn:


- der Aktivierungsparameter *H34* = 1
- der Messfühler Al4 als Raumfühler für die Außentemperatur konfiguriert (H14= 3)

### Reglerparameter:

- F34 befähigt die dynamische Kondensierung in Cooling
- F35 Offset der dynamischen Kondensierung
- F36 Sollwert Außentemperatur der dynamischen Kondensierung
- F37 Delta Außentemperatur der dynamischen Kondensierung

Änderung Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur bei positivem Offset

Änderung Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur bei negativem Offset



Temp: Außentemperatur SET Sollwert F36 OFFSET : Offset F35 Delta: Delta F37

#### 7.5 Steuerung der Hydraulikpumpe


Falls die Pumpe für den Dauerbetrieb konfiguriert ist (P01 = 0), so ist die Pumpe immer an, anderenfalls (P01 = 1 wird sie auf Anforderung des Temperaturreglers eingeschaltet.

Die Interaktion zwischen der Pumpe, den Verdichtern und dem Status des Temperaturreglers wird von den folgenden Parametern bestimmt:

- P02: Verzögerung zwischen Aktivierung der Pumpe und Aktivierung der Verdichter.
- P03: Verzögerung zwischen dem Status Off des Temperaturreglers und der Abschaltung der Pumpe.

Zu beachten ist das verdeutlichende Schema:

### Schema





Im *Abtaubetrieb*, für die Zeit, in der sich der *Verdichter* in OFF befindet, bleibt die Pumpe eingeschaltet.

Die Pumpe ist ausgeschaltet, wenn:

- ein Alarm vorhanden ist, der das Blockieren der Pumpe verursacht, darunter der Alarm Flusswächter mit manueller Rückstellung (siehe Tabelle Alarme)
- das Instrument im Status Standby oder off ist (Abschaltung nach der Verzögerung P03)

### 7.6 Regelung der Frostschutzwiderstände/ Integration

Das Ech 400 ist in der Lage, zwei Frostschutzwiderstände zu kontrollieren;

Jeder Widerstand wird von einem eigenen *Sollwert* geregelt, der mit den folgenden Parametern für die Modalität *Heating* und *Cooling* differenziert wird:

- r07: Sollwert Widerstände 1 in Heating
- r08: Sollwert Widerstände 1 in Cooling
- r13 Sollwert Widerstände 5,08 cm Heating
- r14 Sollwert Widerstände 5,08 cm Cooling

Die beiden Sollwerte der Frostschutzwiderstände liegen zwischen einem Höchst- und einem Mindestwert, diese sind vom Benutzer einstellbar über die *Parameter*:

- r09: max. Sollwert Frostschutzwiderstände
- r10: min. Sollwert Frostschutzwiderstände




In Off und *Standby* erfolgt die Regelung gemäß dem eingestellten *Sollwert Cooling* sowie mit dem gleichen *Regelfühler* des *Heating*-Modus.

Der Parameter r11 definiert die Hysterese um die Sollwerte für die Frostschutzwiderstände /Integration.

Der Betrieb wird in der nachfolgenden Graphik vereinfachend dargestellt:

Schema Regler für Frostschutzwiderst ände/ Integration



#### 7.6.1 Widerstände parallel geschaltet

Der Parameter r12 befähigt die Funktion der Widerstände parallel geschaltet.



Diese Funktion ist in den Fällen nützlich, in denen zwei Hydraulikkreisläufe mit den entsprechenden Fühlern Frostschutz und nur ein Widerstand Frostschutz vorhanden sind.

Die folgenden Bedingungen müssen gegeben sein, damit die Funktion aktiviert wird:

- r05 von 0 verschieden
- r06 von 0 verschieden

Die Regulierung erfolgt am min. Wert, der von den beiden Fühlern gemessen wird, unter Verwendung der Sollwerte der Widerstände 1 (r07 und r08)

#### 7.6.2 Integrationswiderstände

Bei r15 = 1 und Modalität Heating aktiviert sich der Widerstand 1 außer an seinem eigenen Regler auch, wenn VR <(SOLLWERT HEATING- r16- C04), und er schaltet sich bei VR >= (SOLLWERT HEATING- r16) ab; der Widerstand 2 aktiviert sich auch, wenn VR < (SOLLWERT HEATING- r17- C04) und er schaltet sich ab, wenn VR > = (SOLLWERT HEATING- r17). Die Hysterese des Reglers ist CO4 (Hysterese Regler Heating).

#### 7.7 Steuerung des Umschaltventils

Für die Kontrolle des Umschaltventils muss jedem Kreislauf mit den Parametern H35 ein Relais (Leistungsausgänge) zugeordnet werden. H40 (N06 ..N10 für die Erweiterung) (Werte 1 für den Kreislauf 1 und 2 für den Kreislauf 2) Auch die Polung des/der Relais sollte konfiguriert werden:

- Parameter H41...44 für die Relais 2...5 der Basis;
- die Relais 11...13 der Erweiterung gestatten die Wahl der Polung in Abhängigkeit vom an der Klemmleiste vorgenommenen Anschluss:

Typischerweise wird die Polung so zugewiesen, dass das Ventil in der häufigeren Betriebsweise dem Status aberregt

Beispiel: Falls vorgesehen ist, dass die Maschine während des Jahres überwiegend in der Modalität COOLING betrieben wird, so sollte das Relais des Ventils in der Modalität Cooling als Off (aberregt) konfiguriert werden, und dies impliziert, dass das Ventil in der Modalität Heating On ist; Abtauung und Standby bewirken immer den gleichen Status des Relais in der Modalität COOLING, also Relais Off bei Abtauung und Standby; diese Konfigurierung entspricht dem Wert = 0 für den Parameter der genannten H41...H44.



Durch diese Maßnahme wird die Lebensdauer der Ventile verlängert.

### 8 FUNKTIONEN

### 8.1 Erfassung der Betriebsstunden

Die Vorrichtung erfasst in nicht flüchtigem Speicher die Betriebsstunden von:

- Hydraulikpumpe
- Verdichtern.



Die interne Auflösung ist in Minuten.

ANMERKUNG: Die Auflösung der Zählung macht die Berechnung von (zumindest) einer Stunde für die Rotation der *Verdichter* (oder der Pumpen) erforderlich.

Betriebsstunden können durch Eingeben des passenden Menüs mit der Beschriftung Ohr (siehe *Menüstruktur*) angezeigt werden.

Für Werte unter 999 Stunden wird die Betriebsstundenzahl als ganzer Wert angezeigt, bei höheren Werten werden die Stunden/100 sowie der Dezimalpunkt angezeigt.


Beispiel: 1234 Stunden werden wie folgt angezeigt:



Die Stunden werden zurückgesetzt, wenn während der Betriebsstundenanzeige 2 Sekunden lang die Taste DOWN (siehe *Tasten*) gedrückt wird.



Bei Spannungsausfall wird der zuletzt erfasste Stundenbruchteil auf 0 gesetzt, die Betriebsdauer wird dabei abgerundet.



### 8.2 Abtaubetrieb



Die Abtaufunktion ist ausschließlich im Modus Heating aktiviert.

Mittels dieser Funktion wird die Eisbildung auf der Oberfläche des externen Austauschers vermieden.

Am externen Austauscher bildet sich häufig Eis infolge von Außenluft mit niedriger Temperatur und hoher Feuchtigkeit.

Dadurch wird auf nicht unerhebliche Weise die thermodynamische Leistung der Maschine verringert, was zudem zu ihrem Beschädigen führen kann.

Die Abtaufunktion wird mit dem Parameter d01 aktiviert:

- d01 = 0 Abtauung deaktiviert
- d01 = 1 Abtauung aktiviert

Die Abtauung ist aktiviert:

- *d01* = 1
- Der Kondensierungsfühler für den ersten Kreislauf ist vorhanden (Al3 H13 = 1 oder H13 = 2)
- Das Umschaltventil ist vorhanden.

Der *Eingang in den Abtaubetrieb* und das Verlassen erfolgt entsprechend der Werte der Kondensatorfühler sowie der Einstellung der *Parameter*, nachfolgend beschrieben.

### 8.2.1 Eingang in den Abtaubetrieb

Die Aktivierung der Abtauphase wird im wesentlichen von zwei Parametern bestimmt:

- d02 Temperatur / Druck Abtaubeginn
- d03: Abtauintervall

Wenn der Fühler Werte für Temperatur/Druck misst, die unter dem Wert des Parameters d02 liegen und der Verdichter eingeschaltet ist, so beginnt die Zählung (Timer) der Anzahl der Minuten, die mit dem Parameter d03 eingegeben worden und nach Ablauf dieser Zeit beginnt die Abtauphase.

# Unterbrechung der Zählung

Die Zählung wird unterbrochen:

- die Temperatur bzw. der Druck über den Wert steigt, der für den Parameter d02 eingegeben wurde
- der *Verdichter* abgeschaltet ist

### Nullstellung der Zählung

Die Zählung wird nullgestellt, wenn:

- ein Abtauzyklus beendet ist
- das Gerät "ECH 400S, ECH400SR" abgeschaltet worden ist
- die Betriebsweise geändert wurde (siehe Betriebsweisen)
- die Temperatur über den Wert steigt, der für den Parameter d04 eingegeben wurde (Temperatur/Druck Abtauende)

### Abtaubetrieb Steuerung der Verdichter

Während des Abtaubetriebs werden die Verdichter wie folgt gesteuert:

- einzige Abtauung alle Verdichter werden mit voller Leistung eingeschaltet
- separate Abtauung: alle Verdichter des betroffenen Kreislaufs werden mit voller Leistung eingeschaltet

Während der Abtauphasen werden die Sicherheitszeiten der *Verdichter* und der Betriebsstufen ignoriert und nur der *Parameter d11* wird berücksichtigt; die Verzögerung ist sowohl für die *Verdichter*, als auch für ihre Betriebsstufen gültig.



Die folgenden Bedingungen müssen gegeben sein, damit die Abtauung stattfindet:

- Die *Verdichter* dürfen sich nicht in der Phase der Zählung der Sicherheitsverzögerungen befinden (Abschaltung/Einschaltung/Einschaltung)
- Nach dem Ende der letzten Abtauung muss die Verzögerungszeit zwischen den Abtauvorgängen der Kreisläufe (d08) vergangen sein.




Bei Maschinen mit zwei Kreisläufen und einziger Abtauung müssen die folgenden Bedingungen gegeben sein:

 Der alternative Kreislauf zu demjenigen, für den der Beginn der Abtauung angefordert wird, darf sich nicht in der Phase der Zählung einer Sicherheitsverzögerung befinden (Abschaltung/Einschaltung Einschaltung/Einschaltung), so dass die beiden Abtauvorgänge gleichzeitig beginnen können.

Wenn die Wartezeit *Verdichter*-4-Wege-Ventil beim Abtaubeginn *d06*=0 ist, so bleibt der *Verdichter* an, anderenfalls wird die folgende Regulierung vorgenommen

### Schema Abtaustart



### 8.2.2 Kontrolle während der Abtauung

Während des Abtauzyklusses werden die Abnehmer wie folgt kontrolliert:

### Verdichter

Die Verdichter des Kreislaufs, der abgetaut wird, werden oder bleiben mit voller Leistung eingeschaltet

### Umschaltventil

Das Umschaltventil des Kreislaufs, der abgetaut wird, verhält sich wie im Sommerzyklus.

Von dem Moment an, an dem das Ventil umgeschaltet wird, wird eine Bypasszeit für das Minimum des betroffenen Kreislaufs gezählt, die der Bypasszeit Minimum in *Cooling (A01)* entspricht.

### Gebläse

Falls der Kondensierungsdruck unter (F23- F24) liegt, wird das Gebläse auf OFF geschaltet, falls er größer als F23 ist hingegen auf ON.

### Abtropfen

Am Ende des Abtauen laufen die Gebläse während der *Abtropfzeit d07* mit der maximalen Geschwindigkeit, um das Wasser schnell aus der Batterie zu entfernen.

### 8.2.3 Verlassen des Abtaubetriebs

Das *Verlassen des Abtaubetriebs* kann vom Wert der Temperatur bzw. des Drucks der analogen Fühler AI3...AI8 (analoge Eingänge) oder mit dem digitalen Eingang (digitale Eingänge) geregelt werden.

Die *Parameter* für die Konfigurierung sind:

- d09: Fühler verlassen Abtaubetrieb Kreislauf 1
- d10: Fühler verlassen Abtaubetrieb Kreislauf 2

### Konfigurationspar ameter

Sie können die Werte und Bedeutungen annehmen, die in der folgenden Tabelle angegeben werden:

Wert Parameter	Beschreibung
0	Verlassen <i>Abtaubetrieb</i> an
0	Digitaleingang
1	Verlassen Abtaubetrieb an AI3
2	Verlassen Abtaubetrieb an AI4
3	Verlassen Abtaubetrieb an AI6
4	Verlassen Abtaubetrieb an AI7
5	Verlassen <i>Abtaubetrieb</i> an AI8

Wenn d09=0 (verlassen Abtaubetrieb von Digitaleingang) wird der Digitaleingang berücksichtigt, der wie "Ende Abtaubetrieb Kreislauf 1" (digitale Eingänge) konfiguriert ist, wenn d10=0 der Eingang "Ende Abtaubetrieb Kreislauf 2" (digitale Eingänge).

Bei dieser Konfigurierung wird der Abtaubetrieb verlassen, sobald der Eingang aktiviert wird.

Falls ein analoger Ausgang für das *Verlassen des Abtaubetriebs* gewählt wird, so erfolgt das verlassen, wenn der Druck bzw. die Temperatur über den *Parameter d04* (Temperatur/Druck Abtauende) steigt.


Falls der Eingang nicht konfiguriert ist, so erfolgt das *Verlassen des Abtaubetriebs* nur bei Überschreitung der max. Dauer, die im *Parameter d05* (Max. zeit Abtauung) eingegeben ist.

Das *verlassen des Abtaubetriebs* erfolgt in jedem Fall, wenn die Dauer des Werts überschritten wird, der mit dem *Parameter d05* eingegeben worden ist.

**Abtropfzeit** 

Wenn die *Abtropfzeit* beim verlassen der Abtaubetriebs Pa *d07*= 0 ist, so bleiben die *Verdichter* eingeschaltet, anderenfalls erfolgt die nachfolgend abgebildete Regelung:

### Schemata Abtauende



Während dieses Ablaufs werden die *Verdichter*-Sicherheitszeiten nicht berücksichtigt, mit Ausnahme der Verzögerung *d11* der *Verdichter*.

Der Abtauregler übernimmt die Kontrolle der *Verdichter* des betroffenen Kreislaufs. Die *Verdichter* eines Kreislaufs sind für den Temperaturregler nicht verfügbar, bis der Abtauvorgang dieses Kreislaufs abgeschlossen ist.



Bei einziger Abtauung für die beiden Kreisläufe ist der Kreislauf nicht verfügbar, auch wenn er den Abtauvorgang abgeschlossen hat (und der *Verdichter* abgeschaltet ist), bis auch der andere Kreislauf den Abtauvorgang abgeschlossen hat.

### 8.2.4 Kompensierung Temperatur Abtaubeginn

Der folgende Regler ermöglicht ein lineares Kompensieren der Temperatur/Druck für den Abtaustart durch Hinzufügen, entsprechend der Außentemperatur, von negativen oder positiven Werten.



Dieser Regler ist bei besonders kaltem und trockenem Klima nützlich, wo die Temperatur für den Abtaustart nicht mit der effektiven Temperatur, bei der die externe Batterie gefriert, zusammenfällt.

Der Regler ist aktiviert, wenn:

er mit dem *Parameter* (d12=1) aktiviert worden ist

der Fühler AI4 (analoge Eingänge) als externer NTC-Fühler (H14 = 3) konfiguriert worden ist.

### Reglerparameter:


d13 = Offset Kompensierung Temperatur/Druck Abtauung

d14 = Sollwert Kompensierung Temperatur/Druck Abtauung

d15 = Delta Kompensierung Temperatur/Druck Abtauung


Die Wechselwirkung der Parameter wird im nachfolgenden Schema dargestellt:

Kompensierung in Abhängigkeit von der Außentemperatur bei positivem Offset Positiver Offset



Kompensierung der Außentemperatur bei negativem Offset

## Negativer Offset



### 8.3 Pumpenabschaltung bei Abschaltung


Die Funktion ist aktiviert, wenn:

- der Parameter C09=1
- ein Relais je Kreislauf als Solenoidventil Pumpenabschaltung konfiguriert worden ist (siehe Leistungsausgänge).

Falls die Funktion aktiv ist, so wird das Solenoidventil vor der Abschaltung des letzten Verdichters geschlossen. Der *Verdichter* bleibt aktiv, bis der digitale Eingang Niederdruck aktiv wird, oder für eine max. Zeit von *C10*. Beim anschließenden Neustart öffnet sich das Solenoidventil und die *Verdichter* werden aktiviert.



Im Falle eines Alarms wird der Vorgang ignoriert und die Abschaltung der Verdichter erfolgt umgehend.



TERM: Temperaturregler	COMPR: Verdichter	VPD: Solenoidventil
Time: Zeit	PD TIME: Dauer Pumpenabschaltung	



Diese Funktion verhindert das Eindringen der Kühlflüssigkeit aus dem Verdampfer und anderen Punkten des Kreislaufs bei stehender Maschine.



## 8.4 Rückgewinnung

Die Funktion gestattet das Aufheizen des Wassers (zum Beispiel für sanitärer Zwecke) unter Verwendung des heißen Kondensierungsgases.

### 8.4.1 Verwendete Parameter

PARAMETER	BESCHREIBUNG
RC	Sollwert Wasser Rückgewinnung
F25	Rückgewinnung: Befähigung
F26	Rückgewinnung: Fühler Eingang Wasser
F27	Rückgewinnung: Fühler Ausgang Wasser
F28	Rückgewinnung: Hysterese Regler
F29	Rückgewinnung: Delta Temperatur Einschaltung
	Kreisläufe
F30	Rückgewinnung: Mindestbetriebszeit
F31	Rückgewinnung: Zeit Betriebsstufen Verdichter
F32	Rückgewinnung: Sollwert Wasser Verlassen
	Deaktivierung
F33	Rückgewinnung: Sollwert Hochdruck Deaktivierung
H35-H40 und	1) Konfigurierung Pumpe Wasser <i>Rückgewinnung</i>
N06-N10	2) Konfigurierung Ventil <i>Rückgewinnung</i> Kreislauf 1
	und 2

### 8.4.2 Befähigung

Der *Parameter F25* bestimmt den Typ der *Befähigung* der *Rückgewinnung* in der Anlage gemäß der folgenden Tabelle:

F25	Befähigung Rückgewinnung
0	Die Rückgewinnungsfunktion ist nicht befähigt
1	Die Rückgewinnungsfunktion ist auf beiden Kreisläufen befähigt
2	Die Rückgewinnungsfunktion ist auf Kreislauf 1 befähigt
3	Die Rückgewinnungsfunktion ist auf Kreislauf 2 befähigt

### ANMERKUNG: nur ECH400SR Model

Die Funktion ist aktiviert, wenn:

- der Controller sich in der Modalität Cooling befindet
- die Funktion aktiviert ist (F25>0)
- der digitale Eingang (siehe digitale Eingänge) für die *Befähigung* verfügbar (*H23 -H34* oder *N02-N05* = 22) und nicht aktiv ist
- Alarm Flusswächter Wasser Rückgewinnung nicht aktiv
- ein Fühler ist als Eingang Wasser Rückgewinnung konfiguriert:
  - $\circ$  F26 = 0 Fühler AI4
  - o **F26** = 1 Fühler AI5
  - o F26 = 2 Fühler AI7

Die Konfigurierung F22=1 und F25=2 oder 3 hat keine Bedeutung, das heißt mit zwei gekuppelten Kondensatoren (F22=1) sollte die Rückgewinnung nicht auf nur einem Kreislauf befähigt werden, jedoch anderenfalls wird kein Fehler angezeigt. falls der Digitaleingang Aktivierung/Deaktivierung Rückgewinnung die Freigabe zur Rückgewinnung für alle Kreisläufe erteilt bzw. verweigert, für die die Rückgewinnung konfiguriert worden ist (siehe Pa F25).


### 8.4.3 Pumpe Rückgewinnung

Die Pumpe für die Umwälzung des Wassers der *Rückgewinnung* ist aktiv, wenn ein Relais konfiguriert (Pa *H35-H40* und *N06-N10* = 14) und die Rückgewinnungsfunktion befähigt ist. Die Pumpe ist aus in der Modalität Maschine OFF und STAND BY.

Fühler Rückgewinnung

#### 8.4.4 Rückgewinnung: Einstellung der Temperatur

Der *Sollwert* der *Rückgewinnung* wird im Menü "SeT→rc" eingestellt (siehe Aufbau des Menüs). Die Kreisläufe können als zwei Heizstufen verwendet werden, wenn F25=2 (siehe Abbildung).




Circ. 1: KREISLAUF 1	SET POINT R: SOLLWERT RÜCKGEWINNUNG
Circ. 2: KREISLAUF 2	Temp Aix: Temperatur Fühler Rückgewinnung



Zuerst wird der Kreislauf aktiviert, der die größere Anzahl von aktiven Verdichtern aufweist. Bei gleichen Bedingungen wird zuerst der Kreislauf 1 gewählt.

Bei F25=2 ist nur eine Heizstufe vorhanden, die den ersten Kreislauf nutzt (siehe Abbildung):




Circ. 1: KREISLAUF 1

SET POINT R: SOLLWERT RÜCKGEWINNUNG

Temp Aix: Temperatur Fühler Rückgewinnung

### 8.4.5 Bei F25=3 ist nur eine Heizstufe vorhanden, die den zweiten Kreislauf nutzt (siehe Abbildung):



8.4.6

Circ. 2: KREISLAUF 2
SET POINT R: SOLLWERT RÜCKGEWINNUNG
Temp Aix: Temperatur Fühler Rückgewinnung

Aix wird durch den Parameter F27 definiert

### 8.4.7 Eingang Rückgewinnung

Der Kreislauf nimmt die Modalität Rückgewinnung nur auf wenn:

- die Temperatur des Rückgewinnungswasser über (set RC F28) liegt
- der Kreislauf zumindest für eine Zeit F30 in der Modalität Cooling ohne Rückgewinnung gearbeitet hat
- die Wassertemperatur am Ausgang des Rückgewinnungskreislaufs <= di F32 ist</li>
- der Fühler Kondensation des Kreislaufs einen Druck < F33 erfasst

Vor der Phase der *Rückgewinnung* werden die *Verdichter* des Kreislaufs für eine Zeit 2\* *F31* auf Betriebsstufe geschaltet. Nach Ablauf der Betriebsstufenzeit wird das Gebläse deaktiviert und die *Verdichter* werden wieder mit den normalen Betriebsweisen und Zeiten aktiviert.

Nach Ablauf der Zeit *F31* von der Anforderung der *Rückgewinnung* an wird das Rückgewinnungsventil aktiviert (*H35* – *H40* und *N06* – *N10* = 15,16).

Falls kein *Verdichter* aktiv ist, so erfolgen die Abschaltung des Gebläses (falls aktiv) und die Aktivierung des Rückgewinnungsventils unmittelbar.

### 8.4.8 Verlassen Rückgewinnung

Der Kreislauf verlässt die Modalität *Rückgewinnung* nur wenn:

• die Temperatur des Wassers der *Rückgewinnung* am Ausgang über dem *Sollwert* liegt und der Kreislauf für eine Zeit in der Modalität *Rückgewinnung* gearbeitet hat, die zumindest *F30* entspricht

Vor der Phase des Verlassens der *Rückgewinnung* werden die aktiven *Verdichter* des Kreislaufs für eine Zeit 2\* *F31* auf Betriebsstufe geschaltet und anschließend wird die Temperaturregelung wird aktiviert. Unter Betriebsstufe wird die Freigabe von maximal einer Stufe je Kreislauf verstanden.

Nach Ablauf der Zeit *F31* wird die Berechnung der *Rückgewinnung* deaktiviert und die Belüftung kann wieder aktiviert werden.

In der Phase des Verlassens der *Rückgewinnung* erfolgen die Aktivierung der Belüftung und die Deaktivierung des Rückgewinnungsventils sofort, falls kein *Verdichter* aktiv ist.

Verlassen Rückgewinnung wegen Alarm Falls ein Fühler Ausgang Wasser Rückgewinnung in einem Kreislauf konfiguriert ist und die erfasste Temperatur höher als F32 ist, so erfolgt das Verlassen der Modalität Rückgewinnung für den betreffenden Kreislauf sofort. Falls ein Kreislauf keinen Fühler Ausgang aufweist, so erfolgt das Verlassen der Rückgewinnung wegen zu hoher Temperatur nicht.

Es ist möglich, keinen, einen oder zwei Fühler am Ausgang der Rückgewinnungskreisläufe zu konfigurieren. Der *Parameter* für die Konfigurierung der Fühler ist *F27* und die möglichen Konfigurierungen werden in der Tabelle angegeben:


F27	FÜHLER KREISLAUF 2			AUF 2 FÜHLER KREISLAUF 1		
	Al8	AI5	Al4	AI8	AI5	Al4
0						
1						X
2					Х	
3				Χ		
			ECH400	SR		
4			X			
5			X			X
6			X		X	
7			X	X		
8		X				
9		X				X
10		X			X	
11		X		X		
12	X					
13	X					X
14	X		_		X	
15	Х			X		

### ANMERKUNG: nur ECH400SR Model


Das Verlassen der Rückgewinnung erfolgt auch, wenn der Fühler Kondensierung des Kreislaufs einen Wert liest, der größer als Pa F33 ist. In diesem Fall verlässt nur der betroffene Kreislauf die Rückgewinnung, aber mit gekoppelten Kondensatoren (Pa F22 = 1) starten und beenden beide Kreisläufe die Rückgewinnung gleichzeitig.


Falls der Alarm Fühler vorhanden ist und der entsprechende Fühler als Fühler Wasser Eingang Rückgewinnungskreislauf konfiguriert ist, so ist die Rückgewinnungsfunktion deaktiviert, anderenfalls hat der Alarm Fühler keinen Einfluss.


Bei einem Alarm des Fühlers Wasser am Ausgang des Rückgewinnungskreislaufs wird die Rückgewinnungsfunktion wie bei nicht konfiguriertem Fühler fortgesetzt, der Alarm Fühler wird angezeigt, die Rückgewinnungsfunktion wird jedoch nicht verlassen.



CICLO CON COMPRESSORI ATTIVI ALL'INIZIO	ZYKLUS MIT AKTIVEN VERDICHTERN BEI BEGINN			
ED ALLA FINE DEL RECUPERO	UND ENDE DER <i>RÜCKGEWINNUNG</i>			
Termoregolazione attiva	Temperaturregelung befähigt			
Inzio fase di recupero	Beginn Rückgewinnungsphase			
Parzializzazione	Betriebsstufen			
Fine Fase di recupero	Ende Rückgewinnungsphase			







### 9 PARAMETER

Das Einstellen der *Parameter* ermöglicht die vollständige Konfigurierung des Ech 400S. Sie lassen sich ändern über:

- Tastatur des Instruments
- Personal Computer (Falls die entsprechende Verbindung und die Software "Param manager" verfügbar sind)
- Copy Card

In den folgenden Kapitel werden alle *Parameter* nach Kategorien unterteilt analysiert.

ANMERKUNG: Die Werte der nur auf den ECH400SR Modellen vorhandenen *Parameter* sind in grau ausgezeichnet.

### 9.1 Beschreibung der Parameter

### 9.1.1 Sollwert (SeT)

Coo 1 | Sollwert "Cooling"

Ermöglicht das Einstellen des Sollwerts im Modus "Cooling".

HEA <sup>2</sup> Sollwert "Heating"

Ermöglicht das Einstellen des Sollwerts im Modus "Heating"

### 9.1.2 Konfigurationsparameter (CnF)

Bestimmen die Eigenschaften der Maschine.



Werden einer oder mehrere *Parameter* dieser Kategorie geändert, so muss der Controller nach dem Ändern heruntergefahren und erneut eingeschaltet werden, damit anschließend der einwandfreie Betrieb gewährleistet ist.

G01 Sollwert Cooling

G02 Sollwert Heating

G03 Sollwert Rückgewinnung

H01 max. Sollwert in "Heizen"

Oberer Grenzwert des Sollwerts im Modus "Heizen"

H02 min. Sollwert in "Heating"

Unterer Grenzwert des Sollwerts im Modus "Heating"

H03 max. Sollwert in "Cooling"

Oberer Grenzwert des Sollwerts im Modus "Cooling"

H04 Min. Sollwert in "Kühlung"

Unterer Grenzwert des Sollwerts im Modus "Heating"

H05 Anzahl der Kreisläufe der Maschine (\*)

Gestattet die Wahl der Anzahl der Kühlkreisläufe.

0= nicht zulässig

1= 1 Kühlkreislauf

2= 2 Kühlkreisläufe

### H06 Anzahl Verdichter je Kreislauf (\*)

0= kein Verdichter

1= 1 Verdichter

2= 2 Verdichter3= 3 Verdichter

4= 4 Verdichter

### H07 Anzahl der Betriebsstufen je Verdichter (\*)

0= keine Betriebsstufe

1= 1 Betriebsstufe für Verdichter

2= 2 Betriebsstufe für *Verdichter* 

3= 3 Betriebsstufe für *Verdichter* 

### H08 Einschaltsqquenz der Verdichter

0= abhängig von den Betriebsstunden

1= Feste Einschaltsequenz (mit Start aus Kreislauf 1)

2= Feste Einschaltsequenz (mit Start aus Kreislauf 2) (nur ECH400SR Modell)

### H09 Wahlalgorithmus der Verdichter

0= Sättigung der Kreisläufe

1= Ausgleich der Kreisläufe

### H10 Vorhandensein Wärmepumpe

0= Pumpe nicht vorhanden

1= Pumpe vorhanden

### H11 Konfigurierung Al1

Ermöglicht ein Konfigurieren des Analogeingangs Al1

0= Messfühler nicht verfügbar

1= NTC-Eingang eingehendes Wasser/Luft

2= Digitaleingabe Anforderung Wärme

3 = Anforderung Regelalgorithmus digitaler Eingang

4= Eingang Differential-NTC

### H12 Konfigurierung Al2

0= Messfühler nicht verfügbar

1= NTC-Eingang abgehendes Wasser/Frostschutz/ Ansaugluft

2= Digitaleingabe Anforderung Kälte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Benutzung von Param manager ist dieser Parameter als G01 identifiziert

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Benutzung von Param manager ist dieser Parameter als G02 identifiziert

<sup>\*</sup> Maschinenknfigurierungen mit mehr als 4 Stufen sind nicht zulässig

```
Konfigurierung Al3
      0= Messfühler nicht verfügbar
      1= Eingang NTC Kondensierung Kreislauf 1
      2= Eingang 4-20mA Kondensierung Kreislauf 1
      2= Eingang 4...20 mA Temperaturregelung
      4= Analogeingang für Maschinen Wasser-Wasser mit Gasgegenstrom
      5= NTC-Eingang Temperaturregler in "Heating" für Maschinen Wasser-Wasser mit Wassergegenstrom
      Konfigurierung Al4
H14
      0= Messfühler nicht verfügbar
      1= Eingang NTC Kondensation
      2= Mehrfunktions-Digitaleingang
      3= Eingang NTC Außentemperatur
      4= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Rückgewinnung
      Konfigurierung AI5
H15
      0= Messfühler nicht verfügbar
      1= NTC-Eingang abgehendes Wasser/Frostschutz Kreislauf 2/ Ansaugluft
      2= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Rückgewinnung
      Konfigurierung Al6
H16
      0= Messfühler nicht verfügbar
      1= Eingang NTC Kondensierung Kreislauf 2
      2= Eingang 4...20 mA Kondensierung Kreislauf 2
      3= Eingang 4...20 mA Kondensierung Kreislauf 1
      4= Analogeingang für Maschinen Wasser-Wasser mit Gasgegenstrom
      Skalenendwert Druck
H17
      Druckwert Skalenendwert (20mA) für die Eingänge AI3 (falls konfiguriert als 2) und AI6 (falls konfiguriert als 2, 3)
      Polarität Digitaleingänge ID1,ID2,ID3,ID4
H18
      Wie H20
      Polarität Digitaleingänge ID5,ID6,ID7,ID8
H19
      Wie H20
      Polarität Digitaleingänge ID9,ID10,ID11,AI4
H20
      0 = Aktiviert für geschlossenen Kontakt, 1 = Aktiviert für offenen Kontakt
      Polarität AI1
H21
      Polarität AI1, wenn als digital konfiguriert
      0 = Aktiviert für geschlossenen Kontakt, 1 = Aktiviert für offenen Kontakt
      Polarität AI2
      Polarität AI2, wenn als digital konfiguriert
      0 = Aktiviert für geschlossenen Kontakt, 1 = Aktiviert für offenen Kontakt
      Konfigurierung Digitaleingang ID1
H23
      Wie H34 H24
      Konfigurierung Digitaleingang ID2
      Wie H3
      Konfiguration Digitaleingang ID3
H25
      Wie H
H26
      Konfiguration Digitaleingang ID4
      Konfiguration Digitaleingang ID5
H27
      Wie H3
      Konfiguration Digitaleingang ID6
H28
      Konfiguration Digitaleingang ID7
H29
      Wie H3
      Konfiguration Digitaleingang ID8
H30
      Wie H
H31
      Konfiguration Digitaleingang ID9
      Konfigurierung Digitaleingang ID10
H32
      Wie H3
H33
      Konfigurierung Digitaleingang ID11
      Konfiguration Eingang AI4, wenn als digital konfiguriert
H34
      0= Eingang deaktiviert.
      1= Strömungsschalter
      2= OFF remote
      3= Remotes Heat/Cool
      4= Thermoschalter Verdichter 1
      5= Thermoschalter Verdichter 2
      6= Thermoschalter Verdichter 3
      7= Thermoschalter Verdichter 4
      8= Thermoschalter Gebläse Kreislauf 1
      9= Thermoschalter Gebläse Kreislauf 2
      10= Hochdruck Kreislauf 1
      11= Hochdruck Kreislauf 2
      12= Niederdruck Kreislauf 1
      13= Niederdruck Kreislauf 2
      14= Hochdruck Verdichter 1
      15= Hochdruck Verdichter 2
      16= Hochdruck Verdichter 3
      17= Hochdruck Verdichter 4
      18= Ende Abtauung Kreislauf 119= Ende Abtauung Kreislauf 2
      20= Anforderung 2. Leistungsstufe
```

```
21= Flusswächter Wasser Rückgewinnung
                22= Befähigung Rückgewinnung
                23= Druckwächter Öl Verdichter 1
                24= Druckwächter Öl Verdichter 2
                25= Druckwächter Öl Verdichter 3
                26= Druckwächter Öl Verdichter 4
                27= Nicht verwendet
                28= Alarm Pumpe 1
                29= Alarm Pumpe 2
                Konfigurierung Ausgang NO2
         H35
Wie H40 H36
                Konfigurierung Ausgang NO3
                Wie H40
                Konfigurierung Ausgang NO4
         H37
                Come H40
                Konfigurierung Ausgang NO5
         H38
                Come H40
         H39
                Konfigurierung Ausgang NO6
                Come H40
                Konfigurierung Ausgang NO7
         H40
                Diese Parameter gestatten es, den verschiedenen Relais verschiedene Funktion in Abhängigkeit vom Typ der Anwendung
                0= Ausgang deaktiviert
                1= Umschaltventil Kreislauf 1
                2= Umschaltventil Kreislauf 2
                3= Gebläse Kondensator Kreislauf 1
                4= Gebläse Kondensator Kreislauf 2
                5= elektrischer Widerstand 1
                6= elektrischer Widerstand 2
                7= Hydraulikpumpe
                8= 2. Leistungsstufe
                9= 3. Leistungsstufe
                10= 4. Leistungsstufe
                11= Solenoid Pumpenabschaltung Kreislauf 1
                12= Solenoid Pumpenabschaltung Kreislauf 2
                13 = Pumpe Wasser Rückgewinnung
                14 = Ventil Rückgewinnung Kreislauf 1
                15 = Ventil Rückgewinnung Kreislauf 2
                16 = Pumpe 2
                17 = Stern Verdichter 1
                18 = Dreieck Verdichter 1
                19 = Hebt die Leistung des Schraubenverdichters 1 an
                20 = Senkt die Leistung des Schraubenverdichters 1
         H41
                Porarität Ausgang NO2
                Wie H4
                Polarität Ausgang NO3
         H42
                Wie H45
                Polarität Ausgang NO4
         H43
                Wie H4
         H44
                Porarität Ausgang NO5
                Wie H4
                Polarität Ausgang Alarmrelais
         H45
                Für entsprechenden Ausgänge kann die Polarität des Relais eingestellt werden.
                0=Relais on wenn Ausgang aktiv
                1=Relais on wenn Ausgang nicht aktiv
                Konfigurierung analoger Ausgang 1 (AN1 oder TC1)
         H46
                Konfigurierung analoger Ausgang 2 (AN2 oder TC2)
         H47
                Die Ausgänge für die Kontrolle der Kondensierungsgebläse sind mit zwei Signaltypen verfügbar.
                0= Signal für die Gebläsekontrolle mit Phasenschnitt
                1= Ausgang 4-20mA
         H48
                Regelung an AI2
                Dieser Parameter ist erforderlich für die Bestimmung der Fühler Temperaturregelung (siehe Fühler Temperaturregelung)
                0=Temperaturregelung Cooling basierend auf Al2 (statt H12 = 1, H13 = 5; Temperturregelung Heating basierend auf Al3)
                1=Temperaturregelung basierend auf Al2 (statt H11 = 0, H12 = 1, H13 = von 5,3 verschieden)
                Auswahl Betriebsmodus
         H49
                0= Auswahl über Tastatur
                1= Auswahl über Digitaleingang
                Aktivierung dynamischer Sollwert
         H50
                Wenn diese Funktion befähigt ist, so gestattet sie eine automatische Variation des Arbeitssollwerts in Abhängigkeit von der
                Außentemperatur oder einem Analogeingang 4-20mA. Dabei ist zu beachten, dass der Parameter nur signifikativ ist, wenn
                H14≠3.
                0= Funktion deaktiviert
                1= Funktion aktiviert
         H51
                Max. Offset dynamischer Sollwert in Cooling
                Dies ist der max. Wert, in der Modalität Cooling (Coo) zum eingestellten Sollwert addiert wird, wenn die Funktion
                DYNAMISCHER SOLLWERT aktiviert wird.
         H52
                Max. Offset dynamischer Sollwert in Heating
                Dies ist der max. Wert, in der Modalität Heating (HEA) zum eingestellten Sollwert addiert wird, wenn die Funktion
                DYNAMISCHER SOLLWERT aktiviert wird.
         H53
                Eingriffswert des dynamischen Sollwerts im Modus "Cooling"
                Wert des befähigten Eingangs, der dem Offset Null des entsprechenden Sollwerts Temperaturregelung entspricht
```

### Eingriffswert des dynamischen Sollwerts im Modus "Heating"

Wert des befähigten Eingangs, der dem Offset Null des entsprechenden Sollwerts Temperaturregelung entspricht

#### Differenzial Außentemperatur in Cooling H55

Differenz zwischen Wert des befähigten Eingangs und bezogen auf den Eingriffswert, der dem max. Offset des Regelsollwerts entspricht

#### H56 Differenzial Außentemperatur in Heating

Differenz zwischen Wert des befähigten Eingangs und bezogen auf den Eingriffswert, der dem max. Offset des Regelsollwerts entspricht

Offset Al1. **H57** 

Offset AI2, H58

Offset AI3 H59

> Diese Parameter gestatten das Ausgleichen des Fehlers, der zwischen der abgelesenen Temperatur (oder dem Druck) und dem tatsächlichen auftreten kann.

Offset AI4 H60

Offset AI5 H61

Diese Parameter gestatten das Ausgleichen des Fehlers, der zwischen der abgelesenen Temperatur und dem tatsächlichen auftreten kann.

Offset AI6 H62

Dieser Parameter ermöglicht das Kompensieren des Fehlers, der ggf. zwischen erfasster Temperatur (oder Druck) und Echttemperatur (-druck) auftreten kann.

Netzfrequenz H63

Netzfrequenz 50 Hz

Netzfrequenz 60 Hz

Auswahl °C oder °F

0= Grad °C

1= Grad °F

Serielle Adresse Familie. H65

### Serielle Adresse Vorrichtung

Diese Parameter gestatten die Adressierung des Geräts beim Anschluss an einen Personal Computer oder ein Überwachungssystem. Normalerweise beide auf 0.

#### Benutzerpasswort H67

Gestattet die Eingabe des Passwords für den Zugang zu den Parametern der zweiten Ebene.

#### **H68** Password Schreiben Schlüssel Parameter

Stellt den Wert dar, den das Password für das Kopieren der Parameter auf die Copy Card auweisen muss.

Vorhandensein Tastatur **H69** 

#### Beginn Skala AI3 in Regelung H70

Druck Skalenanfangswert (4mA) für Eingang Al3 (nur falls auf 3 konfiguriert)

### Ende Skala AI3 in Regelung

Druck Skalenendwert (20mA) für Eingang AI3 (nur falls auf 3 konfiguriert)

#### 9.1.3 Parameter Verdichter (CP)

#### Sicherheitszeit OFF-ON C01

Dies ist die Mindestzeit, die zwischen der Abschaltung und der anschließenden Einschaltung des Verdichters vergehen muss. Ausgedrückt in Zehntel Sekunden

#### Sicherheitszeit ON-ON C02

Dies ist die Mindestzeit, die zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen des Verdichters vergehen muss. Ausgedrückt in Zehntel Sekunden

#### **Hysterese** Temeperaturregelung **Cooling** C03

Ermöglicht die Auswahl des Aktivierungsdifferentials im Modus Cooling

#### C04 Hysterese Temperaturregelung Heating

Ermöglicht die Auswahl des Aktivierungsdifferentials im Modus Heating

#### Differential Aktivierung Regelstufen C05

Gestattet die Eingabe eines Temperaturdifferenzial zwischen den beiden Regelwerten, die zwei aufeinander folgenden Stufen zugeordnet sind, bezogen auf die Einschaltung oder die Abschaltung der Stufen

#### C06 Intervall Einschaltung Verdichter

Gestattet die Eingabe einer Verzögerung zwischen der Einschaltung der beiden Verdichter

#### Intervall Abschaltung Verdichter C07

Gestattet die Eingabe einer Verzögerung zwischen der Abschaltung der beiden Verdichter Einschaltintervall Betriebsstufen

## C08

Ermöglicht das Einstellen einer Verzögerung zwischen dem Einschalten des Verdichters und den Betriebsstufen. **Befähigung** Pumpenabschaltung

### C09 0 = Funktion *Pump Down* nicht befähigt

1 = Funktion *Pump Down* befähigt

**Timeout Pumpenabschaltung** 

## C10

Max. zeit Dauer des Pump Down

#### C11 Verzögerung Leitung Stern

Verzögerung zwischen dem Einschalten der Einheit (Leitung) und dem Einschalten des Relais in Sternkonfigurierung

#### Zeit Stern C12

Dauer der Einschaltung der Sternkonfigurierung

#### C13 Verzögerung Stern Dreieck

Verzögerung zwischen dem Einschalten des Relais Stern und dem Einschalten des Relais Dreieck.

#### Integralzeit für Schraubenverdichter C14

Integralzeit, ausgedrückt in Sekunden, für Schraubenverdichter

### Gesamtöffnungszeit Kasten für Schraubenverdichter

Öffnungszeit Kasten bei den Schraubenverdichtern. Dies ist die Zeit, die der Kasten für die vollständige Öffnung benötigt

#### Gesamtschließungszeit Kasten für Schraubenverdichter C16

Schließungszeit Kasten bei den Schraubenverdichtern. Dies ist die Zeit, die der Kasten für die vollständige Schließung benötigt

### Zeit Hysterese für Schraubenverdichter

Mindestzeit der Aktivierung eines Magnetventils für Schraubenverdichtern

#### Parameter Lüftung (FAN) 9.1.4

#### Konfigurierung Gebläseausgänge F01

0 = proportionaler Gebläseausgang (von 0 bis 100% in Abhängigkeit von den Parametern)

1 = Ausgang "on-off" Gebläse; in dieser Modalität führt der Regler die gleichen Berechnungen wie im proportionalen Fall aus, mit dem Unterschied, dass der Ausgang des Reglers gleich 100 ist, wenn das Resultat größer als Null ist.

2 = Betriebsweise on-off auf Anforderung des Verdichters. In dieser Modalität ist der Ausgang 0, falls kein Verdichter des Kreislaufs eingeschaltet ist; er ist 100%, wenn zumindest ein Verdichter des Kreislaufs eingeschaltet ist.

#### F02 Ansprechzeit Gebläse

Zeit bis zur maximalen Gebläsegeschwindigkeit nach dem Start. Ausgedrückt in Zehntel Sekunden.

#### Phasenverschiebung Gebläse F03

Dieser Parameter gestattet die Kalibrierung des Ausgangs für die proportionale Kontrolle (Typ PWM) des Gebläses für die verschiedenen Gebläsetypen durch Einstellung der typischen Phasenverschiebung Strom/Spannung für jedes Gebläse.

#### F04 Impulsdauer Einschaltung Triac

Ermöglicht das Ändern der Länge des Impulses beim Befehl pwm.

#### Betrieb auf Anforderung des Verdichters F05

0 = bei ausgeschaltetem Verdichter ist das Gebläse abgeschaltet

1 = die Kondensatorregelung ist unabhängig vom Verdichter

### Mindestgeschwindigkeit in Cooling

Mindestwert der proportionalen Einstellung der Gebläse bei Cooling. Wird als Prozentsatz der Speisungsspannung zwischen 0 und 100%, ausgedrückt.

#### Höchstgeschwindigkeit Silent in Cooling F07

Höchstwert der proportionalen Einstellung der Gebläse bei Cooling. Wird als Prozentsatz der Speisungsspannung zwischen 0 und 100%, ausgedrückt.

#### Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Mindestgeschwindigkeit in Cooling F08

Wert Kondensatortemperatur/ -druck, unter dem das Gebläse auf Mindestgeschwindigkeit Cooling funktioniert.

#### Proportionalband in Cooling F09

Differential Temperatur/ Druck, dem eine Änderung von Mindest- auf Höchstgeschwindigkeit (oder Max. Silent) des Gebläses in Cooling entspricht.

#### Differential Cut-off Gebläse F10

Differential Temperatur/Druck bei Kondensierung, bezogen auf den Sollwert Temperatur/Druck Temperatur (F08 oder F14), über dem das Gebläse abgeschaltet wird.

#### F11 **Hysterese** Cut-off

Differential Temperatur/Druck Kondensierung für die Funktion Cut-off.

#### F12 Zeit Bypass Cut-off

Ermöglicht die Eingabe einer Verzögerung bei Aktivierung der Cut-off-Funktion beim Verdichterstart. Ausgedrückt in Sekunden.

#### F13 Höchstgeschwindigkeit in Cooling

Ermöglicht in Cooling die Einstellung einer Geschwindigkeitsstufe in Übereinstimmung mit einem bestimmten Temperatur-

#### Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Höchstgeschwindigkeit in Cooling F14

Wert Temperatur/Druck Kondensierung, dem die Gebläsegeschwindigkeit F13 entspricht.

#### F15 Mindestgeschwindigkeit in *Heating*

Mindestwert der proportionalen Einstellung der Gebläse bei Heating. Wird als Prozentsatz der Speisungsspannung zwischen 0 und 100%, ausgedrückt.

### Höchstgeschwindigkeit Silent in Heating

Höchstwert der proportionalen Einstellung der Gebläse bei Heating. Wird als Prozentsatz der Speisungsspannung zwischen 0 und 100%, ausgedrückt.

#### F17 Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Mindestgeschwindigkeit in Heizen

Wert Kondensatortemperatur/ -druck, über dem das Gebläse auf Mindestgeschwindigkeit Heating funktioniert.

#### Proportionalband in Heating F18

Differential Temperatur/ Druck, dem eine Änderung von Mindest- auf Höchstgeschwindigkeit (oder Max. Silent) des Gebläses in *Heating* entspricht.

#### F19 Höchstgeschwindigkeit in Heating

Ermöglicht in Cooling die Einstellung einer Geschwindigkeitsstufe in Übereinstimmung mit einem bestimmten Temperatur-/Druckwert

#### Sollwert Temperatur/Druck Gebläse-Höchstgeschwindigkeit in Cooling F20

Kondensatortemperatur/ -druck, dem die Gebläsegeschwindigkeit gemäß Par. F19.

#### F21 Vorgebläse in Cooling

Ermöglicht das Einstellen einer Vorgebläsezeit im Modus Cooling vor dem Einschalten des Verdichters.

#### Einzige oder separate Lüftung F22

Mit dem Parameter F22 ist es möglich, die Maschinen mit zwei Kreisläufe mit einzigem Kondensator zu konfigurieren.

- = 0 sind die beiden Gebläse voneinander unabhängig und sie hängen von den Werten Druck/Temperatur Kondensierung und vom Status der Verdichter der Kreisläufe ab.
- = 1 sind die Ausgänge der beide Gebläse parallel geschaltet und die Regelung erfolgt:
  - am Maximum der Fühler Kondensierung der Kreisläufe in Modalität "Cooling" KÜHLEN am Minimum der Fühler Kondensierung der Kreisläufe in Modalität "Heating" HEIZEN -

#### Falls einer der beiden Kreisläufe keinen Fühler Kondensierung aufweist, wird ein Konfigurierungsalarm ausgelöst. Sollwert Temperatur/Druck für die Aktivierung des Gebläses beim Abtauen F23

Wenn die gemessenen Wert Temperatur/Druck während des Abtauzyklusses die Schwelle 'Start Gebläse bei Abtauung' übersteigt(F23), so werden die Gebläse mit voller Leistung aktiviert.

### Hysterese Aktivierung Gebläse bei Abtauung

Differential Kondensatortemperatur/ -druck für die Regelung des Gebläses beim Abtauen.

#### Rückgewinnung: Befähigung F25

0 = Funktion *Rückgewinnung* nicht befähigt

- 1 = Funktion *Rückgewinnung* befähigt
- 2 = Funktion Rückgewinnung befähigt nur für ersten Kreislauf (nur ECH400SR Modell)
- 3 = Funktion Rückgewinnung befähigt nur für zweiten Kreislauf (nur ECH400SR Modell)
- F26 Rückgewinnung: Fühler Eingang Wasser

Analogeingang Befähigung zum Beginn der Rückgewinnungsphase (Thermostatsteuerung Rückgewinnung)

F27 Rückgewinnung: Fühler Ausgang Wasser

Analogeingang Beendung Rückgewinnungsphase; die *Rückgewinnung* kann durch Erreichung der Temperatur eines von dem der Thermostatsteuerung *Rückgewinnung* verschiedenen Eingangs beendet werden.

F28 Rückgewinnung: Hysterese Regler

Eingriffsdifferenzial (Abschaltung / Einschaltung der Stufe ) der Rückgewinnungsphase, basierend auf Eingang Beginn / Thermostatsteuerung *Rückgewinnung*.

F29 Rückgewinnung: Delta Temperatur Einschaltung Kreisläufe

Siehe Rückgewinnung: Einstellung der Temperatur

F30 Rückgewinnung: Mindestbetriebszeit

Signifikativ bei Maschine mit zwei Kreisläufen (*H05* = 2); Temperaturdifferenzial, bezogen auf den *Sollwert Rückgewinnung*, der einer weiteren Rückgewinnungsstufe entspricht; die zuerst befähigte Stufe wird durch den Kreislauf der Maschine mit den meisten aktiven Verdichtern bestimmt (bei Gleichheit der Kreislauf 1)

F31 Rückgewinnung: Zeit Betriebsstufen Verdichter

Definiert das Intervall 2\*F31 (Betriebsstufe Gebläse des Kreislaufs), gezählt von der Freigabe für den Beginn der Rückgewinnungsphase, und das anschließende Intervall F31 (Abschaltung Gebläse des Kreislaufs); am Ende dieses Vorgangs wird das Rückgewinnungsventil angesteuert; falls die Verdichter zum Zeitpunkt der Freigabe für den Beginn der Rückgewinnung aus sind, so wird das Rückgewinnungsventil sofort angesteuert (ohne Beachtung des Intervalls 2\*F31, F31).

F32 Rückgewinnung: Sollwert Wasser Verlassen Deaktivierung

Max. Grenzwert Temperatur (F27 zugeordnet), der die Beendigung der Rückgewinnungsphase bewirkt.

F33 Rückgewinnung: Sollwert Hochdruck Deaktivierung

Max. Grenzwert Kondensation (Temperatur / Druck), der die Beendigung der Rückgewinnungsphase bewirkt; bei Maschine mit zwei Kreisläufen wird die laufende *Rückgewinnung* eines gegebenen Kreislaufs in Abhängigkeit vom Wert der Kondensation des betreffenden Kreislaufs unterbrochen.

F34 Befähigt die dynamische Kondensierung in Cooling

0= dynamische Kondensierung deaktiviert.

1 = dynamische Kondensierung aktiviert.

F35 Offset der dynamischen Kondensierung

Max. Deviation des Sollwerts Kondensierung

F36 Sollwert Außentemperatur dynamische Kondensierung

Wert des Eingangs Al4, der dem Offset Null des entsprechenden Sollwerts Kondensation entspricht

F37 Delta Außentemperatur dynamische Kondensierung

Intervall des Eingangs AI4, der der Exkursion Offset Null – max. Offset des entsprechenden Sollwerts Kondensation entspricht

### 9.1.5 Parameter Alarme (ALL)

### A01 Zeit Bypass Druckschalter Niederdruck.

Verzögerungszeit zwischen der Aktivierung des Verdichters und der Aktivierung der *Diagnose* des Digitalalarms für Niederdruck. Angabe in Sekunden.

A02 Zahl der Niederdruck-Ereignisse je Stunde

Zahl von Ereignissen/Stunde mit Digitalalarm für Niederdruck, bei Überschreiten erfolgt der Übergang von automatischem in manuellen *Reset*.

A03 Bypass Strömungsschalter ab Pumpenaktivierung

Verzögerungszeit zwischen der Aktivierung der *Hydraulikpumpe* und der Aktivierung der *Diagnose* des Alarms für Strömungsschalters. Angabe in Sekunden

A04 Dauer Eingang Strömungsschalter aktiviert

Zeit, während der der Digitaleingang Strömungsschalter aktiv bleiben muss, um den Alarm Strömungsschalter zu aktivieren. Die Zählung beginnt nach der Bypass-Zeit Strömungsschalter. Ausgedrückt in Sekunden.

A05 Dauer Eingang Strömungsschalter nicht aktiviert

Zeit, während der der Digitaleingang Strömungsschalter für die Rückstellung des entsprechenden Alarms *nicht aktiv* bleiben muss. Ausgedrückt in Sekunden.

A06 Zahl der Ereignisse/ Stunde Strömungsschalter

Zahl von Ereignissen/Stunde mit Digitalalarm, bei Überschreiten erfolgt der Übergang von automatischem in manuellen *Reset.* Wenn ein Alarm von automatischer zu manueller Rückstellung wechselt, wird die *Hydraulikpumpe* deaktiviert.

A07 Bypass Thermoschalter *Verdichter* ab Verdichteraktivierung

Verzögerungszeit zwischen der Aktivierung des Verdichters und der Aktivierung der *Diagnose* des Digitalalarms für Thermoelement *Verdichter*. Angabe in Sekunden

A08 Zahl der Ereignisse/Stunde Thermoschalter der Verdichter

Zahl von Ereignissen/Stunde des Alarms Thermoelements *Verdichter*, bei Überschreiten erfolgt der Übergang von automatischem in manuellen *Reset*.

A09 Zahl der Ereignisse/Stunde Thermoschalter Gebläse

Zahl von Ereignissen/Stunde des Alarms Thermoelements Gebläse, bei Überschreiten erfolgt der Übergang von automatischem in manuellen *Reset*.

A10 Bypass Frostschutzalarm

Verzögerungszeit zwischen der Aktivierung der Maschine (Wahl einer Betriebsweise oder Wechsel OFF->ON) und der Aktivierung der *Diagnose* des Digitalalarms Thermoschalter *Verdichter*. Ausgedrückt in Sekunden. Dieser Bypass ist nur in *Heating* aktiv.

A11 Sollwert Frostschutzalarm

Temperaturwert, unter dem der Alarm Frostschutz ausgelöst wird.

A12 Hysterese Frostschutzalarm

Eingriffsdifferenzial bezogen auf den Grenzwert A11, Temperatur Frostschutzalarm; dient auch als Eingriffsdifferzial (mit umgekehrten Vorzeichen) für den Grenzwert A15, Alarm Übertemperatur.

A13 Zahl der Frostschutzalarm-Ereignisse/Stunde

Zahl von Ereignissen/Stunde des Alarm Frostschutz, bei Überschreiten erfolgt der Übergang von automatischem in manuellen *Reset*.

### Bypass Druckwächter Öl

Verzögerungszeit zwischen der Aktivierung des Verdichters und der Aktivierung der Diagnose des Digitalalarms Druckwächter Öl. Angabe in Sekunden

#### Sollwert Übertemperatur Eingang A15

Max. Grenzwert Temperatur Al1 (bei H11=1 und Modalität Cooling), bezogen auf den Alarm Übertemperatur

### Dauer Übertemperatur Eingang

Mindestdauer Al1 über dem Grenzwert A15 bis zur Auslösung des Alarms Übertemperatur.

#### Status Verdichter für Alarm Übertemperatur A17

deaktiviert die Sperrung der Verdichter bei zu hoher Regelungstemperatur

#### 9.1.6 Parameter Pumpe (PUP)

### **Betriebsmodus Pumpe**

Ermöglicht die Auswahl des Betriebsmodus der Pumpe

0=Dauerbetrieb

1=Betrieb auf Anforderung des Temperaturreglers

#### P02 Verzögerung Pumpe ON Verdichter ON

Ermöglicht das Einstellen einer Verzögerung zwischen dem Pumpen- und dem Verdichterstart, ausgedrückt in Sekunden. Ausgedrückt in Sekunden.

#### Verzögerung Verdichter OFF Pumpe OFF PN3

Ermöglicht das Einstellen einer Verzögerung zwischen dem Pumpen- und dem Verdichterstop, ausgedrückt in Sekunden. Ausgedrückt in Sekunden.

### Vorhandensein zweite Pumpe

0 = Pumpe 2 nicht vorhanden

1 = Pumpe 2 vorhanden

#### P05 Zeit Rotation Pumpe

Falls die Differenz zwischen den Betriebsstunden der Pumpe und den Stillstandsstunden der Pumpe einen Wert aufweist, der diesen Parameter übersteigt, wird die aktive Pumpen abgeschaltet und die andere Pumpe wird eingeschaltet.

#### 9.1.7 Parameter Frostschutz/ Boiler (Fro)

#### Konfiguration Widerstände in Abtauung r01

Bestimmt den Betrieb der Widerstände bei aktivierter Abtaufunktion

0=eingeschaltet nur auf Anforderung des Temperaturreglers

1=in Abtauung immer eingeschaltet

#### Konfiguration Widerstände eingeschaltet Modus Cooling r02

Bestimmt den Betrieb der Widerstände im Modus Cooling

0=ausgeschaltet in Heating

1=eingeschaltet in *Cooling* (entsprechend des Reglers Forstschutzwiderstände)

#### r03 Konfiguration Widerstände eingeschaltet Modus Cooling

Bestimmt den Betrieb der Widerstände im Modus Cooling

0=ausgeschaltet in Heating

1=eingeschaltet in *Cooling* (entsprechend des Reglers Forstschutzwiderstände)

### Konfiguration Regelfühler Widerstand 1

### Konfiguration Regelfühler Widerstand 2

Bestimmt den Messfühler für die Regelung der Widerstände im Modus *Heating* 

0= Nicht vorhanden

1=Regelt an Fühler AI1

2=Regelt an Fühler AI2

3= Regelt an Fühler AI5

#### Konfiguration Widerstände in Standby r06

Bestimmt den Status der Widerstände, wenn sich das Gerät in Standby befindet.

0=Immer ausgeschaltet in Standby

1=Eingeschaltet in *Standby* (entsprechend des Reglers Frostschutzwiderstände)

#### r07 Sollwert Widerstände Frostschutz 1 in Heating

Bei Unterschreiten dieses Temperaturwerts werden in *Cooling* die Frostschutzwiderstände aktiviert.

#### Sollwert Widerstände Frostschutz 1 in Cooling r08

Bei Unterschreiten dieses Temperaturwerts werden in Cooling die Frostschutzwiderstände aktiviert.

#### Oberer Grenzwert Sollwert Frostschutzwiderstände r09

Bestimmt den oberen Grenzwert beim Einstellen des Sollwerts der Frostschutzwiderstände. Unterer Grenzwert Sollwert Frostschutzwiderstände

## r10

Bestimmt den unteren Grenzwert beim Einstellen des Sollwerts der Frostschutzwiderstände.

### Hysterese Frostschutzwiderstände

Hysterese Regler Frostschutzwiderstände.

**Befähigung Widerstände parallel geschaltet**Diese Funktion ist in den Fällen nützlich, in denen zwei Hydraulikkreisläufe mit den entsprechenden Fühlern Frostschutz und nur ein Widerstand Frostschutz vorhanden sind.

0 = Widerstände parallel geschaltet nicht befähigt

1 = Widerstände parallel geschaltet befähigt

#### r13 Sollwert Widerstand 2 in Heating

Bei Unterschreiten dieses Temperaturwerts werden in Cooling die Frostschutzwiderstände aktiviert.

#### Sollwert Widerstände 2 in Cooling r14

Bei Unterschreiten dieses Temperaturwerts werden in Cooling die Frostschutzwiderstände aktiviert.

#### r15 Befähigung Integrationswiderstände

0 = Integrationswiderstände nicht befähigt

1 = Integrationswiderstände befähigt

### **Delta Aktivierung Integrationswiderstand 1**

Differential von Sollwert Heating für die Einschaltung des Integrationswiderstand 1

**Delta Aktivierung Integrationswiderstand 1** r17

Differential von Sollwert Heating für die Einschaltung des Integrationswiderstand 2

#### 9.1.8 Parameter Abtauung (dFr)

#### **Aktivierung Abtauung** d01

0= Abtaufunktion nicht aktiviert

1= Abtaufunktion aktiviert

#### Temperatur/Druck Abtaubeginn d02

Temperatur / Druck, bezogen auf den befähigten Eingang (in Abhängigkeit vom Kreislauf und der Konfigurierung des Eingang Kondensation), unter dem die Zeit für die Anforderung der Abtauung gezählt wird.

#### d03 Intervall (Anforderungszeit) Abtauung

Temperatur / Druck, bezogen auf den als Ausgang Abtauung konfigurierten Eingang, über dem die Abtauung beendet

#### Temperatur / Druck Abtauende d04

Temperatur / Druck, bezogen auf den als Ausgang Abtauung befähigten Eingang, über dem die Abtauung beendet wird

#### d05 Max. Zeit (Timeout) Abtauung

Dies ist die maximal zulässige Abtauzeit. Ausgedrückt in Minuten.

#### Wartezeit Verdichter-Ventil (Entlüftungsschutz) d06

Intervall der Zählung vom Beginn der Abtauung (Abschaltung der Verdichter) zur Umschaltung der Thermostatsteuerung in die Modalität Heating (mit eventueller Einschaltung der Verdichter)

#### d07 Abtropfzeit

Intervall der Zählung vom Ende der Abtauung (Abschaltung der Verdichter) bis zur Umschaltung des Inversionsventils; das gleiche Intervall wird dann für die Umschaltung des Ventils und die Wiederaufnahme der Thermostatsteuerung in der Modalität Heating gezählt (mit eventueller Einschaltung der Verdichter)

#### d08 Abtauintervall

Dies ist die Wartezeit zwischen dem Ende eines Abtauzyklusses und dem nachfolgenden (unabhängig vom abgetauten

#### d09 Fühler verlassen Abtaubetrieb Kreislauf 1

#### Fühler verlassen Abtaubetrieb Kreislauf 2 d10

Sie können die Werte und Bedeutungen annehmen, die in der folgenden Tabelle angegeben werden:

Wert Parameter	Beschreibung
0	Verlassen Abtaubetrieb an
0	Digitaleingang
1	Verlassen Abtaubetrieb an Al3
2	Verlassen Abtaubetrieb an AI4
3	Verlassen Abtaubetrieb an AI6
4	Verlassen Abtaubetrieb an AI7
5	Verlassen <i>Abtaubetrieb</i> an AI8

#### d11 Verzögerung Einschaltung Verdichter bei Abtauung

Dies ist die einzige Sicherheitszeit, die während der Abtauphasen sowohl von den Betriebsstufen als auch von den Verdichtern eingehalten wird.

### Befähigung der dynamischen Abtauung

0 = dynamische Abtauung nicht aktiv

1 = dynamische Abtauung aktiv

#### d13 Offset dynamischer Sollwert

Max. Deviation des Werts Beginn dynamische Abtauung (d02)

#### **Sollwert Kompensierung Abtauung** d14

Wert des Eingangs Al4, der der Exkursion Offset Null des entsprechenden Sollwerts Beginn Abtauung entspricht

#### Proportionalband Kompensierung Abtauung d15

Intervall des Eingangs Al4, der der Exkursion Offset Null - max. Offset des entsprechenden Sollwerts Beginn Abtauung entspricht

#### 9.1.9 Parameter Erweiterung (ESP)

#### Polarität ID12 ID13 ID14 1D15 N01

0 = Aktiviert für geschlossenen Kontakt, 1 = Aktiviert für offenen Kontakt

Konfigurierung ID12 N02

Wie H3

N03 **Konfiguration ID13** 

Wie *H*34

**Konfiguration ID14** N04 Wie H34

> **Konfiguration ID15** Wie H34

N06 **Konfiguration Relais 9** 

Wie H40

**Konfiguration Relais 10** N07 Wie **H40** 

N05

N10

**Konfiguration Relais 11** N08

Wie *H40* 

Konfiguration Relais 12 N09

Wie H40

Konfiguration Relais 13

Wie *H40* 

### N11 | Konfigurierung Al7

0= Messfühler nicht verfügbar 1= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Fühler/DI für verlassen Abtauung 2= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit *Rückgewinnung* 

### **Konfigurierung Al8**

0= Messfühler nicht verfügbar

1= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit Fühler/DI für verlassen Abtauung 2= NTC-Eingang verwendet für die Konfigurierungen mit *Rückgewinnung* 

#### 9.2 Tabelle der Parameter

Die nachfolgende Tabelle fasst alle Parameter des "Ech 400S" zusammen.

### Sollwert (SET)

SOLLWERT				
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit	
Coo ( <i>G01</i> )	Sollwert "Cooling"	H04 ÷ H03	°C	
HEA (G02)	Sollwert "Heating"	H02 ÷ H01	°C	

Konfigurationsparameter (CnF)

Par.	KONFIGURIERUNGSPARA  Beschreibung	Grenzwerte	Einheit
H01	max. Sollwert in Heat	5 ÷ 30	°C
H02	min. Sollwert in Heat	30 ÷ 60	
H03	max. Sollwert in Cool	10 ÷ 70	°C
H04	min. Sollwert in Cool	60 ÷ 90.0	°C
H05	Anzahl Kreisläufe der Maschine	-40.0 ÷ 40	°C
H06	Zahl Verdichter je Kreis	30 ÷ 90.0	°C
H07	Anzahl Betriebstufen je <i>Verdichter</i>	-40.0 ÷ 30	
H08	Einschaltfolge der Verdichter	0 ÷ 1 (ECH400S)	Num
		0 + 2 (ECH400SR)	Num
H09	Ausgleich der Kreisläufe	0 ÷ 4	Zahl
H10	Präsenz Wärmepumpe	0 ÷ 3	Zahl
H11	Konfigurierung Al1	0÷2	Zahl
H12	Konfigurierung Al2	0÷1	Merke
H13	Konfigurierung Al3	0 ÷ 1	Merke
H14	Konfigurierung Al4	0 ÷ 4	Zahl
H15	Konfigurierung AI5	0 ÷ 2	Zahl
H16	Konfigurierung Al6	0 ÷ 5	Zahl
H17	Skalenendwert Druck	0 ÷ 4	Zahl
H18	Polarität ID1 ID2 ID3 ID4	0 ÷ 2	Zahl
H19	Polarität ID5 ID6 ID7 ID8	0 ÷ 4	Zahl
H20	Polarität ID9 ID10 ID11 AI4	0 ÷ 350	KPa*10
H21	Polarität Al1	0 ÷ 15	Zahl
H22	Polarität Al2	0 ÷ 15	Zahl
H23	Konfigurierung ID1	0 ÷ 15	Zahl
H24	Konfigurierung ID2	0 ÷ 1	Merke
H25	Konfiguration ID3	0 ÷ 1	Merke
H26	Konfiguration ID4	0 ÷ 29	Zahl
H27	Konfiguration ID5	0 ÷ 29	Zahl
H28	Konfigurierung ID6	0 ÷ 29	Zahl
H29	Konfigurierung ID7	0 ÷ 29	Zahl
H30	Konfigurierung ID8	0 ÷ 29	Zahl
H31	Konfigurierung ID9	0 ÷ 29	Zahl
H32	Konfigurierung ID10	0 ÷ 29	Zahl
H33	Konfigurierung ID11	0 ÷ 29	Zahl
H34	Konfiguration ST4 wenn Digitaleingang	0 ÷ 29	Zahl
H35	Konfiguration Relais 2	0 ÷ 29	Zahl
H36	Konfiguration Relais 3	0 ÷ 29	Zahl
H37	Konfiguration Relais 4	0 ÷ 29	Zahl
H38	Konfiguration Relais 5	0 ÷ 20	Zahl
H39	Konfiguration Relais 6	0 ÷ 20	Zahl
H40	Konfiguration Relais 7	0 ÷ 20	Zahl
H41	Polarität NO2	0 ÷ 20	Zahl
H42	Polarität NO3	0 ÷ 20	Zahl
H43	Polarität NO4	0 ÷ 20	Zahl
H44	Polarität NO5	0 ÷ 1	Merke
H45	Polarität Alarmrelais	0 ÷ 1	Merke
H46	Konfigurierung Ausgang Gebläse 1	0 ÷ 1	Merke
H47	Konfigurierung Ausgang Gebläse 2	0 ÷ 1	Merke
H48	Regelung an AI2	0 ÷ 1	Merke
H49	Auswahl Betriebsmodus	0 ÷ 1	Merke
H50	Aktivierung dynamischer Sollwert	0 ÷ 1	Merke

H51	Offset in Cooling dynamischer Sollwert	0 ÷ 1	Merker
H52	Offset in Heating dynamischer Sollwert	0 ÷ 1	Merker
H53	Eingriffswert des dynamischen Sollwerts im Modus	0 ÷ 1	Merker
	"Cooling"		
H54	Eingriffswert des dynamischen Sollwerts im Modus	-50.0 ÷ 80.0	°C
	"Heating"		
H55	Delta Außentemperatur dynamischer Sollwert Cooling	-50.0 ÷ 80.0	°C
H56	Delta Außentemperatur dynamischer Sollwert Heating	-127 ÷ 127	°C
H57	Offset Al1,	-127 ÷ 127	°C
H58	Offset AI2	-50.0 ÷ 80.0	°C
H59	Offset AI3	-50.0 ÷ 80.0	°C
H60	Offset AI4	-12.7 ÷ 12.7	°C
H61	Offset AI5	-12.7 ÷ 12.7	°C
H62	Offset Al6	-127 ÷ 127	°C/10-Kpa*10
H63	0=50 Hz 1=60 Hz	-12.7 ÷ 12.7	°C
H64	0= °C 1=°F	-12.7 ÷ 12.7	°C
H65	Serielle Adresse Familie	-127 ÷ 127	°C/10-Kpa*10
H66	Serielle Adresse Gerät	0 ÷ 1	Merker
H67	Benutzerpassword	0 ÷ 1	Merker
H68	Password Schlüssel <i>Parameter</i>	0 ÷ 14	Num.
H69	Vorhandensein Tastatur	0 ÷ 14	Num.
H70	Skalenanfangswert AI3 bei Temperaturregelung	0 ÷ 255	Num.
H71	Skalenendwert AI3 bei Temperaturregelung	0 ÷ 255	Num.

Werden die *Parameter* dieser Kategorie geändert, muss der Controller nach erfolgter Änderung immer heruntergefahren und dann erneut gestartet werden, damit der einwandfreie Betrieb gewährleistet ist.

### **Parameter** Verdichter (CP)

	PARAMETER VERDICHTER			
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit	
C01	Sicherheitszeit Einschalten Ausschalten	0 ÷ 255	Sekunden*10	
C02	Sicherheitszeit Einschaltung	0 ÷ 255	Sekunden*10	
C03	Hysterese Temperaturregelung Cooling	0 ÷ 255	°C	
C04	Hysterese Temperaturregelung Heating	0 ÷ 255	°C	
C05	Delta Eingriff Regelungsstufen	0 ÷ 255	°C	
C06	Intervall Eingriff <i>Verdichter - Verdichter</i>	0 ÷ 255	Sekunden*10	
C07	Intervall Abschaltung Verdichter – Verdichter	0 ÷ 255	Sekunden*10	
C08	Intervall Eingriff Betriebsstufen	0 ÷ 255	Sekunden	
C09	Befähigung Pump-down	0 ÷ 1	Merker	
C10	Timeout Pump-Down	0 ÷255	Sekunden/10	
C11	Verzögerung Leitung Stern	0 ÷900	Sekunden/10	
C12	Zeit Stern	0 ÷ 900	Sekunden/10	
C13	Verzögerung Stern Dreieck	0 ÷ 900	Sekunden/10	
C14	Integralzeit für Schraubenverdichter	0 ÷ 900	Sekunden	
C15	Gesamtöffnungszeit Kasten für Schraubenverdichter	0 ÷ 900	Sekunden	
C16	Gesamtschließungszeit Kasten für Schraubenverdichter	0 ÷ 900	Sekunden	
C17	Zeit Hysterese für Schraubenverdichter	0 ÷255	Sekunden	

### Parameter Lüftung (FAN)

PARAMETER GEBLÄSE			
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit
F01	Modus Gebläseausgang	0 ÷ 2	Num.
F02	Ansprechzeit Gebläse	0 ÷ 255	Sekunden/10
F03	Phasenverschiebung Gebläse	0 ÷ 100	%
F04	Impulsdauer Einschaltung Triac	0 ÷ 255	μSekunden*20
F05	Betrieb auf Anforderung des Verdichters	0 ÷ 1	Merker
F06	Mindestgeschwindigkeit in Cool	0 ÷ 100	%
F07	Max. Geschwindigkeit Silent in Cool	0 ÷ 100	%
F08	Sollwert Temperatur/Druck Mindestgeschwindigkeit Gebläse in Cool	-500 ÷ 800	°C/10 – Kpa*1
F09	Proportionalband in Cool	0 ÷ 255	°C/10 – Kpa*1
F10	Delta Cut-off	0 ÷ 255	°C/10 – Kpa*1
F11	Hysterese Cut-off .	0 ÷ 255	°C/10 – Kpa*1
F12	Zeit Bypass Cut-off	0 ÷ 255	Sekunden
F13	Max. Geschwindigkeit in Cool	0 ÷ 100	%
F14	Sollwert Temperatur/Druck max. Geschwindigkeit Gebläse in COOL	-500 ÷ 800	°C/10 – Kpa*1
F15	Min. Geschwindigkeit in Heat	0 ÷ 100	%
F16	Max. Geschwindigkeit Silent in Heat	0 ÷ 100	%
F17	Sollwert Temperatur/Druck max. Geschwindigkeit Gebläse in Heat	-500 ÷ 800	°C/10 – Kpa*1
F18	Prportionalband in Heat	0 ÷ 255	°C/10 – Kpa*1
F19	Max. Geschwindigkeit in Heat	0 ÷ 100	%
F20	Sollwert Temperatur/Druck max. Geschwindigkeit in Heat	-500 ÷ 800	°C/10 – Kpa*1
F21	Vorlüftung in Modalität <i>Cooling</i>	0 ÷ 255	Sekunden
F22	Einstufige oder separate Lüftung	0 ÷ 1	Merker

	<del>-</del>		
F23	Sollwert Temperatur/Druck Aktivierung Gebläse in	-500 ÷ 800	°C/10 - Kpa*10
	Abtauung		
F24	Hysterese Aktivierung Gebläse in Abtauung	0 ÷ 255	°C/10 – Kpa*10
F25	Rückgewinnung: Befähigung	0 ÷ 1 (ECH400S)	Num
		0 ÷ 3	Num
		(ECH400SR)	
F26	Rückgewinnung: Fühler Eingang Wasser	0 ÷ 2	Num
F27	Rückgewinnung: Fühler Ausgang Wasser	0 ÷ 3 (ECH400S)	Num
		0 ÷ 15	Num
		(ECH400SR)	
F28	Rückgewinnung: Hysterese Regler	0 ÷ 25.5	°C
F29	Rückgewinnung: Delta emperatur Einschaltung Kreisläufe	0 ÷ 25.5	°C
F30	Rückgewinnung: Mindestbetriebszeit	0 ÷ 255	Minuti
F31	Rückgewinnung: Zeit Betriebsstufen Verdichter	0 ÷ 255	Sekunden
F32	Rückgewinnung: Sollwert Wasser Ausgang Deaktivierung	0 ÷ 255	°C
F33	Rückgewinnung: Sollwert Hochdruck Deaktivierung	-500 ÷ 800	°C
F34	Befähigung der dynamischen Kondensation	0 ÷ 1	Merker
F35	Offset der dynamische Kondensation	-500 ÷ 800	°C/10 – Kpa*10
F36	Sollwert Außentemperatur dynamische Kondensation	-127 ÷ 127	°C
F37	Delta Außentemperatur dynamische Kondensation	-500 ÷ 800	°C/10 – Kpa*10

Alarmparameter (ALL)

	ALARMPARAMETER			
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit	
A01	Bypass Druckschalter Niederdruck ab Verdichter	0 ÷ 255	Sekunden	
A02	Zahl Aktivierungen/Stunde Niederdruck	0 ÷ 255	Zahl	
A03	Bypass Strömungsschalter ab Pumpenaktivierung	0 ÷ 255	Sekunden	
A04	Dauer Eingang Strömungsschalter aktiviert	0 ÷ 255	Sekunden	
A05	Dauer Eingang Strömungsschalter nicht aktiviert	0 ÷ 255	Sekunden	
A06	Zahl Aktivierungen je Stunde Strömungsschalter	0 ÷ 255	Zahl	
A07	Bypass Thermoschalter <i>Verdichter</i> ab Verdichteraktivierung	0 ÷ 255	Sekunden	
A08	Zahl Aktivierungen je Stunde Thermoschalter Verdichter	0 ÷ 255	Zahl	
A09	Zahl Aktivierungen je Stunde Thermoschalter Gebläse	0 ÷ 255	Zahl	
A10	Bypass Frostschutzalarm ab ON-OFF	0 ÷ 255	Minuten	
A11	Sollwert Aktivierung Frostschutzalarm	-127 ÷ 127	°C	
A12	Isteresi allarme antigelo	0 ÷ 255	°C	
A13	Zahl Aktivierungen je Stunde Frostschutzalarm	0 ÷ 255	Zahl	
A14	Bypass Druckwächter Öl	0 ÷ 255	Sekunden	
A15	Sollwert Übertemperatur Eingang	-127 ÷ 127	°C	
A16	Dauer Übertemperatur Eingang	0 ÷ 255	Sekunden*10	
A17	Status <i>Verdichter</i> für Alarm Übertemperatur	0 ÷ 1	Merker	

Parameter Pumpe (PUP)

PARAMETER PUMPE			
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit
P01	Betriebsmodus Pumpe	0 ÷ 1	Merker
P02	Verzögerung Pumpe ON Verdichter ON	0 ÷ 255	Sekunden
P03	Verzögerung Verdichter OFF Pumpe OFF	0 ÷ 255	Sekunden
P04	Vorhandensein zweite Pumpe	0 ÷ 1	Merker
P05	Zeit Rotation Pumpe	0 ÷ 255	Stunden

Parameter Widerstände (Fro)

	PARAMETER FROSTSCHUTZ/ BOILER			
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit	
r01	Konfiguration Widerstände in Abtauung	0 ÷ 1	Merker	
r02	Konfiguration Widerstände eingeschaltet Modus Cooling	0 ÷ 1	Merker	
r03	Konfiguration Widerstände eingeschaltet Modus <i>Heating</i>	0 ÷ 1	Merker	
r04	Konfiguration Regelfühler Widerstand 1	0 ÷ 3	Zahl	
r05	Konfiguration Regelfühler Widerstand 2	0 ÷ 3	Zahl	
r06	Konfigurierung Widerstände in STANDBY	0 ÷ 1	Merker	
r07	Sollwert Widerstand 25,40 mm Heating	-127 ÷ 127	°C	
r08	Sollwert Widerstand 1 in Cooling	-127 ÷ 127	°C	
r09	Max. Sollwert Widerstände	-127 ÷ 127	°C	
r10	Sollwert Min. Widerstände	-127 ÷ 127	°C	
r11	Hysterese Frostschutzwiderstände	0 ÷ 255	°C	
r12	Befähigung Widerstände parallel	0 ÷ 1	Merker	
r13	Sollwert Widerstand 2 in Heating	-127 ÷ 127	°C	
r14	Sollwert Widerstand 2 in Cooling	-127 ÷ 127	°C	
r15	Befähigung Widerstände in Integration	0 ÷ 1	Merker	
r16	Delta Aktivierung Widerstand Integration 1	0 ÷ 255	°C	
r17	Delta Aktivierung Widerstand Integration 2	0 ÷ 255	°C	

Parameter Abtauung (dFr)

PARAMETER ABTAUFUNKTION			
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit

d01	Aktivierung Abtauung	0 ÷ 1	Merker
d02	Temperatur/Druck Abtaubeginn	-500 ÷ 800	°C/10 - Kpa*10
d03	Intervall Abtauung	0 ÷ 255	Minuti
d04	Temperatur / Druck Abtauende	-500 ÷ 800	°C/10 - Kpa*10
d05	Max. Zeit Abtauung	0 ÷ 255	Minuti
d06	Wartezeit Verdichter-Umschaltventil	0 ÷ 255	Sekunden
d07	Abtropfzeit	0 ÷ 255	Sekunden
d08	Verzögerung zwischen Abtauung der Kreisläufe	0 ÷ 255	Sekunden*10
d09	Fühler verlassen Abtaubetrieb Kreislauf 1	0 ÷ 5	Zahl
d10	Fühler verlassen Abtaubetrieb Kreislauf 2	0 ÷ 5	Zahl
d11	Verzögerung Einschaltung Verdichter bei Abtauung	0 ÷ 255	Sekunden
d12	Befähigung der dynamischen Abtauung	0 ÷ 1	Merker
d13	Offset dynamischer Sollwert	-500 ÷ 800	°C/10 - Kpa*10
d14	Sollwert Kompensierung Abtauung	-127 ÷ 127	°C
d15	Proportionalband Kompensierung Abtauung	-500 ÷ 800	°C/10 - Kpa*10

### Parameter Erweiterung (ESP)

	PARAMETER ERWEITERUNG				
Par.	Beschreibung	Grenzwerte	Einheit		
N01	Polarität ID12 ID13 ID14 ID15	0 ÷ 15	Zahl		
N02	Konfigurierung ID12	0 ÷ 29	Zahl		
N03	Konfiguration ID13	0 ÷ 29	Zahl		
N04	Konfiguration ID14	0 ÷ 29	Zahl		
N05	Konfiguration ID15	0 ÷ 29	Zahl		
N06	Konfiguration Relais 9	0 ÷ 20	Zahl		
N07	Konfiguration Relais 10	0 ÷ 20	Zahl		
N08	Konfiguration Relais 11	0 ÷ 20	Zahl		
N09	Konfiguration Relais 12	0 ÷ 20	Zahl		
N10	Konfiguration Relais 13	0 ÷ 20	Zahl		
N11	Konfigurierung Fühler ST7	0 ÷ 2	Zahl		
N12	Konfigurierung Fühler ST8	0 ÷ 2	Zahl		

### **DIAGNOSE**

### Alarme


"ECH 400S, ECH400SR" kann eine komplette Diagnostik der Anlage ausführen durch das Melden einer Reihe von Alarmen. Die Art der Aktivierung und des Resets werden über die Parameter A01 – A16 eingestellt.

Für manche Alarme ist das Ausschließen der Meldung für eine über Parameter festgelegte Dauer vorgesehen.

### Zahl der Aktivierungen je Stunde

Bei manchen Alarmen wird die Zahl der Aktivierungen erfasst: Falls diese im Laufe der letzten Stunde eine bestimmte, über Parameter festgelegte Schwelle überschreiten, so setzt sich der Alarm vom automatischen in den manuellen Reset. Die Abtastung der Alarme erfolgt alle 226 Sekunden;

Beispiel: Wird für die Aktivierungen je Stunde ein Wert von 3 eingestellt, so muss der Alarm eine Dauer zwischen 2\*226 Sekunden und 3\*226 Sekunden haben, damit er sich vom automatischen in den manuellen Reset setzt.





Wird ein Alarm innerhalb einer Abtastzeit (226 Sekunden) mehrmals aktiviert, so wird er jedoch nur ein Mal gezählt.

Das Zurücksetzten der Alarme mit manuellem Reset erfolgt durch Drücken und Loslassen der Taste ON-OFF.



Der manuelle Reset sperrt die entsprechenden Abnehmer sowie vom Menschen an der Anlage ausgeführte Maßnahmen (Alarm-Reset über die Taste ON-OFF);

Aus diesem Grund wird diese Art von Alarm mit manuellem Reset präventiv benutzt zur Meldung von Problemen, die ein Beschädigen der Anlage zur Folge haben könnten.

#### Liste der Alarme 10.1

Das Aktivieren eines Alarms hat zweierlei Auswirkungen: Sperre der betroffenen Abnehmer Meldung auf dem Tastaturdisplay

Die Meldung setzt sich zusammen aus einem Code vom Typ "Enn" (nn gibt eine zweistellige Zahl an, die die Art des Alarms kennzeichnet, z.B.: E00, E25, E39....).

Die nachfolgende Tabelle fasst alle möglichen Alarme zusammen, den entsprechenden Code sowie die Sperre der entsprechenden Abnehmer:

e	
=	
a	
Ф	
ם	
Ë	
ਙ	
⋖	

		manuell	Der <i>Reset</i> ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den <i>Parameter A02</i> eingestellten Wert entspricht, wobei er	Der <i>Reset</i> ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter A08 eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;	Der <i>Reset</i> ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den <i>Parameter A09</i> eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;	Der <i>Reset</i> ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den <i>Parameter A13</i> eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;
			Nicht aktiv während der Zeitzählung A07 ab Einschalten eines Verdichters oder ab Umschalten des 4- Wege-Ventils (Umschaltventil). In der Phase Pumpenabschaltung ist der Alarm nicht aktiv	Nicht aktiv während der Zeitzählung A07 ab Einschalten des Verdichters.		Im Modus <i>Heating</i> nicht aktiv während der Zeitzänlung Pa <i>A10</i> ab Einschatten des ECH 400S, ECH400SR über Taste On-Off (siehe Tisteratur) oder ab Digitaleingang ON-OFF (siehe Digitaleingänge).
RÜCKGEW INNUNG						
	OFF					
	OFF					
PUMP 2	OFF					
PUMP 1	OFF					
	OFF				OFF2	ОБР
FAN1	OFF		OFF 4		940	00FF4
COMP.4	OFF	OFF	OFF		OFF	ОРР
COMP.3	OFF	OFF	OFF1		OFFI	OFF6
VERD.2	OFF	OFF	OFF		OFF	ОРР
VERD.1	OFF	0FF	OFF	940	OFF	OPF6
AKTIVIERT VON	Digitaleingang, konfiguriert als "remotes OFF" (siehe <i>Digitaleingänge</i> )	Digitaleingang, konfiguriert "Hochdruck Kreislauf 1" (siehe <i>Digitaleingänge</i> );	Digitaleingang, konfiguriert als "Niederdruck Kreislauf 1" (siehe Digitaleingänge);	Digitaleingang, konfiguriert als "Thermoschalter Kreislauf 1" (siehe Digitaleingänge);	Digitaleingang, als konfiguriert als "Thermoschalter Gebläse Kreislauf 1" (siehe <i>Digitaleingänge</i> );	Aktiviert, wenn der Analogfühler Al2 (siehe Analogeingänge) als Frostschutzfühler (H12 = 1); Aktiviert, wenn der Fühler Al2 einen Wert unter A11 erfasst; Deaktiviert, wenn der Fühler Al2 einen Wert über A11 + A12 erfasst;
MELDUNG	remotes Off	Hochdruck Kreislauf 1	Niederdruck Kreislauf 1	Thermoschalter Verdichter 1	Thermoschalter Kondensatorgebläs e Kreislauf 1	Frostschutz Kreislauf 1
COD.	E00	E01	E02	E03	E04	E05
	D. MELDUNG AKTIVIERT VON VERD.1 VERD.2 COMP.3 COMP.4 FAN1 FAN2 PUMP 1 PUMP 2 ERST RST.	MELDUNG     AKTIVIERT VON     VERD.1     VERD.2     COMP.3     COMP.3     COMP.4     FAN1     FAN1     FAN2     PUMP 1     PUMP 2     ERST     RST.       remotes Off     Digitaleingang, configurient als konfigurient als venotes OFF*     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF	D. MELDUNG     AKTIVIERT VON     VERD.1     VERD.2     COMP.3     COMP.4     FAN1     FAN2     PUMP 1     PUMP 2     ERST RST.     MUD RST.     MUD RST.     RNULNUNG       remotes Off Ronfiguriert als Kreislauf 1     Digitaleingange)     OFF       Hochdruck Rreislauf 1     Hochdruck Kreislauf 1     Cisiehe Digitaleingange);     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF     OFF	MELDUNG AKTIVIERT VON VERD.1 VERD.2 COMP.3 COMP.4 FANI FANZ PUMP 1 PUMP 2 ERST RST. INNUNG remotes Off Configurated als "remotes Off Configurated als "remot	remotes Off compared by the configuration of the co	Net

						S	SPERRE ABNEHMER	<b>ABNEHI</b>	WER					BYPASS	RÜCKSTELLUNG	
COD.	MELDUNG	AKTIVIERT VON	VERD.1	VERD.2	COMP.3	COMP.4	FAN1	FAN2 PI	PUMP 1	PUMP 2	WID REST	WIDE RST.	RÜCKGEW INNUNG			
E06	Sonde defekt Al2	Aktiviert, wenn der Fühler Al2, konfiguriert als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschritten werden (- 30°C 90°C).	OFF	OFF	940	OFF	H00	94O	H 선	H00	H0	94 94			automatisch	
E07	Defekt Sonde Al3		OFF	OFF	OFF	ОFF	OFF	OFF	94O	OFF	OFF	OFF			automatisch	,
E08	Druckwächter Öl Verdichter 1	Eingang, konfiguriert als "Eingang Druckwächter Öl Kreislauf 1" (siehe Digitaleingänge);	OFF											Der Alarm wird nicht ausgelöst, wenn der Verdichter abgeschaltet ist, und beim Einschalten des Verdichters wird er für eine Zeit A14 überbrückt.	manuell	
E13	Thermoschalter Verdichter 2	Digitaleingang, konfiguriert als "Thermoschalter Kreislauf 2" (siehe Digitaleingänge);		OFF										ung A07 ab	Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter A08 eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;	
E18	Druckwächter Öl Verdichter 2	Eingang, konfiguriert als "Eingang Druckwächter Öl Kreislauf 2" (siehe Digitaleingänge);		OFF										Der Alarm wird nicht ausgelöst, wenn der Verdichter abgeschaltet ist, und beim Einschalten des Verdichters wird er für eine Zeit A14 überbrückt	manuell	T
E21	Hochdruck Kreislauf 2	Digitaleingang, konfiguriert als			OFF5	OFF5									manuell	

						0,	SPERRE	SPERRE <i>ABNEHMER</i>	MER					BYPASS	RÜCKSTELLUNG
COD.	MELDUNG	AKTIVIERT VON	VERD.1	VERD.2	COMP.3	COMP.4	FAN1	FAN2 P	_	PUMP 2	WID W	WIDE RÜ RST. II	RÜCKGEW INNUNG		
		"Hochdruck Kreislauf 2" (siehe <i>Digitaleingänge</i> );													
<b>E22</b>	Niederdruck Kreislauf 2	Digitaleingang, als konfiguriert als "Niederdruck Kreislauf 2" (siehe <i>Digitaleingänge</i> );			OFF	OFF.		OFF4						Nicht aktiv während der Zeitzählung 401 ab Einschalten eines Verdichters oder ab Umschalten des 4-Wege-Ventils (Umschaltventil). In der Phase der Alarm nicht aktiv	Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter A02 eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;
E23	Thermoschalter Verdichter 3	Digitaleingang, konfiguriert als "Thermoschalter Kreislauf 3" (siehe Digitaleingänge);			OFF									Nicht aktiv während der Zeitzählung A07 ab Einschalten des Verdichters.	Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter A08 eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;
E24	Thermoschalter Kondensatorgebläs e Kreislauf 2	Digitaleingang, konfiguriert als "Thermoschalter Gebläse Kreislauf 2" (siehe Digitaleingänge);	OFF2	OFF <sup>2</sup>	OFF	OFF	OFF2	OFF							Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter A09 eingestellten Wert dann manuell wird.
E25	Frostschutz Kreislauf 2	Aktiviert, wenn der Analogfühler AIS (siehe Analogeingänge) als Frostschutzfühler konfiguriert ist (H15 = 1); Aktiviert, wenn der Fühler AIS einen Wert unter AII erfasst; Deaktiviert, wenn der Deaktiviert, wenn der	ОFF6	OFF6	OFF6	ОFF6	ОЕЕ	0 6 6						Im Modus Heating nicht aktiv während der Zeitzählung Pa A10 ab Einschalten des ECH 400S, ECH400SR über Taste On-Off (siehe Tastaur) oder ab Digitaleingang ON-OFF (siehe Digitaleingang)	Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Porameter A13 eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;

RÜCKSTELLUNG			automatisch	manuell	manuell	Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;	manuell	automatisch
BYPASS		Nicht aktiv in der Modalität <i>Cooling</i>	В	Ε	ird nicht enn der geschaltet beim des ird er für	Nicht aktiv während Dider Zeitzählung A07 ab au Einschalten des Zaverdichters.  Verdichters.  de d	Der Alarm wird nicht mausgelöst, wenn der Verdichter abgeschaltet ist, und beim Einschalten des Verdichters wird er für eine Zeit A14 überbrückt	
	RÜCKGEW INNUNG		OFF7					
	WIDE RST.		9	90 H				OFF
	WID 2 ERST		0	96				OFF
	PUMP 2		OF.	90				OFF
HMER	PUMP 1		OFF	OFF				OFF
ABNE	FAN2		OFF	OFF				OFF
SPERRE <i>ABNEHMER</i>	FAN1		OFF	OFF				OFF
	COMP.4		OFF	OFF		OFF	OFF	OFF
	COMP.3		OFF.	OFF	0FF			OFF
	VERD.2		OFF	OFF				OFF
	VERD.1		OFF	OFF				OFF
	AKTIVIERT VON	Fühler AI5 einen Wert über A11 + A12 erfasst;	Aktiviert, wenn der Fühler Al5, konfiguriert als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschritten werden (- 30°C. 90°C).	Aktiviert, wenn der Fühler Al6, konfiguriert als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschriften werden (- 30°C. 90°C).	Eingang, konfiguriert als "Eingang Druckwächter Öl Kreislauf 3" (siehe Digitaleingänge);	Digitaleingang, konfiguriert als "Thermoschalter Kreislauf 4" (siehe Digitaleingänge);	Eingang, konfiguriert als "Eingang Druckwächter Öl Kreislauf 4" (siehe Digitaleingänge);	Aktiviert, wenn der Fühler All konfiguriert
	MELDUNG		Störung Fühler AIS	Störung Fühler Al6	Druckwächter Öl Verdichter 3	Thermoschalter Verdichter 4	Druckwächter Öl Verdichter 4	Defekt Sonde Al1
	COD.		E26	E27	E28	<b>B33</b>	E38	E40

						S	PERRE	SPERRE <i>ABNEHMER</i>	IMER		CIW.			BYPASS	RÜCKSTELLUNG
MELDUNG AKTIVIERT VON	AKTIVIER	T VON	VERD.1	VERD.2	COMP.3	COMP.4	FAN1	FAN2	PUMP 1	PUMP 2	WID ERST	WIDE RST.	RÜCKGEW INNUNG		
als Analog kurzgeschlossen/unterbrochen is die Fühlergre überschritten we 30°C 90°C).	ges grbr grbr sch	als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschritten werden (- 30°C 90°C).													
Strömungsschalter "Strömungssch "Strömungssch konfigurierte Digitaleingang Digitaleingang Digitaleingang Deaktiviert, we "Strömungssch konfigurierte Digitaleingang Digital	Aktiviert, "Strömun konfiguri Digitalein Digitalein Dauer vo Deaktivie Konfiguri Digitalein Digitalein Digitalein	Aktiviert, wenn der als "Strömungsschalter" konfigurierte Digitaleingang (siehe Digitaleingange) für die Dauer von A04 aktiv ist; Deaktiviert, wenn der als "Strömungsschalter" konfigurierte Digitaleingang (siehe Digitaleingang (siehe Digitaleingange) für die Digitaleingange) für die Digitaleingange) für die Digitaleingange) deaktiviert ist;	OFF	940	190	OFF.	940	140 140	OFF3	OFF3				Nicht aktiv während der Zeitzählung A03 ab Einschalten der Pumpe (Hydraulikpumpe).	Der Reset ist automatisch, bis die Zahl der Aktivierungen/Stunde dem über den Parameter A06 eingestellten Wert entspricht, wobei er dann manuell wird;
Defekt Sonde Al4 Aktiviert, wen Fühler Al4, kon als Analog kurzgeschlossen/unterbrochen is die Fühlergre überschritten wei 30°C 90°C).	Aktiviert, Fühler A als kurzgesch unterbrod die Fi überschri 30°C 90°	Aktiviert, wenn der Fühler Al4, konfiguriert als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschritten werden (- 30°C 90°C).	HO	PHO	J-O-F-	J-O-FF	OFF	9PF	<b>10</b>	OFF.	OFF	OFF			automatisch
Frostschutz Aktiviert, wenn externer Kreislauf Analogfühler 1, 2 und/oderAl6 Analogeingänge) externer Frostschutzfühler Konfiguriert ist († H16 = 4); Aktiviert, wenn Fühler Al3 und/oeinen Wert unt erfasst; Die Aktivierung Alarms erfolgt so	Aktiviert, Analogfü und/oder Analogei externer Frostschu konfiguri H16 = 4); Aktiviert, Fühler Aleinen W erfasst; Die Ak	Aktiviert, wenn der Analogfühler Al3 und/oderAl6 (siehe <i>Analogeingänge</i> ) als externer Frostschutzfühler Annfiguriert ist ( <i>H13</i> = 4, <i>H16</i> = 4); Aktiviert, wenn der Aktiviert, wenn der Fihler Al3 und/oder Al6 einen Wert unter <i>A11</i> erfasst; Die Aktivierung des Alarms erfolgt sofort	OFF	940	F10	940	940	F10						im Modus Heating nicht aktiv während der Zeitzählung A10 ab Einschalten des Ech 400 über Taste On-Off (siehe Tastatur) oder ab Digitaleingang ON- OFF (siehe Tastatur) oder Ebigitaleingang ON- Der Giehe All Boektviert, wenn der Fühler Al3 und/oder Al6 einen Wert über A11 + A12 erfasst	manuell
Konfigurationsfehle Der Alarm r wenn zumin der Bedingungen ist. H11	n ing ei	Alarm ist aktiv, I zumindest eine folgenden Igungen gegeben H11= 2 (Al1 eingestellt als Anforderung Hize),	OFF	OFF	940	940	OFF	OFF	HO 0	OFF	OFF	OFF			automatisch

RÜCKSTELLUNG			automatisch	automatisch	automatisch	manuell
BYPASS		<i>Analogeingänge)</i> Werte unter <i>A15 – A12</i> annimmt;				
	RÜCKGEW INNUNG		96	OFF7		
	WIDE RST.			OFF	OFF	
	WID			OFF	OFF	
	PUMP 2			OFF	OFF	
HMER	PUMP 1			9	日0	OFF
ABNE	FAN2			OFF	OFF	
SPERRE <i>ABNEHMER</i>	FAN1			OFF	OFF	
	COMP.4			940	940	
	COMP.3			940	940	
	VERD.2			OFF	OFF	
	VERD.1			OFF	0FF	
	AKTIVIERT VON	Analogeingänge) in der Modalität Cooling Werte über A15 für eine Zeit über Pa A16 annimmt.	Falls ein Fühler Ausgang Wasser <i>Rückgewinnung</i> konfiguriert ist und die abgelesene Temperatur größer als <i>F32</i> ist, so erfolgt das Verlassen der Modalität <i>Rückgewinnung</i> für beide Kreisläufe sofort.	Aktiviert, wenn der Fühler AI7, konfiguriert als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschritten werden (- 30°C. 90°C).	Aktiviert, wenn der Fühler Al8, konfiguriert als Analogeingang, kurzgeschlossen/ unterbrochen ist oder die Fühlergrenzwerte überschritten werden (- 30°C. 90°C).	Eingang, konfiguriert als Eingang Thermoschalter Pumpe.  Der Alarm blockiert die Pumpe 1 und aktiviert (falls vorhanden und nicht in Alarm) die Pumpe 2. Falls beide Pumpe in Alarm sind, wird der Alarm Flusswächter mit manueller Rückstellung ausgelöst und die gesamte Maschine wird blockiert.
	MELDUNG		Alarm Flusswächter Wasser Rückgewinnung	Störung Fühler AI7	Defekt Sonde Al8	Alarm Pumpe 1
	COD.		E47	E48	E49	E51

						8	SPERRE,	<b>SPERRE ABNEHMER</b>	WER					BYPASS	RÜCKSTELLUNG
COD.	MELDUNG	AKTIVIERT VON	VERD.1	VERD.1 VERD.2	COMP.3	COMP.4 FAN1	FAN1	FAN2 P	FAN2 PUMP 1 PUMP 2	UMP 2	WID VERST	WIDE R	RÜCKGEW INNUNG		
E52	Alarm Pumpe 2	Eingang, korfiguriert als Eingang Thermoschalter Pumpe.  Der Alarm blockiert die Pumpe 2 und aktiviert (falls vorhanden und nicht in Alarm) die Pumpe 1. Falls beide Pumpe in Alarm sind, wird der Alarm Flusswächter mit manueller Rückstellung ausgelöst und die gesamte Maschine wird								H00					manuell
		blockiert.									_				

1 Falls zu Kreislauf 1 gehörig
 2 Bei Anlage mit einer Kondensationsstufe
 3 Nur bei manuellem Zurücksetzen
 4 Mit separater Belüftung
 5 Falls zu Kreislauf 2 gehörig
 6 Mit einer Belüftungsstufe
 7 falls der Alarm Fühler vorhanden ist und der entsprechende Fühler als Fühler Wasser Eingang Rückgewinnungskreislauf konfiguriert ist, so ist die Rückgewinnungsfunktion deaktiviert, anderenfalls hat der Alarm Fühler keinen Einfluss.

Die mit Betriebsstufenunterteilung festgelegten Ausgänge befinden sich in Off, wenn sich der Verdichter, dem sie zugeordnet sind, im Alarmzustand befindet.



Die nachfolgenden Tabellen fassen die *Alarme* entsprechend ihrer Art zusammen (digital oder analog):

# Digitalalarme

Name Alarm	Ereignis Bypass- Aktivierung Bypass-	Zeit. Bypass	Dauer Aktivierung	Dauer Deaktivierung	Zahl Aktiv. je Stunde
Alarm Hochdruck Kreislauf	keins	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Manueller Reset
Alarm Niederdruck	Einschalten eines Verdichters des Kreises o. Umschalten des 4- Wege-Ventils	A01	nicht verfügbar	nicht verfügbar	A02
Alarm Strömungsschalter	Aktivierung Pumpe	A03	A04	A05	A06
Alarm Flusswächter Wasser Rückgewinnung	Aktivierung Rückgewinnung	A03	A04	A05	A06
Thermoschalter <i>Verdichter</i> 1, 2, 3, 4	Einschalten eines Verdichters	A07	nicht verfügbar	nicht verfügbar	A08
Thermoschalter <i>Verdichter</i> 1, 2	keins	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	A09
Druckwächter Öl <i>Verdichter</i> 1, 2, 3, 4	Einschalten eines Verdichters	A14	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar
Alarm Pumpe 1	keins	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Manueller Reset
Alarm Pumpe 2	keins	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Manueller Reset

# Analogalarme


Name Alarm	Ereignis	Zeit. Bypass	Sollwert Aktivierun g	Hysterese	Zahl Aktiv. je Stunde	Regelfühler
Alarm Frostschutz Kreislauf 1	On Off, Eingang im Modus Heat, rem. On Off	A10	A11	A12 positiv	A13	Al2, wenn Konfigurationsparameter <i>H12</i> = 1, sonst Alarm nicht aktiv
Alarm Frostschutz Kreislauf 2	On Off, Eingang im Modus Heat, rem. On Off	A10	A11	A12 positiv	A13	AI5, wenn Konfigurationsparameter <i>H15</i> = 1, sonst Alarm nicht aktiv
Alarm externer Frostschutz Kreislauf 1	keins	nicht verfügbar	A11	A12 positiv	Manueller Reset	Al3, wenn Konfigurationsparameter <i>H13</i> = 4, sonst Alarm nicht aktiv
Alarm externer Frostschutz Kreislauf 2	keins	nicht verfügbar	A11	A12 positiv	Manueller Reset	Al6, wenn Konfigurationsparameter <i>H16</i> = 4, sonst Alarm nicht aktiv
Alarm hohe Temperatur Regulierung	keins	nicht verfügbar	A15	A12 negativ	automat. Reset	AI1

# 11 MECHANISCHER AUFBAU

# 11.1 Abmessungen


# Abmessungen Basismodul

Abmessungen Leistungskarte (Basismodul)




# **Abmessungen** Erweiterung

Abmessungen Erweiterung EXP 402




Abmessungen Erweiterung EXP 405




Abmessungen Tastatur EKP 400

# Abmessungen Tastatur



Abmessungen Tastatur EKW 400



# 11.2 Mechanische Montage der Tastaturen


## 11.2.1 Anschlüsse EKW 400

Der Anschluss der remoten Tastatur erfolgt über eine *Schraubklemmleiste* im Innern der Front (siehe Anschlussplan Tastatur-Basis), zu der man durch Entfernung der Front (mit einem Schraubenzieher oder einem vergleichbaren Werkzeug) gelangt, wie auf der Abbildung dargestellt.

Die Anschlüsse zwischen der Klemmleiste der remoten Tastatur und dem Hauptgerät werden im Anschlüssplan Tastatur-Basis illustriert. Die Kabel werden durch die zentrale Öffnung auf der Rückseite geführt (siehe Abmessungsplan EKW).



# 11.2.2 Mechanische Montage EKW 400




Die Tastatur ist für die Wandmontage vorgesehen (siehe Plan). Nach dem Entfernen der Front an der Wand, an der die Anbringung vorgesehen ist, 4 Bohrungen mit einem Durchmesser von 4 mm mit den vorgesehenen Abständen ausführen (siehe Abmessungsplan EKW. Den schwarzen hinteren Teil mit vier Schrauben an der Wand anbringen. Nach dem Ausführen der Anschlussarbeiten die Front durch einfaches Aufdrücken von Hand anbringen.


#### 11.2.3 Mechanische Montage EKP 400

Die Tastatur ist für die Paneelmontage vorgesehen (siehe Plan).

Eine Bohrung zu 29x71 mm ausführen, das Instrument einsetzen und mit den entsprechenden mitgelieferten Bügeln befestigen. Die *Montage* des Instruments an Orten vermeiden, an denen es hoher Feuchtigkeit und/oder Schmutz ausgesetzt ist; es ist für den Einsatz in Umgebungen mit einem normalen Verschmutzungsgrad vorgesehen. Sicherstellen, dass die Umgebung der Kühlungsschlitze des Instruments eine ausreichende Belüftung aufweist.



#### 11.2.4 Einschneidepaneel



# 12 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

## 12.1 Technische Daten

	typisch	Min.	Max.
Versorgungsspannung	12V~	10V~	14V~
Versorgungsfrequenz	50Hz/60Hz		
Leistung	11VA		
Isolierungsklasse			
Schutzgrad	IP00 (offene		
	Karte)		
Raumtemperatur bei Betrieb	25°C	-10°C	60°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend)	30%	10%	90%
Raumtemperatur bei der Lagerung	25°C	-20°C	85°C
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (nicht kondensierend)	30%	10%	90%

#### 12.2 Elektromechanische Eigenschaften

Digitalausgänge 110/230 V	8 Widerstandsrelais 5 A; ¼ PS 230VAC; 1/8 PS 125VAC (Basis)
	Der Gesamtstrom an den Relais darf 10° nicht überschreiten
	2 Widerstandsrelais 5 A; ¼ PS 230VAC; 1/8 PS 125VAC (Erweiterung exp 402, 405)
	3 SPDT-Relais 8 A; ¼ PS 230VAC; 1/8 PS 125VAC (Erweiterung exp 405)
Analogausgänge	2 Steuerausgänge zum Ansteuern externer Module
	2 Ausgänge 4-20mA
Analogeingänge	4 NTC R <sub>25</sub> 10KΩ, Lesebereich –30°C ÷ 90°C
	2 Eingänge, konfigurierbar 4-20mA / NTC R25 10KΩ
	2 NTC $R_{25}$ 10KΩ, Lesebereich $-30^{\circ}$ C ÷ $90^{\circ}$ C (Erweiterung exp 405)
Digitaleingänge	11 spannungsfreie <i>Digitaleingänge</i> (Basis)
	4 spannungsfreie <i>Digitaleingänge</i> (Erweiterung)
Klemmen und Anschlüsse	Standardausführung, Basis:
	1 Hochspannungsanschluss mit 10 Wegen, Abstand 7.62
1	2 Niederspannungsausschlüsse mit 16 Wegen mit Schnellkupplung, Abstand 4.2, AWG
	16-28 (Basis)
	1 Anschluss mit 5 Wegen für Anschluss TTL – PC und Copy Card, Abstand 2,5, AWG 24-
	30 (Basis)
	1 Anschluss mit 20 Wegen Anschluss Erweiterung (Basis und Erweiterung exp 402, 405)
	1 Schraubklemme mit drei Wegen für Tastatur
	Ausführung V, Basis:
	1 Hochspannungsanschluss mit 10 Wegen, Abstand 7.62
	4+4 abnehmbare Schraubanschlüsse mit 4 Wegen, Abstand 3,81, MORS.MCVR1.5/4-ST-
	3.81-
1	1 Anschluss mit 5 Wegen für Anschluss TTL – PC und Copy Card, Abstand 2.5, AWG 24-
	30
	1 Anschluss mit 20 Wegen Anschluss Erweiterung (Basis und Erweiterung exp 402, 405)
1	1 Hochspannungsanschluss mit 3 Wegen, Abstand 5.08 MORS.MSTB 1,5/3ST
	1 Klemme mit 5 Wegen Digitaleingang, Abstand 5,0 (Erweiterung exp 402)
	1 abnehmbarer Hochspannungsschraubanschluss mit 4 Wegen, Abstand 7,5
	(Erweiterung exp 402)
	1 Klemme mit 13 Wegen (5+4+4) für Niederspannungseingang Abstand 5.0
	(Erweiterung exp 405)
	1 abnehmbarer Hochspannungsschraubanschluss mit 12 Wegen, Abstand 5.08
	(Erweiterung exp 405)
Serielle Anschlüsse	1 serieller Anschluss 9600
	1 serieller Anschluss 2400 (Ausgang für externe Tastatur)
	. 3 31

# Transformator

Das Gerät muss über entsprechenden Stromwandler mit folgenden Eigenschaften gespeist werden:

230V~±10%; 110V~±10% Eingangsspannung:

Ausgangsspannung: 1: Versorgungsfrequenz: 50Hz; 60Hz 12V~±10%;

Leistung: 11VA;

# 12.3 Normen

- Das Produkt ist mit folgenden EU-Richtlinien konform:

   EU-Richtlinie 73/23 und nachfolgende Abänderungen
- EU-Richtlinie 89/336 und nachfolgende Abänderungen

sowie mit den folgenden harmonisierten Normen:

- **NIEDERSPANNUNG: EN60730**
- EMISSION: EN50081-1 (EN55022)

IMMUNITÄT: EN50082-1 (IEC 801-4-2/3/4)

## 13 BENUTZUNG DER VORRICHTUNG

### 13.1 Zulässiger Gebrauch

Dieses Produkt wird für die Steuerung von Kältekompressoren und Wärmepumpen mit einem oder zwei Kreisläufen verwendet.

Aus Sicherheitsgründen muss die Steuervorrichtung in Übereinstimmung mit den gelieferten Anweisungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein. Die Vorrichtung muss entsprechend der *Installation* vor Wasser und Staub geschützt sein und darf auch nur ausschließlich unter Verwendung eines Werkzeugs zugänglich sein. Die Vorrichtung eignet sich zur Eingliederung in Haushaltsgeräte und/oder Ähnliches im *Bereich* der Temperaturregelung.

Gemäß der Bezugsnormen ist die Vorrichtung wie folgt klassifiziert:

- Gemäß der Fertigung als elektronische Automatiksteuerung, die mit unabhängigem oder integrierendem Einbau einzugliedern ist;
- Gemäß der Eigenschaften des Automatikbetriebs als Steuervorrichtung mit Wirkung vom Typ 1 hinsichtlich Herstellungstolleranzen und Abweichungen;
- Als Vorrichtung der Klasse 2 hinsichtlich des Schutzes gegen Stromschläge;
- Als Vorrichtung der Klasse A hinsichtlich Softwareklasse und -struktur

### 13.2 Unzulässiger Gebrauch

Jeder unsachgemäße Gebrauch ist verboten.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei den Relaiskontakten um funktionelle Teile handelt, die somit Störungen unterliegen (da durch ein Elektronikteil betätigt, können sie geöffnet bleiben oder kurzschließen). Mögliche Schutzeinrichtungen, die durch die Produktvorschriften oder die normale Arbeitspraxis gemäß offenkundiger Sicherheitsanforderungen vorgesehen sind, müssen außerhalb des Gerätes ausgeführt werden

## 14 HAFTUNG UND RESTRISIKEN


Die Firma **Eliwell & Controlli s.r.l.** übernimmt keinerlei Haftung für mögliche Schäden, die entstehen infolge von:

- -unsachgemäßem Einbau/Gebrauch, insbesondere bei Nichtübereinstimmung mit den hier und/oder in den Normen enthaltenen Sicherheitsvorschriften;
- -Gebrauch in Schaltschränken, die unter den ausgeführten Einbaubedingungen keinen angemessenen Schutz vor Stromschlägen, Wasser und Staub gewährleisten;
- · Gebrauch mit Geräten, die den Zugang zu gefährlichen Teilen ohne die Verwendung von Werkzeugen ermöglichen;
- -Manipulierung und/oder Änderungen am Produkt;
- -Einbau/Gebrauch mit Geräten, die nicht mit den gültigen Vorschriften und gesetzlichen Regelungen übereinstimmen.

# BEISPIEL FÜR KLIMATISIERUNGSKREISLÄUFE


Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Klimatisierungskreisläufe in ihrer Standardkonfigurierung wiedergegeben. Natürlich kann der Hersteller entschließen, das System individuellen Anforderungen anzupassen.

#### 15.1 Chiller Luft-Wasser 1 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Gebläse	ID4
TS b	Thermoschalter <i>Verdichter</i>	ID3
ST a	Frostschutzfühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter	NO1
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
OCW	Ausgang Kaltwasser	
IW	Eingang Wasser	


# 15.2 Chiller Luft-Wasser 2 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Gebläse	ID4
TS b	Thermoschalter Verdichter 1	ID3
TS c	Thermoschalter <i>Verdichter</i> 2	AI4 <sup>(*)</sup>
ST a	Frostschutzfühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter 1	NO1
COMP b	Verdichter 2	NO3
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
OCW	Ausgang Kaltwasser	
IW	Eingang Wasser	


<sup>(\*)</sup> Falls AI4 als digitaler Eingang konfiguriert ist.

# 15.3 Chiller Wasser-Wasser 1 Verdichter




SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand sekundärer Kreislauf	NO5 (TK)
AFR b	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Verdichter	ID3
TS	Thermoschalter	
ST a	Frostschutzfühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	Al2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter	NO1
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
IW	Eingang Wasser	
OCW	Ausgang Kaltwasser	
OHW	Ausgang Warmwasser	

# 15.4 Chiller Wasser-Wasser 2 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand sekundärer Kreislauf	NO5 (TK)
AFR b	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Verdichter 1	ID3
TS b	Thermoschalter Verdichter 2	ID4
TS	Thermoschalter	
ST a	Frostschutzfühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter 1	NO1
COMP b	Verdichter 2	NO3
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
OCW	Ausgang Kaltwasser	
IW	Eingang Wasser	
OHW	Ausgang Warmwasser	


#### 15.5 Wärmepumpe Luft-Wasser 1 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Gebläse	ID4
TS b	Thermoschalter Verdichter	ID3
TS(*)	Thermoschalter	
ST a	Fühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter	NO1
RV	Umschaltventil	NO3
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
IW	Eingang Wasser	
OCW	Ausgang Kaltwasser	

<sup>(\*)</sup> Es wird empfohlen, diesen digitalen Eingang an der Speisung der Pumpe zu unterbrechen. Bei Temperaturalarmen blockiert der Strömungsschalter die Maschine.


#### 15.6 Wärmepumpe Luft-Wasser 2 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Gebläse	ID4
TS b	Thermoschalter Verdichter 1	ID3
TS c	Thermoschalter Verdichter 2	AI4 <sup>(*)</sup>
TS	Thermoschalter	
ST a	Fühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter 1	NO1
COMP b	Verdichter 2	EXP(**)
RV	Umschaltventil	NO3
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
IW	Eingang Wasser	
OCW	Ausgang Kaltwasser	


<sup>(\*)</sup> Falls AI4 als digitaler Eingang konfiguriert ist. (\*\*) Anschluss an Expansion.

# 15.7 Wärmepumpe Wasser-Wasser 1 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand sekundärer Kreislauf	NO5 (TK)
AFR b	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Verdichter	ID3
TS	Thermoschalter	
ST a	Fühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter	NO1
RV	Umschaltventil	NO3
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
IW	Eingang Wasser	
OHW	Ausgang Warmwasser	
OCW	Ausgang Kaltwasser	

# 15.8 Wärmepumpe Wasser-Wasser 2 Verdichter



SYMBOL	ELEMENT	ANSCHLUSS
COND	Kondensator	
EV	Verdampfer	
AFR a	Frostschutzwiderstand sekundärer Kreislauf	NO5 (TK)
AFR b	Frostschutzwiderstand primärer Kreislauf	NO4
HPS a	Schalter Hochdruck	ID1
LPS a	Schalter Niederdruck	ID2
TS a	Thermoschalter Verdichter 1	ID3
TS b	Thermoschalter <i>Verdichter</i> 2	AI4 <sup>(*)</sup>
TS	Thermoschalter	
ST a	Fühler sekundärer Kreislauf	AI3
TS b	Fühler Wasser an Eingang primärer Kreislauf	Al1
ST c	Fühler Wasser an Ausgang primärer Kreislauf	AI2
FS a	Strömungsschalter primärer Kreislauf	ID5
COMP a	Verdichter 1	NO1
COMP b	Verdichter 2	EXP(**)
RV	Umschaltventil	NO3
WP a	Wasserpumpe primärer Kreislauf	NO2
IW	Eingang Wasser	
OHW	Ausgang Warmwasser	
OCW	Ausgang Kaltwasser	

<sup>(\*)</sup> Falls AI4 als digitaler Eingang konfiguriert ist. (\*\*) Anschluss an Expansion.

16 HAFTUNGSAUSSCHLIEßUNGEN	
Die vorliegende Veröffentlichung ist ausschließliches Eigentum der Eliwell & Controlli s.r.l.; die Repr Verbreitung sind untersagt, falls sie nicht ausdrücklich von Eliwell & Controlli s.r.l genehmigt werder Das vorliegende Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; dennoch kann Eliwell & C keinerlei Haftung für die Benutzung desselben übernehmen.  Das gleiche gilt für alle Personen oder Gesellschaften, die an der Erstellung des vorliegenden Handbuc Eliwell & Controlli s.r.l behält sich das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung formale und/oder Änderungen vorzunehmen.	n. ontrolli s.r.l. thes beteiligt sind.

### 17 GLOSSAR

#### **ODER-Beziehung**

Hat man mehrere Eingänge mit ODER-Beziehung, ergibt dies einen Einzeleingang, der den folgenden Status annimmt:

- aktiv, falls zumindest ein Eingang aktiv ist;
- nicht aktiviert, wenn kein Eingang aktiviert ist.

Scroll up

Wird innerhalb eines Menüs ein "Scroll up" ausgeführt, so bedeutet dies das Vorrollen, bzw. ein sequentielles Abrufen von unten nach oben der unterschiedlichen Parameter (Pa08 -> Pa 09 -> Pa 10 ....)

Standby

Dies bedeutet, dass sich das Gerät im Wartezustand befindet, sämtliche Funktionen sind ausgesetzt.

Rücksetzen

Nullstellung.

Reset

Der Reset eines Alarms bedeutet sein Zurücksetzen und Freigeben für neue Meldungen.

**Manueller Reset** 

Ein Alarm mit manuellem Reset kann nur über die Tastatur zurückgesetzt werden.

Scroll down

Wird innerhalb eines Menüs ein "Scroll down" ausgeführt, so bedeutet dies das Zurückrollen, bzw. ein sequentielles Abrufen von oben nach unten der unterschiedlichen Parameter (Pa10 -> Pa 09 -> Pa 08 ....)

**BLINK** 

Aufblinken, generell bezieht sich dies auf die Led-Anzeigen.

Stundendurchscnitt Der Durchschnitt wird berechnet als Verhältnis zwischen Gesamtstunden der verfügbaren *Verdichter* und der Zahl der *Verdichter* eines Kreises.

**Abnehmer** 

Damit werden die unterschiedlichen Vorrichtungen einer Anlage angegeben, wie *Verdichter*, Gebläse, *Hydraulikpumpe*, Forstschutzwiderstände usw.

Sollwert

Hierbei handelt es sich um einen vom Benutzer einzustellenden Bezugswert, der den Betriebsstatus der Anlage bestimmt; Als Beispiel könnte in diesem Fall ein Thermostat genannt werden, das die Temperatur in der Wohnung regelt: Soll eine Temperatur von 20 °C beibehalten werden, so ist der *Sollwert* auf 20°C einzustellen (die Heizung schaltet sich ein, wenn die erfasste Raumtemperatur unter 20°C sinkt, andernfalls schaltet sie sich ab).

Bereich

Damit wird ein Wertebereich angegeben; z.B. der Range 1...100 schließt alle im Bereich von 1 bis 100 liegenden Werte ein.

Hysterese

Generell wird um einen *Sollwert* eine *Hysterese* bestimmt, um eine häufige Statusänderung am gesteuerten *Abnehmer* zu vermeiden.

Beispiel: Angenommen für einen Raumfühler wird ein *Sollwert* von 20 °C eingestellt, wobei bei dessen Überschreiten ein *Verdichter* aktiviert wird.

Erreicht die Raumtemperatur Werte, die nahe des Sollwerts (20 °C) liegen, so würde sich dann eine Phase der Instabilität ergeben, in der das Relais für die Verdichteraktivierung häufig vom Status ON in den Status OFF und umgekehrt schaltet. Dies könnte dann auf nicht unerhebliche Weise den Anlagenbetrieb beeinträchtigen.

Zur Problemvermeidung wird also als *Hysterese* ein Toleranzbereich bestimmt, in dem keinerlei Statusänderung erfolgt. In oben genanntem Fall würde das, bei Bestimmen einer *Hysterese* von 1 °C, die Aktivierung des Verdichters bei 21 °C (*Sollwert + Hysterese*) und die Deaktivierung bei 19 °C (*Sollwert - Hysterese*) bedeuten.

Nicht flüchtiger Speicher In diesem Fall bleiben die Daten auch bei ausgeschalteter Vorrichtung gespeichert (anders ein flüchtiger Speicher, wo mit dem Ausschalten die Daten gelöscht werden).

Change over

Der Wechsel der Betriebsweise (zum Beispiel: von Cooling zu Heating).

Etikett

Im Folgenden wird der Aufbau des Etiketts wiedergegeben, das sich auf der Innenseite des Gerätes befindet:

BRAND					
PRODUCT NAME					CERTIFICATE
PRODUCT CODE	CUSTOMER REF.				
		POWER SUPPLY			
FIRMWARE	DESTINATION				

Die folgenden Positionen sind vorhanden:

BRAND: Marke des Herstellers

PRODUCT NAME: Name des Produkts

PRODUCT CODE: Identifizierungsnummer des Produkts

CUSTOMER REF.: Kundennummer

POWER SUPPLY: Stromversorgung des Gerätes

FIRMWARE: Softwareversion

**DESTINATION**: Gebrauchsbestimmung des Gerätes


**CERTIFICATE**: Zertifizierung des Produkts

## **Geteilte Wicklung**

Die Funktion "Geteilte Wicklung" hat die Aufgabe, die Stromaufnahme beim Einschalten eines Verdichters zu begrenzen und einen "eichen Start" zu erzeugen; diese Funktion ist auf semihermetische Verdichter anwendbar, die eine zweigeteilte Wicklung aufweisen; auf diese Weise wird zuerst die Hälfte der Wicklung und dann die gesamte Wicklung aktiviert.

## Stern/Dreieck

Die Funktion "Stern/Dreieck" hat die Aufgabe, die Stromaufnahme beim Einschalten eines Verdichters zu begrenzen und einen "eichen Start" zu erzeugen; diese Funktion ist auf semihermetische Drehstromverdichter anwendbar, die erst mit Stern und dann mit Dreieck aktiviert werden.



Sternkonfigurierung Dreieckkonfigurierung

### **Pump Down**

Die "Pumpenabschaltung" ist ein Vorgang, der beim Abschalten der Maschine (das heißt beim Abschalten des letzten Verdichters) vorgenommen wird; er besteht in der Unterbrechung des Kühlmittelflusses durch Schließung eines Solenoidventils, das "Pumpenabschaltung" genannt wird. Durch diese Unterbrechung wird das Kühlmittel aus dem Verdampfer abgelassen; auf diese Weise wird vermieden, dass Kühlmittel von anderen Punkten des Kreislaufs eindringt, während die Maschine steht. Dieses Eindringen könnte schädlich sein, da es zur Bildung von Flüssigkeit und somit beim Wiedereinschalten der Maschine zum Pumpen von Flüssigkeit zum Verdichter bzw. zu den Verdichtern führen könnte. Die Bildung von Flüssigkeit im Verdampfer wird aus zwei Gründen begünstigt: 1) Der Verdampfer ist der kälteste Punkt des Kreislaufs (zumindest während des Betriebs und sofort nach dem Anhalten), 2) Wenn keine Pumptätigkeit vorhanden ist, so neigt der Druck dazu, sich schnell im Kreislauf auszugleichen; der Anstieg des Drucks im Verdampfer begünstigt zusammen mit der niedrigen Temperatur die Kondensierung des Kühlmittels.

# 18 ANHANG

### 18.1 Zubehör

#### 18.1.1 CF-Module

Die Instrumente der Serie CF sind Zusatzmodule, die an die Hauptkontrollsysteme angeschlossen werden und die Regulierung der Gebläse mit einer Stromstärke von 2 A bis 10 A gestatten.

Sie werden als "offene Karten" geliefert und sind in verschiedenen Modellen lieferbar:

- CF-REL für die einfache Steuerung ON/OFF;
- CF-05 für die Steuerung mit Phasenschnitt mit einer max. Leistung von 500 W;
- CF-15 für die Steuerung mit Phasenschnitt mit einer max. Leistung von 1.500 W;
- CF-22 für die Steuerung mit Phasenschnitt mit einer max. Leistung von 2.200 W;

## CF-Module: Technische Daten

Betriebsspannung: 230V~.

Stromtyp an der Last:

- CF-05: max. 500 W.
- CF-15: max. 1500 W.
- CF-22: max. 2.200 W.

Max. Stromaufnahme:

- CF-05: max. Strom 2,5 A bei 230 V~.
- CF-15: max. Strom 8 A bei 230 V~.
- CF-22: max. Strom 12 A bei 230 V~.


Werte und Typ der Sicherung:

- CF-05: 5x20 2,5 A verzögert.
- CF-15: 5x20 8 A verzögert.
- CF-22: 5x20 12 A verzögert.

Die angegebene Sicherung bezieht sich auf eine max. Last (wird serienmäßig geliefert). Sie wurde zum Schutz der Leistungskomponente des Gebläsemoduls entwickelt. In keinem Fall dürfen Sicherungen mit einer höheren Leistung verwendet werden. Der Wert der Sicherung muss der mit dem Gebläsemodul anzusteuernden Last angepasst werden (der Wert muss unter dem der max. Last liegen). bei korrekter Dimensionierung dient sie auch als Schutz für die Last.

- verwendete Leistung: variabel in Abhängigkeit vom Modell (500W/1.500W/2.200W).
- Typ des Kontrollsignals: Impulsmodulation.
- Schutzgrad: IP00 (offene Karte).


# CF-Module: Anschlüsse



Die Anschlussarbeiten stets ausführen, während das Instrument NICHT gespeist ist. Die Arbeiten müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Die Leistungskarten sind für die *Installation* auf der Rückseite der Schalttafel vorgesehen. Die *Abmessungen* der verschiedenen Module werden im folgenden Schema angegeben:

CF-Module: Mechanische Montage



### 18.1.2 Multi-Network Interface


Anschlussmodul für TTL/RS232, TTL/RS485, RS232/RS485.

# Multi-Network Interface: Technische Daten

Das MULTI-NETWORK-INTERFACE besteht aus:

- Kunststoffbehälter 4 (vier) Module DIN 70x85 mm
- Tiefe: 61 mm
- Montage auf Führung DIN (Omega 3) oder Wand
- Anschlüsse an Schraubklemmleiste für Leiter 2,5 mm² (nur ein Leiter für Leistungskontakte)
- Raumtemperatur bei Betrieb: 0...50°C.
- Lagerungstemperatur: –30...75 °C.
- Serieller Anschluss: doppelter Port RS-485
- TTL-Anschluss
- Dip Switch für Netzwerkkonfigurierung
- Spannungsversorgung (je nach Modell): 230, 115 V~ ±10%, 50/60 Hz, 5 VA


# Multi-Network Interface: Anschlüsse



A: am Port RS 232 des PCs	B: Speisung	C: TTL-Ausgang	1: Nicht verwendet	2: Nicht verwendet
3: ECO	4: DTR	21-23: RS 485 +	22-24: RS 485 +	


Das Multi-Network Interface weist die folgenden Anschlusselemente auf:

Steckverbindung RS 232 1 serielle Steckverbindung für den Anschluss RS-232 an den Computer



# Steckverbindung Molex 5-weg

• 1 Steckverbindung Molex 5-weg für den Anschluss des TTL.



### Schraubklemmleist

- 6 Schraubklemmleisten für Leiter 2,5 mm², unterteilt in:
- 4 für Anschlüsse an die serielle Leitung RS-485
- für die Speisung.



Sicherstellen, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des Instruments übereinstimmt.

Das Modul weist ein 4-Weg-Dipswitch für die Konfigurierung des Signals RS232 auf. Von den 4 verfügbaren wegen sind nur die Wege 3 und 4 aktiv und sie weisen die folgende Funktion auf:

## **Multi-Network** Interface: Dip Switch

### DIP 3 Aktivierung/Deaktivierung des Signals ECHO.


Mit diesem Dip wird festgelegt, ob ein Echo vorhanden ist oder nicht. Manchmal macht der Sender zur Gewährleistung einer sicheren Übertragung ein Echo erforderlich.

Falls das Echo des Netzwerks nicht erforderlich ist, so kann es durch die Konfigurierung des Dips abgeschaltet werden; der Sender vermeidet so die falsche Interpretation des Signals und gewährleistet so eine zuverlässige Kommunikation.

### DIP 4 konfiguriert die Polarität des DTR.

Bei der Übertragung über RS-485 verwendet der Sender den DTR, um die Leitung "zu besetzen". Die Polarität wird im Standardmodus nicht festgelegt und deshalb muss sie konfiguriert werden.

Die Konfigurierung erfolgt durch das Setzen der Jumper, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:





Der Anschluss zwischen den Modulen und den Instrumenten des Systems für das Netzwerk RS485 muss über ein Kabel mit Leitern mit einem Querschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup> vorgenommen werden.

- Die Entfernung zwischen dem Schnittstellenmodul und dem PC und den letzten Modulen darf 1.000 m nicht überschreiten.
- Max. Anzahl der Instrumente: 30.
- Bei der Verlegung der Kabel stets die geltenden Bestimmungen beachten. Es wird empfohlen, abgeschirmte Kabel zu verwenden (zum Beispiel Belden-Kabel Modell 8762 mit PVC-Mantel, 2 Leitern plus Strumpf, 20 AWG, Nennkapazität zwischen den Leitern 89 pF, Nennkapazität zwischen einem Leiter und den anderen an die Abschirmung angeschlossenen Leitern 161 pF).
- IMMER ein 100  $\Omega$ , 0,25 W Widerstand zwischen "+" und "-" beim letzten Netzgerät einsetzen.

**Multi-Network** Interface: Mechanische Montage

Die Instrumente sind für die Montage an Wand oder auf Führungen vom Typ Omega DIN konzipiert worden. Der zulässige Raumtemperaturbereich für einen korrekten Betrieb liegt zwischen 0 und 50 °C. Außerdem die Montage der Instrumente an orten vermeiden, die hoher Feuchtigkeit und/oder Schmutz ausgesetzt sind.

Multi-Network Interface: Normen

Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen:


- NIEDERSPANNUNG: EN60335-1, soweit anwendbar
- EMISSION: EN50081-1 (EN55022)

IMMUNITÄT: EN50082-2 (EN61000-2,3,4,5,6,8,11; ENV 50204)

#### 18.1.3 Copy-Card

Ein Gerät, dass zum Heraufladen und Herunterladen der ERT 400 Parameterspeicherbelegung benutzt werden kann.

### **Foto Copy Card** Copy-Card





A: Copy-Card, gesehen von unten: Abmessungen 4x2x1,3 cm

B: Copy Card und TTL-Kabel (Länge 30 cm) C: Copy Card, ¾-Ansicht



Typischerweise gelten die folgenden Konventionen:

- UPLOAD bedeutet Kopieren der Parameter vom Instrument auf die COPY CARD
- UPLOAD bedeutet Kopieren der Parameter von der COPY CARD auf das Instrument

#### 18.1.4 **EMC-Filter**

Falls die Phasenunterbrechung für die Regulierung der Gebläse verwendet wird, so muss der Speisung ein Entstörungsfilter vorgeschaltet werden. Diesel Filter beseitigt die elektromagnetischen Störungen dieses Reglertyps auf das Stromnetz.


#### 18.1.5 **Param Manager**

Ist ein geeigneter PC verfügbar mit Betriebssystem Windows 95 oder höher sowie der Software Param Manager und einem angemessenen Schnittstellenmodul, entsprechend verkabelt, ist die vollständige Steuerung sämtlicher Parameter des ECH 400S über Rechner möglich.


Die Programmiereigenschaft des Gerätes, geführt über eine Reihe von Schnittstellen, die einen logischen und gesteuerten Zugang ermöglichen, ist so extrem vereinfacht, beschleunigt und auch wesentlich praktischer.

#### Schnittstellenmodul EWTK PT 18.1.6

Diese Vorrichtung ermöglicht die Schnittstelle zwischen Controller und PC. Sie ist wie abgebildet anzuschließen:



#### Anschluss an PC





Beim Ausführen der Anschlüsse zwischen PC und Modul sowie zwischen Modul und Vorrichtung müssen sämtliche Vorrichtungen spannungsfrei sein, zudem müssen diese Arbeiten unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen. Zu vermeiden sind elektrostatische Schläge, insbesondere an den frei liegenden Metallteilen aller Geräte. In diesem Sinne prüfen, dass sich elektrostatischen Ströme durch geeignete Mittel zur Erde entladen können.

### Integralwirkung für Schraubenverdichter: Beispiel

### Integralwirkung

Beispiel der Funktionsweise bei Cooling:

Die folgenden Parameter sind definiert:

- SET Sollwert Cooling
- DELTA: Hysterese Cooling (C03)
- TI: Integralzeit für Schraubenverdichter (C14)
- TA: Öffnungszeit Fach (Zeit für die vollständige Öffnung des Faches) (C15)
- TC: Schließungszeit Fach (Zeit für die vollständige Schließung des Faches) (C16)
- TM : Hysteresezeit für *Schraubenverdichter* (Mindestzeit für die Aktivierung des Magnetventils für Schraubenverdichter) (C17)
- TR: vom Fühler gemessene Temperatur
- ERR: Fehler, das heißt Differenz zwischen gemessener Temperatur und Sollwert (ERR = TR SET)
- I: Ausmaß der Aktivierung des Ventils mit Abstieg oder Absenkung = ERR/(TI\*DELTA/2)

Die folgenden Werte der Parameter sind gegeben:

- SET = 12 °C
- DELTA= 8°
- TI = 180s
- TI = 180s
- TM = 10s

Als Ausgangsbedingung wird angenommen:

SET = TR  $\rightarrow$  fester Wert

Es wird angenommen, dass die Temperatur um 1 Grad ansteigt:

TR = 13°C

Es ergibt sich

- ERR = TR-SET = 13-12 = 1
- I = ERR/(TI\*DELTA/2) = 1/(180\*8/2) = 1,38\*10-3 s-1 dies ist der momentane Wert, der in die Integralberechnung eingegeben werden muss; er muss mit der Messzeit multipliziert werden, die durch S definiert wird;

Es wird angenommen, dass S = 1s

Die Integralwirkung kann daher wie folgt bestimmt werden:

• A = Integralwirkung = Summe(I)\*S (die Integralwirkung ist eine reine Zahl) = 1,38\*10-3 (für die 1. Messung)

Mit T wird die für die Öffnung erforderliche zeit definiert:

T = A\*TA

In unserem Fall

T = 1,38\*10-3\*120 = 0,16 s (auf zwei Dezimalstellen abgerundete Ziffer) (bei 1. Messung)



Falls der Fehler negativ ist (TR<SET), ist die Aktivierung des Ventils mit Absenkung vorgesehen; dabei wird A wie oben berechnet und T = |A| \* TC

Die Zeit T wird mit TM verglichen:

- T < TM</li>
- Bewirkt keine Aktivierung des Ventils bzw. der Ventile
- T = TM

Bewirkt die entsprechende Aktivierung des Ventils für die von TM vorgesehene Zeit

Bis der Wert TM erreicht wird, wird der Wert T addiert, denn wenn T = TM erfolgt die Aktivierung des Ventils und der Reset der Integralrechnung.

Falls der Fehler nach einer Sekunde gleich ist, wird der vorausgehende Wert angehoben, und des ergibt sich

T = 0,32 s (bei 2. Messung)

Bei den nachfolgenden Messungen verhält sich das System auf analoge Weise.

Im Allgemeinen ergeben sich die folgenden Gleichungen:

Der Wert der Integralwirkung bei der k-ten Messung (Zeitpunkt k\*S) wird definiert

• 
$$A_k = \sum_k I_k * S = \sum_k \frac{ERR_k}{(TI * DELTA / 2)} * S = \frac{S * 2}{TI * DELTA} * \sum_k ERR_k$$

Die erforderliche Öffnungszeit der k-ten Messung (Zeitpunkt k\*S) wird definiert

• 
$$T_{k} = A_{k} * TA = \frac{S*2}{TI*DELTA} * \sum_{k} ERR_{k} * TA$$

Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass der Fehler immer positiv ist (TR > SET):

- Falls sich zum Zeitpunkt k\*S  $\frac{S*2}{II*DELTA}*\sum_{k}ERR_{k}$ \* TA < TM ergibt  $\rightarrow$  Keine Aktion
- . Falls sich zum Zeitpunkt k\*S  $\frac{S*2}{TI*DELTA}*\sum_{k}ERR_{k}$  \* TA = TM ergibt  $\rightarrow$  Anstieg der Zeit TM


Falls zum Zeitpunkt k\*S eine Wirkung vorhanden ist, so wird die Integralwirkung zum Zeitpunkt k\*S + TM zurückgestellt:

$$A_{k+TM} = 0 \rightarrow \frac{S*2}{TI*DELTA}*\sum_{k+TM} ERR_{k+TM} = 0 \rightarrow T_k = 0$$


Es wird mit der Berechnung eines neuen Inkrementalwerts fortgefahren

Siehe die folgenden Grafiken, die die Auswirkung der *Integralwirkung* summarisch wiedergeben;

Beispiel mit TR immer > SET:



Es ist zu sehen, dass der Fehler (ERR) immer > 0 jedoch abnehmend, mit längeren Intervallen zwischen den Öffnungen Beispiel mit TR > SET und dann < SET:



Es ist zu sehen, dass die Berechnung von TA bei Fehler (ERR) < 0 mit TC statt im TA (gestrichelte Linie) erfolgt; entsprechend erfolgt die Schließung des Faches anstelle der Öffnung.



(		Anschlüsse	94
(SET)	<b>62</b>	Mechanische Montage	94
A	60	Technische Daten	<b>9</b> 3
A17		Change over	
Abmessungen		Chiller Luft-Wasser 1 Verdichter	
Abmessungen Basismodul		Chiller Luft-Wasser 2 Verdichter	83
Abmessungen Erweiterung EXP 402		Chiller Wasser-Wasser 1 Verdichter	
Abmessungen Tastatus FKB 400		Chiller Wasser-Wasser 2 Verdichter	
Abmessungen Tastatur EKP 400		Cooling	
Abmessungen Tastatur EKW 400Abnehmer		Copy-Card	96
Abtaubetrieb		D	_
		Diagnose	
Abtrantan		DIAGNOSE	
Abtropfeit		Die Verweise	
Aktiviarung Stern Preiack (Micklungsunterteilung		Differentialtemperaturregelung	
Aktivierung Stern Dreieck/Wicklungsunterteilung Alarme		Digitalalarme	
Alarmparameter (ALL)		Digitale Temperaturregelung	
Alarmtabelle		Digitaleingänge	
		Einstellung	
AnalogalarmeAnalogeingänge		Polarität	
Konfigurationstabelle		Display	
ANHANG		Dynamischer Sollwert	
Anschluss an PC		Änderung in Funktion der Außentemperatu	
Anschlüsse der Basis		negativem Offset	
		Änderung in Funktion der Außentemperatu	
Anschlüsse der Erweiterung Exp 402		positivem Offset	
Anschlüsse der Erweiterung Exp 405		Einstellungs-parameter	34
		E  Fin /Ausschaltfolge der Verdichter (oder	
Anschlussplan mit DruckfühlerAnschlussplan mit NTC		Ein-/Ausschaltfolge der Verdichter (oder Leistungsstufen)	25
Anschlusspläne		EINFÜHRUNG	
Ansicht der Parameter und Untermenüs		Eingang in den Abtaubetrieb	
Ansprechen		Nullstellung der Zählung	
•		Schema Abtaustart	
Anzeigen Ausgang für externe Tastatur		Unterbrechung der Zählung	
Ausgänge der Erweiterungen		Eingang Rückgewinnung	
B	13	Einschneidepaneel	
Befähigung	.47	Einstellen der Sollwerte	
Bei F25=3 ist nur eine Heizstufe vorhanden, die d		Einzige oder separate Kondensierung	
zweiten Kreislauf nutzt (siehe Abbildung):		Elektromechanische Eigenschaften	
BEISPIEL FÜR KLIMATISIERUNGSKREISLÄUFE		EMC-Filter	
BENUTZUNG DER VORRICHTUNG		Erfassung der Betriebsstunden	
BENUTZUNG DES HANDBUCHS		Etikett	
Bereich		F	31
Beschreibung		Foto Copy Card	96
Beschreibung der Parameter		Frostschutzwiderstände/Integration	
Betriebsarten		Konfigurierung	
Konfigurationstabelle		Konfigurierung Fühler	
BLINK		Fühler Abtauung	
С		Fühler Kondensierung-Abtauung	
CF-Module	<b>93</b>	Einzige oder separate Kondensierun	

Fühler Rückgewinnung	47	Konfigurierung Gebläseausgänge	16
FUNKTIONEN	42	Kontrolle während der Abtauung	43
G		Gebläse	43
Gebläse an Hochspannungsausgang		Umschaltventil	43
Gebläse an Niederspannungsausgang	30	Verdichter	43
Gebläse im Cooling-Modus		L	
Schema	37	Label	
Gebläse im Heating-Modus		Led	
Schema	38	Leistungsausgänge	
Geteilte Wicklung	92	Leistungsstufen	
GLOSSAR	91	Liste der Alarme	66
Н		М	
H10		Manueller Reset	91
HAFTUNG UND RESTRISIKEN	81	Maßeinheit	
HAFTUNGSAUSSCHLIEßUNGEN		Wahl	
Haupteigenschaften:		Mechanische Montage der Tastaturen	
Heating		Mechanische Montage EKP 400	
Hydraulikpumpe	31	Mechanische Montage EKW 400	
Hysterese	91	MECHANISCHER AUFBAU	
<u>I</u>		Menüstruktur	
Impulsdauer		Montage	9
INHALT		Multi-Network Interface	95
INSTALLATION		Anschlüsse	95
Integralwirkung	97	Mechanische Montage	96
Integralwirkung für Schraubenverdichter		Multi-Network Interface	
Beispiel	97	Dip Switch	96
Integrationswiderstände	41	Normen	96
K		Technische Daten	95
Kompensierung des Sollwert Kondensierung in		N	
Cooling		Nicht flüchtiger Speicher	91
Änderung Sollwert in Abhängigkeit von der		Niederspannungsausgänge	16
Außen-temperatur bei negativem Offset.		Normen	
Änderung Sollwert in Abhängigkeit von der		NUTZERSCHNITTSTELLE	19
Außen-temperatur bei positivem Offset		0	
Kompensierung Temperatur Abtaubeginn		ODER-Beziehung	91
Komponenten und Modelle		P	
Kondensatorgebläse		Param Manager	
Konfiguration der Analogeingänge		PARAMETER	
KONFIGURATION DER ANLAGE		Parameter Abtauung (dFr)	
Konfiguration der Digitaleingänge	14	Parameter Alarme (ALL)	
Konfiguration der Verdichter		Parameter Erweiterung (ESP)	
Konfiguration des Gebläses		Parameter Frostschutz/ Boiler (Fro)	
Konfiguration des Gebläses Wahl des Ausgang		Parameter Lüftung (FAN)	
	30	Parameter Pumpe (PUP)	
Konfigurationsparameter (CnF)	54	Parameter Verdichter (CP	
Konfigurations-parameter (CnF)	62	Parameter Verdichter (CP)	
Konfigurierbarkeit	6	Parameter Widerstände (Fro)	
Konfigurierbarkeit I/O	6	Parameterprogrammierung - Menüebenen .	
Konfigurierung der Leistungsausgänge	15	Phasenverschiebung	
Konfigurierung der Niederspannungsausgänge	<b>2</b> 15	Physikalische Größen und Maßeinheiten	
Konfigurierung der Verdichter mit einem Kreis	lauf <b>24</b>	Polarität der Relais	
Konfigurierung der Verdichter mit zwei Kreislä	ufen	Pump Down	
	25	Pumpe Rückgewinnung	
		Pumpenabschaltung bei Abschaltung	46

Q		Temperaturregelwert	33
Querverweise:	5	Temperaturregler im Cooling-Modus	35
R		Temperaturregler im Heating-Modus	35
Regelfühler		Transformator	80
Regelung der Frostschutzwiderstände/ Integrat		U	
Schema Regler für die Frostschutzwiderstän		Umschaltventil	31
Integration		Unzulässiger Gebrauch	81
Regelung der Verdichter – Temperaturregler		V	
Schema in Cooling	35	Verdeutlichungssymbole:	
Schema in Heating		Verdichter	24
Regelung des Kondensatorgebläses	37	Einschaltung in Abhängigkeit von den	
Cooling-Modus	37	Betriebsstunden der Kreisläuf	25
Modalität Heating	38	Einschaltung in Abhängigkeit von der Sättigi	ıng
Reset	91	der Kreisläuf	26
Rotation Pumpe	31	Einschaltung in Abhängigkeit von der	
Rückgewinnung	46	Sättigung der Kreisläufe	26
Einstellung der Temperatur	48	Einschaltung in fester Sequenz und Ausg	leich
Rücksetzen	91	der Kreisläufe	26
S		Verdichter mit einem Kreislauf	24
Schnittstellenmodul EWTK PT	9 <i>7</i>	Verdichter mit zwei Kreisläufen	25
Schraubenverdichter	29	Verdichter-Zeitschaltung	27
Schraubklemmleiste	95	Schema off-on u. on-on Verd	27
Scroll down	91	Schema on-on u. off-off 2 Verd	28
Scroll up	91	Zeiten on-on off-off 2 Verd	27
Serieller Ausgang	16	Zeitschaltung on-on	27
Sicherheits-zeitschaltung	27	Zeitschaltung off-on	
Sollwert33; (	52; 91	Verdichter-Zeitschaltung:	
Sollwert (SeT)	54	Verfügbare Funktionen	
Sollwert Frostschutzwiderstände	32	Verfügbare Modelle	
Standby	33; 91	Verlassen des Abtaubetriebs	
Steckverbindung Molex 5-weg	95	Konfigurationsparameter	
Steckverbindung RS 232	95	Schemata Abtauende	
Stern Dreieck	28	Verlassen Rückgewinnung	
Stern/Dreieck	92	Verlassen Rückgewinnung wegen Alarm	
Steuerung der Hydraulikpumpe	39	Verwendete Parameter	
Schema		Vorrichtung ausgeschaltet (Off)	
Steuerung des Umschaltventils	41	Vorrichtung Copy Card	
Stunden-durchscnitt		VR	
Т		W	
Tabelle der Parameter	62	Wärmepumpe Luft-Wasser 1 Verdichter	86
Tastatur EKP400	19	Wärmepumpe Luft-Wasser 2 Verdichter	
Tastatur EKW400	20	Wärmepumpe Wasser-Wasser 1 Verdichter	
Tastaturen	<b>8</b>	Wärmepumpe Wasser-Wasser 2 Verdichter	
Tasten	19	Weitere Eigenschaften	
Technische Daten	80	Widerstände parallel geschaltet	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	80	Z	
Temperaturregelfühler	34	Zahl der Aktivierungen je Stunde	66
TEMPERATURREGELFUNKTIONEN		Zubehör	
Temperaturregelung an Fühler AI2	36	Zulässiger Gebrauch	81
Temperaturregelung an Fühler AI3		-	



Technical Customer Support: Email: techsuppeliwell@invensys.com Telephone +39 0437 985300